


防水温度計 モデル 39240



操作

- ON/OFF:** ボタンを押しオンオフを切り替える。
- C/F:** ボタンを押し温度の単位を選ぶ。
- MODE:** ボタンを一度押しディスプレイを保持する。自動オフは無効となりディスプレイに"X"が表示される。"MODE" ボタンを3秒押し続けると"X"の表示は消える。機器は通常操作モードに戻る。二度目に押すと保存された最高測定値が表示される。ディスプレイに"MAX"と表示される。三度目に押すと保存された最低測定値が表示される。ディスプレイに"MIN"と表示される。4度目に押すと通常操作に戻る。
- リセット:** ディスプレイに"MAX"又は"MIN"と表示された場合、---と表示されるまでMODE ボタンを押し続ける。洗濯された記録は消える。MODE ボタンを押すと通常操作に戻る。

電池交換

1. マイナスドライバーかコインを使い背面の電池収納箇所を開ける。
2. ボタン電池を交換し蓋を閉める。

全てのEUユーザは電池条例により使用済み電池を地域の収集所或いは電池を販売している所に戻すことを法的に義務付けられている！



家庭ゴミや廃棄物との処分は禁じられている！

処分: 装置の寿命後は有効な法的規定に従って廃棄する。

その他の電池に関する安全事項

- 電池を火気に廃棄してはならない。電池が破裂したり漏電する可能性がある。
- 異なるタイプの電池を混合してはならない。常に同タイプの新しい電池を入れる。

Specifications

範囲	-40 から 200°C / -40 から 392°F
レゾリューション	0.1°
精度	±1°C / ±2°F
軸	70mm / 2.75" ステンレス製
電池	LR44 ボタン (或いは同等の物)
重量	29g / 0.7oz
寸法	150x20x18mm / 5.9x0.8x0.7"
寸法	ディスプレイ: 109 x 99 x 20mm (4.3 x 3.9 x 0.8")

著作権 © 2015 FLIR Systems, Inc.

製品そのもの或いはいかなる部分的な形式でも無断複写・複製を禁じる。

www.extech.com