

Manuale d'Istruzione

Registratore Dati Umidità e Temperatura Modello RHT50



Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro datalogger di umidità relativa/temperatura/pressione. Questo registratore dati è in grado di misurare e memorizzare fino a 10.000 letture. L'utente può facilmente configurare il tasso di registrazione, allarme alto / basso e la modalità di avvio e scaricare i dati memorizzati collegando il modulo nella porta USB di un PC ed eseguendo il software per PC in dotazione. I dati possono poi essere rappresentati graficamente, stampati ed esportati in altre applicazioni. Il registratore dati è dotato di una batteria al litio a lunga durata, che permette tipicamente di registrare dati per un anno. Questo misuratore è consegnato già testato e calibrato e, qualora utilizzato nel modo corretto, garantisce anni di servizio affidabile.

Caratteristiche

- Memoria fino a 10.000 letture di temperatura, umidità e pressione
- Frequenza di campionamento dati selezionabile: Da 1 minuto a 18 ore
- Avvio manuale e automatico
- Indicazione dello stato tramite LED rosso / giallo e LED verde
- Interfaccia USB per il set-up e il download dei dati
- Soglie di allarme programmabili dall'utente
- Batteria a lunga durata

Descrizione

- 1. Connettore USB
- 2. LED Allarme (rosso/giallo)
- 3. LED Registrazione (verde)
- 4. Pulsante Start
- 5. Coperchio della batteria
- 6. Attacco Treppiede
- 7. Sensori di umidità relativa, temperatura e pressione
- 8. Staffa di montaggio





INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI GRAFICA

Installare il Software Registratore Dati per PC Windows[™] inserendo il disco in dotazione con il programma nel drive del CD-ROM del PC. Se il programma d'installazione non parte automaticamente fornendo i suggerimenti a schermata, aprire e sfogliare il drive del CD-ROM, trovare e cliccare due volte il file SETUP.EXE incluso nel disco del programma. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

Prima di eseguire il software di grafica, collegare il RHT50 al PC e installare il software del driver USB, come descritto nella sezione successiva.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER USB

Collegare il RHT50 a una porta USB disponibile del PC. Se è la prima volta che il RHT50 viene collegato alla particolare porta del PC, apparirà la seguente schermata:



Assicurarsi che il disco del programma sia ancora nel drive del CD-ROM del PC. Selezionare l'installazione 'raccomandata' e seguire i suggerimenti a schermata per completare l'installazione del driver. Se questo collegamento del RHT50 alla porta USB è stato già eseguito, il processo d'installazione del driver sarà saltato automaticamente.

Fare riferimento alla guida nel programma software per le istruzioni dettagliate su come utilizzare il software per scaricare ed elaborare i dati registrati. Di seguito viene presentata una guida sullo stato dei LED per una facile consultazione.

GUIDA SULLO STATO DEI LED

LED		Significato	
Record	Allarme		
\cap	\bigcirc	Nessun LED	Registrazione non avviata
	\bigcirc	Nessun LED	Registrazione fermata *
		Nessun LED	Batteria scarica **
	\bigcirc	Verde lampeggiante (singolo):	Indicazioni di registrazione
Verde	\bigcirc	Verde lampeggiante (cinque volte)Reset	
		Verde lampeggiante (sei volte)	Avvio registrazione
		Rosso lamp. doppio ogni 30 sec.	Batteria scarica ***
\cap		Rosso lampeggiante singolo	Registrazione, evento di
			allarme ****
	Rosso	Rosso lampeggiante (sei volte)	Arresto registrazione *
		Giallo lampeggiante ogni 20 sec.	Memoria piena *
\bigcirc	\bigcirc		
	Giallo		

- * Connettere il registratore dati al PC e scaricare i dati. ** Sostituire la batteria, i dati non verranno persi ٠
- •
- *** La registrazione si fermerà, i dati rimarranno in memoria **** Si verifica se viene superato un allarme ٠
- ٠
- ***** Il tempo di lampeggiamento è impostato dal software •

Specifiche

	Operativa	Accuratezza	
Umidità relativa	da 0 a 20% e da 80 a 100%	±5,0%	
	da 20 a 80%	±3,5%	
Temperatura	da -40 a 32° F e da 104° F a 158°	±3,6° F/±2° C	
	da -40 a 0° C e da +40 a +70° C		
	da 32 a 104° F / da 0° C a +40° C	±1,8° F/±1° C	
Pressione	da 950 a 1050 hPa	Accuratezza: ±0,25 % FSO @ (25°C)	
	(kPa, Bar, PSI)	Linearità/isteresi: ±0,24 % FSO Coefficiente Temperatura: ±0,1 % FSO	
	N.B.: FSO: Full Scale Output (valore dell'uscita di fondo sca 1 psi = 68,947 mbar = 0.068947 bar 1 psi = 6894,7 Pa = 68,947 hPa = 6,8947 kPa		
Risoluzione	0,1 % RH, 0,1 °C/F, 0,1 hPa		
Memorizzazione dati	10000 misurazioni		
Frequenza Registrazione	Intervallo di campionamento selezionabile: da 1 minuto fino a 18 ore		
Temperatura operativa	eratura operativa da -35 a 80° C (da -31 a 176° F)		
Tipo di batteria	3,6 V litio (1/2 AA) (SAFT LS14250, Xeno XL050F o equivalente)		
Autonomia	1 anno (tipico) in funzione della frequenza di registrazione dati, della temperatura ambientale e dell'utilizzo del LED d'Allarme		
Dimensioni/peso	101 x 25 x 23 mm (4 x 1 x 0,9") / 172 g (6 oz)		

Sostituzione Batteria

Si raccomanda vivamente di sostituire la batteria ogni 12 mesi o prima di registrare dati importanti.

Il RHT50 non perde le letture memorizzate se la batteria si indebolisce o viene sostituta, il processo di registrazione dei dati verrà comunque interrotto e non potrà essere riavviato fino a quando la batteria non sia stata sostituita e i dati registrati non siano stati scaricati sul PC.

Usare solo batterie al litio da 3,6 V. Prima di sostituire la batteria, rimuovere il registratore dati dal PC. Seguire i passi illustrati sotto.

N.B.: Se si lascia il RHT50 inserito nella porta USB del PC più del necessario, viene persa una parte della capacità della batteria.

1. Svitare il tappo protettivo sensore in senso antiorario.

2. Rimuovere il cappuccio di protezione e sicurezza.

3. Durante l'inserimento di un piccolo cacciavite a punta piatta nella fessura e applicando una moderata pressione per la linguetta di bloccaggio, tirare la parte anteriore (USB) del RHT50 verso l'esterno.

4. Smontare completamente il misuratore per accedere al vano batteria.

- 5. Inserire la batteria.
- 6. Rimontare il metro.
- 7. Sostituire il tappo.

8. Serrare a mano il cappuccio in senso orario. Non serrare eccessivamente.



ATTENZIONE: Maneggiare con attenzione le batterie al litio e osservare le avvertenze sul pacco della batteria. Smaltire secondo la normativa vigente.



L'utente finale è obbligato per legge (EU Ordinanza sulle Batterie) a riconsegnare tutte le batterie usate, lo smaltimento con i rifiuti domestici è proibito! Le batterie e gli accumulatori usati possono essere riconsegnati presso i punti di raccolta locali o nel luogo in cui è avvenuto l'acquisto.

Smaltimento: Rispettare le clausole legali applicabili allo smaltimento dell'apparecchio al termine del suo ciclo di vita.

Copyright © 2014-2015 FLIR Systems, Inc.

Tutti i diritti riservati, compreso il diritto a qualsiasi tipo di riproduzione in toto o in parte

ISO-9001 Certified

www.extech.com