

# Analizzatore di corrente trifase 1200 A/Registratore dati

# **MODELLO 382100**



# Indice

1.0 INTRODUZIONE	
1-1 Caratteristiche	3
1-2 Sicurezza	4
2.0 SPECIFICHE	
2-1 Specifiche generali	5
2-2 Specifiche elettriche	5
3.0 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO	9
4.0 PREPARAZIONE DELLA MISURAZIONE	
4-1 Schermata d'inizializzazione	.10
4-2 Accesso alla schermata di misurazione	. 10
4-3 Tastiera in sintesi	.10
4-4 Tasto SETUP	
4-5 Funzioni Setup dello strumento (scheda SD, PT/CT, segnale acustico, pu decimale, tipo di pinza, RS-232, ora/data, tasto Reset)	nto .12
5.0 PROCEDURE DI MISURAZIONE	
5-1 Misurazione 1Φ 2W (monofase a due fili)	.25
5-2 Misurazione 1Φ 3W (monofase a tre fili)	.26
5-3 Misurazione 3Φ 3W (trifase a tre fili)	.27
5-4 Misurazione 3Φ 4W (trifase a quattro fili)	.28
5-5 Misurazione CT e PT	.29
5-6 Registratore dati	. 30
5-7 Blocco dati	31
5-8 Tasto di retroilluminazione display	32
5-9 Tasto A Range (corrente)	.33
5-10 Schermata LOWBAT (batteria scarica)	34
5-11 Appendice - Definizioni di misurazione	.35
6.0 MANUTENZIONE	
6-1 Pulizia	.35
6-2 Sostituzione delle batterie	.35
7.0 INTERFACCIA PC	
7-1 Protocollo RS-232	.36
7-2 Download dei dati dalla scheda SD	37

# 1.0 Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato l'Analizzatore di corrente modello 382100. Questo strumento è fornito completamente testato e calibrato e, se usato con la dovuta cura e attenzione, garantirà un servizio affidabile per molti anni.

#### 1.1 Caratteristiche

- Ampio display LCD a matrice di punti, numerico, retroilluminato
- Analisi completa del sistema con fino a 35 parametri:

V (fase-fase), V (fase-terra) A (fase-terra) KW / KVA / KVAR / PF (fase) KW / KVA / KVAR / PF (sistema) KWH / KVAH / KVARH / PFH (sistema) Angolo di fase

- Pinze da corrente ad alta precisione e range automatico (da 0,2 A a 1200,0 A)
- Ingresso da 600,0 V CA con classificazione di sicurezza CAT III-600 V
- Trasformatore di corrente (CT) e trasformatore di tensione (VT) a rapporto regolabile per sistemi di distribuzione ad alta potenza
- Registrazione di fino a 30.000 letture sulla scheda di memoria SD rimovibile in formato Excel®
- Ampio range di frequenza di campionamento (da 2 secondi fino a 2 ore)
- · Misurazioni acquisite importate direttamente in Excel dalla scheda di memoria SD
- Semplice menu OSD
- Alloggiamento di facile tenuta, robusto, sovrastampato

#### 1.2 Sicurezza

- ATTENZIONE: rischio di scossa elettrica. Non tentare di aprire o disassemblare lo strumento durante l'acquisizione di misure.
- ATTENZIONE: non tentare di misurare una tensione o una corrente superiori ai limiti specificati.
- Rimuovere i puntali dallo strumento prima di aprire il coperchio del vano batterie.
- Durante la pulizia, utilizzare esclusivamente un panno asciutto per pulire l'alloggiamento dello strumento. Non utilizzare liquidi di qualsivoglia tipo per pulire lo strumento.
- Simboli per la sicurezza:



#### **RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA**



#### Condizioni ambientali

- Categoria di installazione III 600 V
- Grado d'inquinamento 2
- Limite altitudine: 2000 m
- Solo per uso interno
- Umidità relativa massima: 80%

### 2.1 Specifiche generali

Circuito	Circuito LSI su misura con microprocessore a chip singolo		
Display	Dimensioni LCD: 81,4 X 61 mm (3,2 X 2,4")		
	LCD retroilluminato a matrice di punti (320 X 240 pixel)		
Misurazioni	V CA / A CA / Watt CA (potenza attiva)		
	Watt CA (pote	nza apparente)	
	Watt CA (pote	enza reattiva)	
	Fattore di pot	enza	
	Angolo di fas	e	
	Frequenza		
Collegamenti fili	1P/2W, 1P/3V	V, 3P/3W, 3P/4W.	
Range di tensione	Da 10 V CA a	600 V CA (range automatico)	
Range di corrente	Da 0,2 A CA	a 1200 A CA (range automatico / manuale)	
Standard di sicurezza	IEC1010 CAT	III 600 V	
Impedenza di ingresso V CA	10 M ohm		
Selezione range	V CA	Range automatico	
	A CA	Range automatico/manuale	
Risposta in frequenza della pinza	Da 40 Hz a 1 KHz		
Frequenza di test	Da 45 a 65 H	Z	
Protezione da	V CA	720 V CA RMS	
sovraccarico	A CA	1300 A CA con sonda a pinza	
Indicatore oltre range	"OL"		
Indicatore sotto range	"UR"		
Blocco dati	Blocca la lettura visualizzata		
Registrazione dati	Scheda di memoria SD		
Frequenza di campionamento	Ca. 1 secondo		
Registratore dati	Il registratore dati in tempo reale salva dati sulla scheda di memoria SD per il download sul PC (il file di dati si apre direttamente come foglio di calcolo)		
Frequenza di campionamento:		campionamento: da 2 secondi a 7200 secondi	
Errore Data Logger	$\leq$ 0,1 % del numero totale di dati salvati (tipico)		
Uscita dati	Connessione seriale o USB (cavo fornito)		
Temp. di esercizio	Da 0 a 50 °C (da 0 a 122 °F)		

RH di esercizio	80% RH max.
Alimentazione	Otto (8) batterie 'AA' da 1,5 V CC o adattatore CA - CC da 9 V
Consumo energetico	Strumento: 300 mA CC; pinza: 34 mA CC
Dimensioni max. conduttore	La pinza ha una capacità per diametro fino a 86 mm (3,4")
Peso	Strumento: 955 g (2,1 lb) (con batterie); pinza: 467 g (1,0 lb)
Dimensioni	Strumento: 225 X 125 X 64 mm (8,86 X 4,92 X 2,52")
	Pinza: 210 X 64 X 33mm (8,3 X 2,5 X 1,3")
	Apertura pinza: 86 mm (3,4")
Accessori inclusi	Manuale utente Puntali di test: 1 set (4 pezzi) Morsetti a coccodrillo: 1 set (4 pezzi) Sonda a pinza (3) Adattatore CA - CC da 9 V Scheda SD (4 G) Custodia da trasporto

#### 2.1 Specifiche elettriche

**Nota**: Quando la potenza attiva (P1 e P3) e della potenza apparente (S1 e S3) mostra il segno ' - ' segno, la sonda di corrente è posizionata in polarità inversa rispetto alla corrente misurata.

#### V CA

Range	Risoluzione	Accuratezza
Da 10,0 V a 600,0 V Fase-neutro	0,1 V	± (0,5%+0,5 V)
Da 10,0 V a 600,0 V Fase-fase		

#### A CA

Range	Risoluzione	Accuratezza
20 A	0,001A (<10A) / 0,01A (≥10A)	± (0,5%+0,1 A)
200 A	0,01A (<100A) / 0,1A (≥100A)	± (0,5%+0,5 A)
1200 A	0,1A (<1000A) / 1A (≥1000A)	±(0,5%+5 A)

#### Fattore di potenza

Range	Risoluzione	Accuratezza
Da 0,00 a 1,00	0,01	± 0,04

#### PFH (Power Factor Hours): fattore di potenza a lungo termine

Per  $1\Phi$  3W configurazioni: PF  $\Sigma = P \Sigma / S \Sigma$ Per  $1\Phi$  2W configurazioni: PF1 = P1 / S1

#### Angolo di fase

Range		Risoluzione	Accuratezza
Da -180°	a 180°	0,1°	±1° * ACOS (PF)

#### Frequenza

Range	Risoluzione	Accuratezza
Da 45 a 65 Hz	0,1 Hz	0,1 Hz

#### Potenza attiva (reale)

Range	Risoluzione	Accuratezza
Da 0,000 a 9,999 KW	0,001/0,01/0,1 KW*	± (1%+0,008 KW)
Da 10,00 a 99,99 KW	0,01/0,1 KW*	± (1%+0,08 KW)
Da 100,0 a 999,9 KW	0,1 KW	± (1%+0,8 KW)
Da 1,000 a 9,999 MW	0,001 MW	± (1%+0,008 MW)

\*Cambiamenti di risoluzione secondo ACA gamma

#### Potenza apparente

Range	Risoluzione	Accuratezza
Da 0,000 a 9,999 KVA	0,001/0,01/0,1 KVA*	± (1%+0,008 KVA)
Da 10,00 a 99,99 KVA	0,01/0,1 KVA*	± (1%+0,08 KVA)
Da 100,0 a 999,9 KVA	0,1 KVA	± (1%+0,8 KVA)
Da 1,000 a 9,999 MVA	0,001 MVA	± (1%+0,008 MVA)

\*Cambiamenti di risoluzione secondo ACA gamma

#### Potenza reattiva

Range	Risoluzione	Accuratezza
Da 0,000 a 9,999 KVAR	0,001/0,01/0,1 KVAR*	± (1%+0,008 KVAR)
Da 10,00 a 99,99 KVAR	0,01/0,1 KVAR*	± (1%+0,08 KVAR)
Da 100,0 a 999,9 KVAR	0,1 KVAR	± (1%+0,8 KVAR)
Da 1,000 a 9,999 MVAR	0,001 MVAR	± (1%+0,008 MVAR)

\*Cambiamenti di risoluzione secondo ACA gamma

#### Note:

- Quando la potenza reattiva (Q1 e Q3) mostra il segno meno (-) e poi la fase attuale è indietro rispetto alla fase di tensione (induttivo).
- Quando il valore di potenza reattiva (Q1, Q3) non mostra il segno ( ), quindi la fase attuale porta la tensione di fase (capacitivo).

#### Watt ora (potenza attiva ora): WH

Range	Risoluzione	Accuratezza
Da 0,000 a 9,999 KWH	0,001 KWH	± (2%+0,008 KWH)
Da 10,00 a 99,99 KWH	0,01 KWH	± (2%+0,08 KWH)
Da 100,0 a 999,9 KWH	0,1 KWH	± (2%+0,8 KWH)
Da 1,000 a 9,999 MWHR	0,001 MWH	± (2%+0,008 MWH)

#### VA ora (potenza apparente ora): SH

Range	Risoluzione	Accuratezza
Da 0,000 a 9,999 KVAH	0,001 KVAH	± (2%+0,008 KVAH)
Da 10,00 a 99,99 KVAH	0,01 KVAH	± (2%+0,08 KVAH)
Da 100,0 a 999,9 KVAH	0,1 KVAH	± (2%+0,8 KVAH)
Da 1,000 a 9,999 MVAH	0,001 MVAH	± (2%+0,008 MVAH)

#### VAR ora (potenza reattiva ora): QH

Range	Risoluzione	Accuratezza
Da 0,000 a 9,999 KVARH	0,001 KVARH	± (2%+0,008 KVARH)
Da 10,00 a 99,99 KVARH	0,01 KVARH	± (2%+0,08 KVARH)
Da 100,0 a 999,9 KVARH	0,1 KVARH	± (2%+0,8 KVARH)
Da 1,000 a 9,999 MVARH	0,001 MVARH	± (2%+0,008 MVARH)

# 3.0 Descrizione dello strumento

- 3-1 Display
- 3-2 Pulsante Fase/Filo
- 3-3 Pulsante 🔺
- 3-4 Pulsante 🔻
- 3-5 Pulsante Hold
- 3-6 Pulsante Backlight
- 3-7 Pulsante di accensione
- 3-8 Pulsante Exit
- 3-9 Pulsante REC
- 3-10 Pulsante A Range
- 3-11 Pulsante Shift
- 3-12 Pulsante Setup
- 3-13 Terminali ingresso Volt
- 3-14 Jack ingresso sonda
- 3-15 Slot scheda SD
- 3-16 Porta RS232
- 3-17 Pulsante Reset
- 3-18 Jack adattatore 9 V
- 3-19 Vano batterie
- 3-20 Supporto
- 3-21 Pinza amperometrica
- 3-22 Grilletto
- 3-23 Connettore per sonda corrente





3-21

3-22

3-23

#### 4-1 Schermata d'inizializzazione

- 1. All'accensione dello strumento, si apre la schermata d'inizializzazione che richiede all'utente di "attendere".
- Lo strumento verifica inoltre la presenza di una scheda di memoria SD inserita. A schermo, compare il messaggio 'SD check'. Se una scheda SD è inserita, il display lampeggiante si spegne dopo alcuni secondi. In assenza di una scheda inserita, il display mostra 'No disk'.

#### 4-2 Schermata principale

La schermata principale visualizza tutti i dati di misurazione della corrente.

AUT 204	Ο 3Φ4	W SEC:	2 CT	1 PT	: 1	SD Check	4
WH: QH:	0.000 KV 0.000 KV	VH 'ARH	SH: 0 FREQ:	.000KVAH 0.0 Hz			
ΡF: Φ1:	0.00 - 0.0°	<b>FH:</b> 0.00 Φ2: -	0.0°	Ф3:	• 0.0°		
ΡΣ : PF1:	-0.000 KW -0.00 P	<b>SΣ:</b> 0.00 <b>F 2:</b> -0.00	0KVA	<b>QΣ</b> :-0.000 <b>PF 2:</b> -0.0	) KVAR 00		
P2: P3:	-0.000 KW -0.000 KW	<b>S2:</b> 0.00 <b>S3:</b> 0.00	0KVA 0KVA	<b>Q2:</b> -0.000 <b>Q3:</b> -0.000	) KVAR ) KVAR		
P1:	-0.000 KW	<b>S1:</b> 0.00	0KVA	<b>Q1:</b> -0.000	KVAR		
v23: V31:	0.0 V 0.0 V	V2: V3:	0.0 V 0.0 V	AZ: A3:	0.00 A 0.00 A	4	
V12:	0.0 V	V1:	0.0 V	A1:	0.00	, A	

Figura 4-2: Schermata principale

#### 4.3 Tastiera

- 1. TASTO DI ACCENSIONE (3-7, Fig. 1): premere per accendere/spegnere lo strumento
- TASTO 1Φ 3Φ (fase/filo) (3-2, Fig. 1): premere per selezionare la funzione di misurazione (1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W)
- TASTO A (corrente) RANGE (3-10, Fig. 1): premere per commutare la modalità della corrente in RANGE AUTOMATICO o RANGE MANUALE
- 4. TASTO REC (3-9, Fig. 1): tasto di registrazione dati per la scheda di memoria SD
- 5. TASTO HOLD (3-5, Fig. 1): premere per bloccare a schermo la lettura visualizzata
- 6. TASTO BACKLIGHT (3-6, Fig. 1): premere per accendere/spegnere la retroilluminazione LCD
- 7. TASTO SETUP (3-12, Fig. 1): premere per configurare una funzione prima di misurare
- 8. TASTO EXIT (3-8, Fig. 1): premere per uscire dalla schermata di configurazione
- 9. TASTO SHIFT (3-11, Fig. 1): utilizzato per programmare le funzioni sulla schermata di configurazione
- 10. TASTO SU (▲) (3-3, Fig. 1): premere per spostare il cursore su
- 11. TASTO GIÙ (▼) (3-4, Fig. 1): premere per spostare il cursore giù

#### 4.4 Descrizione del tasto Setup

#### 4.4.1 TASTO SHIFT

SHIFT 1: quando in alto a destra compaiono i simboli " SETUP " e SHIFT 1 " (Fig. 4-4a), usare il tasto ▲ o ▼ per selezionare un elemento.

**SHIFT 2**: quando in alto a destra compaiono i simboli " SETUP " e " SHIFT 2 " (Fig. 4-4b), usare il tasto ▲ o ▼ per selezionare 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W o 3P/4W per la funzione File Name.

Folder I File Na REC Da	Name: I <b>me:</b> 3 te:200	WTA0 P40100 8-11-28	1 1.XLS 00:03:	17	E	SETUP SHIFT 1
Samplir Delet Fi SD Forr Use Siz Free Siz Total Si	ng Time: ile: mat: e: ze: ze:	2 0 9 388 1 1946 1 1946 1	% % <В МВ МВ	Decimal Clamp T RS232 (	: B ype: 12 Out Sel:	asic 200A
PT: CT: Beep:	ON	1:1 1:1	đ	V1 I S1 C D1 V	1 )1 VH	P1 PF1 FREQ
Year 2008	Month 12	Date 05	Hour 11	Minut 15	te Seo 18	cond

Figura 4-4a: Tasto SHIFT (schermata 1)

Figura 4-4b: Tasto SHIFT (schermata 2)

Folder I File Na	Name:	WTA01 001001	1 1.XLS			SET SHIFT	UP 2
REC Da Samplir Delet Fi SD Forr Use Siz Free Siz Total Si	te: 200 ng Time: ile: mat: e: ze: ze:	08-11-28 2 0 % 0 % 388 1946 N 1946 N	00:03 % % 4B 4B 4B	:17 Decin Clamı RS23	nal: o Type 2 Out	Basic e: 1200A Sel:	
PT: CT: Beep:	ON	$\begin{array}{c}1:1\\1:1\end{array}$		<b>V1</b> S1 ⊉1	I1 Q1 WH	P1 PF1 FREQ	
Year 2008	Month 12	Date 05	Hour 11	· Mii 15	nute	Second 18	

#### 4.4.2 Menu della funzione Setup

- Folder Name: selezionare un nome sulla scheda SD; il range è WTA01 WTA10
- File Name: impostare un nome file sulla scheda SD (50 nomi file consentiti)
- REC Date: mostra l'indicazione di data/ora del file (anno / mese / data / ora / min / sec)
- Sampling Time: impostare la frequenza di campionamento da 2 a 7200 secondi
- Delete File: eliminare un file di dati esistente dalla scheda SD
- SD Format: formattare la scheda SD
- PT: impostare il trasformatore di potenziale da 1 a 1000
- CT: impostare il trasformatore di corrente da 1 a 600
- Audible Tone: impostare come acceso o spento
- Clamp Type: selezionare 200A o 1200A
- RS232 out Select: funzione di uscita RS232 (fino a nove elementi)
- Year: impostare l'anno
- Month: impostare il mese
- Date: impostare la data
- Hour: impostare l'ora
- Minute: impostare i minuti
- Second: impostare i secondi

#### 4.5 Funzioni Setup dello strumento

Premere SETUP per entrare nella schermata delle funzioni. Gli elementi selezionati sono evidenziati.

#### 4.5.1 Folder name: impostare un nome cartella nella scheda di memoria SD

- 1. Il range dei nomi cartella è compreso fra "WTA01" e "WTA10"
- 2. Premere ▲ o y per selezionare un numero cartella. I numeri disponibili sono "01 10"
- 3. Tenere premuto ▲ o y per almeno 2 secondi per scorrere rapidamente.
- Premere una volta SHIFT. Alla comparsa del simbolo " SHIFT1", premere y per accedere alla schermata 2 (Folder Name -> File Name)

	0		,
Folder Nam	WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XL	S	
REC Date:	2008-11-28 00	:03:17	
Sampling Tir	ne: 2		
Delet File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal: Basi	с
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 1200	A
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 O1 PF1	
Beep: ON		$\Phi_1  WH  FRE$	Q
			•
Year Mont	h Date Hou	ur Minute Secono	t
2008 12	05 11	14 49	

Figura 4-5-1a: Folder Name (schermata 1)

Figura 4-5-1b: Folder Name (schermata 2)

JP
1

#### 4.5.2 File name: impostare un nome file nella scheda di memoria SD

- 1. Se il file selezionato è nuovo, la schermata mostra l'indicatore " NO File " all'opzione REC Date
- 2. Per i file di dati esistenti, la schermata mostra la data e l'ora di registrazione all'opzione REC Date

Figura 4-5-2a: File Name (schermata 1)

		0					•	
	Folder	Name:	WTA03	3				SETUP
	File Na	ame:	3P40100	L.XLS				
•	REC Da	ate: N	IO File					
	Sampli	ng Time	: 2	-				
	Delet F	ile:	0 %	)				
	SD For	mat:	0 %	)				
	Use Siz	e:	388 k	(B D	Decim	al:	Basic	
	Free Si	ze:	1946 N	1B C	lamp	Тур	e: 1200A	
	Total S	ize:	1946 N	1B F	RS232	Out	Sel:	
	PT:		1:1	١	/1	I1	P1	
	CT:		1:1	S	51	Q1	PF1	
	Beep:	ON		Q	Þ1	WH	FREQ	
	Year	Month	Date	Hour	Min	ute	Second	
	2008	12	05	15	10		55	

Figura	4-5-2b:	File	Name	(schermata	2)
riguiu	4020.	1 110	i tunic	(Somernata	<u></u>

	Folder	Name:	WTA0	1				SETUP
->	File N	a <b>me:</b> 3	P40100	1.XLS				
->	REC Da	ate: 20	08-11-2	8 00	:03:17	7		
	Sampli	ng Time:		2				
	Delet F	ile:	0%	6				
	SD For	mat:	0 %	6				
	Use Siz	ze:	388 H	КB	Decir	nal:	Basic	
	Free Si	ze:	1946 N	4B	Clam	р Тур	e: 1200A	
	Total S	ize:	1946	4B	RS23	2 Out	: Sel:	
						-		
	PT:		1:1		V1	I1	P1	
	CT:		1:1		S1	Q1	PF1	
	Beep:	ON			$\Phi 1$	WH	FREQ	
	Year	Month	Date	Hou	r Mi	nute	Second	
	2008	12	05	11	15		31	

 Descrizione del nome file: premere ▲ o y nella schermata 2 (Fig. 4-5-2b) per selezionare un numero file da 001 a 050.

Nota: premendo ▲ o y per più di 2 secondi è possibile scorrere rapidamente.

Esempi:

**1P201001:** 1P2 sta per monofase con due fili, 01 è il numero della cartella e 001 è il numero del file **1P301001:** 1P3 sta per monofase con tre fili, 01 è il numero della cartella e 001 è il

numero del file

**3P301001:** 3P3 sta per trifase con tre fili, 01 è il numero della cartella e 001 è il numero del file

**3P401001:** 3P4 sta per trifase con quattro fili, 01 è il numero della cartella e 001 è il numero del file

- Il display mostra il simbolo " SHIFT1 " quando il tasto SHIFT è premuto una volta dalla schermata 2 (Fig. 4-5-2b); premere y per accedere alla schermata 3 (File Name ~ Sampling Time)
- II display mostra il simbolo " SHIFT2 " quando il tasto SHIFT è premuto nuovamente nella schermata 4 (Fig. 4-5-2d). Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare 1P/2W(1P2), 1P/3W(1P3), 3P/3W(3P3) o 3P/4W(3P4)
- 6. A questo punto, utilizzare il tasto SHIFT per selezionare le funzioni desiderate

-			
Folder Name	: WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XLS	5	SHIFT 1
REC Date:	2008-11-28 00	0:03:17	
Sampling Tin	ne: 2		
Delet File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal: Bas	sic
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 120	0A
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
DT.	1.1		
PT:	1:1	VI II PI	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	L
Beep: ON		$\Phi 1$ WH FRE	EQ
Year Mont	h Date Hou	ır Minute Secor	nd
2008 12	05 11	15 06	

	Figura 4-5-2	c: File	Name	(schermata 3	3)
--	--------------	---------	------	--------------	----

Figura 4-5-2d:	File Name	(schermata 4)	)
			,

Folder Name	e: WTA01			SETUP
File Name:	3P401001.)	KLS		SHIFT 2
REC Date:	2008-11-28	00:03:17		-
Sampling Ti	me: 2			
Delet File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Typ	e: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out	t Sel:	
PT.	1 · 1	V1 I1	P1	
CT	1 : 1	S1 01	PF1	
Beep: ON		Φ1 WH	FREO	
Year Mon	th Date H	lour Minute	Second	
2008 12	05 1	1 15	18	

# 4.5.3 Impostazione della frequenza di campionamento (frequenza di registrazione dati) per la scheda di memoria SD

- 1. Premendo il tasto SHIFT una volta, il simbolo " SHIFT1 " si disattiva. Usare ▲ o ▼ per regolare la frequenza di campionamento, nel range 2 7200 secondi
- 2. Il display mostra il simbolo " SHIFT1 " alla seconda pressione del tasto SHIFT. Premere ▼ per accedere all'impostazione successiva (Sampling Time ~ Delete File)

		Figura 4-5	-3a: San	npling Ra	ate (sc	hermata	1)	
Folder	Name:	WTA01					SETU	P
File Na	me:	3P401001	.XLS				SHIFT 1	->
REC Da	ate: 2	008-11-28	00:03:	17				
Sampl	ing Tim	e: 2						
Delet F	ile:	0 %	b					
SD Fori	mat:	0 %	b					
Use Siz	e:	388 K	B D	Decimal:	E	Basic		
Free Siz	ze:	1946 M	IB C	lamp Ty	/pe: 1	.200A		
Total S	ize:	1946 M	IB R	S232 0	ut Sel	:		
рт∙		1 · 1		/1 T1		D1		
CT.		1 · 1	v c		1	DE1		
Boon'	ON	1.1		1 W	т П			
beep.	ON		Ψ	I VV		TKLQ		
Year	Month	Date	Hour	Minute	e Se	econd		
2008	12	05	11	15	51			

Figura 4-5-3b: Sampling Rate (schermata 2)

Folder Name	: WTA	01			SETUP
File Name:	3P4010	01.XLS			
REC Date:	2008-11-2	8 00:03:1	.7		
Sampling T	ime:	2			
Delet File:	0	%			
SD Format:	0	%			
Use Size:	388	KB D	ecimal:	Basic	
Free Size:	1946	MB C	lamp Type	e: 1200A	
Total Size:	1946	MB R	S232 Out	Sel:	
DT.				<b>D1</b>	
PT: CT:	1:1	v		PI	
CI:	1:1	5	I QI	PEI	
Reeb: ON		$\Phi_{\perp}$	U WH	FREQ	
Year Mon	th Date	Hour	Minute	Second	
2008 12	05	11	16	01	

#### 4.5.4 Eliminazione di un file sulla scheda di memoria SD

- 1. Tenere premuto il tasto SHIFT per almeno 2 secondi. L'indicatore " Y o N " appare a destra del display
- Premere ▲ per evidenziare " Y " sul display e premere di nuovo il tasto SETUP per confermare. Il file selezionato (ad es.: 3P401001.XLS) è cancellato e lo strumento torna alla schermata 1 (Fig. 4-5-4a)
- Premere ▼ nella schermata 1 (Fig. 4-5-4a) per accedere all'impostazione successiva (Delete File → SD Format)

	iguiu + 0 -	a. Delet		Sonomula	•/
Folder Nam	ie: WTA0	1			SETUP
File Name:	3P40100	1.XLS			SHIFT 1
REC Date:	2008-11-2	28 00:03:	17		
Sampling T	ime: 2	-			
<b>Delete Fil</b>	- 0 %	6			
SD Format:	0 %	6			
Use Size:	388	KB Dec	cimal:	Basic	
Free Size:	1946	MB Clar	mp Type	e: 1200A	
Total Size:	1946	MB RS2	232 Out	Sel:	
PT:	1:1	V1	I1	P1	
CT:	1:1	S1	Q1	PF1	
Beep: ON		$\Phi 1$	ŴН	FREQ	
Year Mor	1th Date	Hour M	/linute 3	Second	
2008 12	05	11 1	6	20	

Figura 4-5-4a: Delete File	(schermata 1)	
----------------------------	---------------	--

Figura 4-5-4b: Delete File (schermata 2)

Folder Name:	WTA01			SETUP
File Name: 3	P401001.XLS	5		SHIFT 1
REC Date: 20	08-11-28 00	):03:17		
Sampling Time:	2			
Delete File: Y	OR N			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type	e: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out	Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		$\Phi_1  WH$	FREQ	
			•	
Year Month	Date Hou	ır Minute	Second	
2008 12	05 11	16	45	

#### 4.5.5 Formattazione di una scheda di memoria SD

- 1. Tenere premuto il tasto SHIFT per almeno 2 secondi. L'indicatore " Y o N " appare a destra del display. Premere ▲ per evidenziare " Y " sul display.
- 2. Premere nuovamente SETUP per confermare la formattazione della scheda SD
- 3. Premere ▼ nella schermata 1 (Fig. 4-5-5a) per accedere all'impostazione successiva (SD Format → PT)

	· /
Folder Name: WTA01	SETUP
File Name: 3P401001.XLS	SHIFT 1
REC Date: 2008-11-28 00:03:17	
Sampling Time: 2	
Delete File: 0 %	
SD Format: 0 %	
Use Size: 388 KB Decimal:	Basic
Free Size: 1946 MB Clamp Typ	e: 1200A
Total Size: 1946 MB RS232 Out	t Sel:
PT: 1:1 V1 I1	P1
CT: 1:1 S1 Q1	PF1
Beep: ON $\Phi_1$ WH	FREQ
Year Month Date Hour Minute	Second
2008 12 05 11 17	05

Figura 4-5-5a: SD Format (schermata 1)

Figura 4-5-5: SD Format (schermata 2)

	<b>,</b>	•	,
Folder Name	: WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XL	S	SHIFT 1
REC Date:	2008-11-28 0	0:03:17	
Sampling Tir	ne: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	Y OR N		
Use Size:	388 KB	Decimal: Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	
Beep: ON		$\Phi 1$ WH FREQ	
Year Mont	h Date Ho	ur Minute Second	
2008 12	05 11	17 20	

#### 4.5.6 Configurazione del trasformatore di potenziale (PT)

- 1. Premere una volta SHIFT per disattivare il simbolo " SHIFT1 ". Premere ▲ o ▼ per regolare il valore PT (nel range 1 1000)
- 2. Premere nuovamente SHIFT per tornare alla schermata 1 (Fig. 4-5-6a), quindi premere ▼ per accedere alla funzione successiva (PT → CT)

· · ·		•	,
Folder Name:	: WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XL	S	SHIFT 1
REC Date:	2008-11-28 00	0:03:17	
Sampling Tim	ne: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic
Free Size:	1946 MB	Clamp Type:	1200A
Total Size:	1946 MB	RS232 Out S	el:
PT:	1:1	V1 I1	P1
CT:	1:1	S1 Q1	PF1
Beep: ON		$\Phi 1$ WH	FREQ
Year Month	n Date Hou	ur Minute S	econd
2008 12	05 11	17 5	3

Figura 4-5-6a: PT (schermata 1)

#### Figura 4-5-6b: PT (schermata 2)

Folder Name:	WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.>	(LS	
REC Date:	2008-11-28	00:03:17	
Sampling Tim	e: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal: Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	
Beep: ON		$\Phi_1$ WH FREQ	
Year Month	Date H	lour Minute Second	
2008 12	05 1	1 19 07	

#### 4.5.7 Configurazione del trasformatore di corrente (CT)

- 1. Premere una volta SHIFT per disattivare il simbolo " SHIFT1 ". Premere ▲ o ▼ per regolare il valore CT (nel range 1 600)
- Premere nuovamente SHIFT per tornare alla schermata 1 (Fig. 4-5-7a), quindi premere ▼ per accedere alla funzione successiva (CT → BEEP)

Folder Name:	WTA01				SETUP
File Name: 3	P401001.>	(LS			SHIFT 1
REC Date: 20	08-11-28	00:03	8:17		
Sampling Time:	2				
Delete File:	0 %				
SD Format:	0 %				
Use Size:	388 KB	De	ecimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Cl	amp Typ	be: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS	5232 Ou	t Sel:	
PT:	1:1	V	. I1	P1	
CT:	1:1	S1	. Q1	PF1	
Beep: ON		Φ	1 WH	FREQ	
Year Month	Date H	lour	Minute	Second	
2008 12	05 1	1	19	20	

Figura 4-5-7a: CT (schermata 1)

#### Figura 4-5-7b: CT (schermata 2)

Folder Name:	WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.	XLS	
REC Date:	2008-11-28	00:03:17	
Sampling Tim	e: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal: Bas	sic
Free Size:	1946 ME	Clamp Type: 120	0A
Total Size:	1946 ME	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	L
Beep: ON		$\Phi_1$ WH FRE	EQ
Year Month	i Date H	lour Minute Secor	nd
2008 12	05 1	.1 19 30	

#### 4.5.8 Attivazione/disattivazione del segnale acustico

- 1. Premere una volta SHIFT per disattivare il simbolo " SHIFT1 ". Premere ▲ o ▼ per attivare/disattivare il segnale acustico
- 2. Premere nuovamente SHIFT per tornare alla schermata 1 (Fig. 4-5-8a), quindi premere ▼ per accedere alla funzione successiva (BEEP → Decimal)

Folder Name:	WTA01			SETUP
File Name: 3	P401001.XLS	5		SHIFT 1
REC Date: 20	08-11-28 00	:03:17		
Sampling Time:	2			
Delete File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type:	1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out S	Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		$\Phi 1$ WH	FREQ	
Year Month	Date Hou	r Minute S	Second	
2008 12	05 11	19 4	4	

Figura 4-5-8a:	Beep (schermata '	1)	į
----------------	-------------------	----	---

#### Figura 4-5-8b: Beep (schermata 2)

Folder Name:	WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.X	LS	
REC Date:	2008-11-28	00:03:17	
Sampling Tim	ie: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal: Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	
Beep: ON		$\Phi_1$ WH FREQ	
Year Month	n Date Ho	our Minute Second	
2008 12	05 11	l 19 58	

#### 4.5.9 Formato decimale (base o europeo)

Nota: le schede di memoria SD utilizzano come impostazione predefinita il formato decimale di base che usa il punto. Ad es.: 20.00. Il formato europeo usa la virgola. Ad es.: 20,00

- 1. Premere una volta SHIFT per disattivare il simbolo " SHIFT1 ". Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato decimale (BASIC o EURO)
- 2. Premere nuovamente SHIFT per tornare alla schermata 1, quindi premere ▼ per accedere alla funzione successiva (Decimal → Clamp type)

		Boolinal (cononna	(a 1)
Folder Name:	WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XLS	5	SHIFT 1
REC Date: 2	008-11-28 00	:03:17	
Sampling Time	: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal : Basi	ic
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 120	0A
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	
Beep: ON		$\Phi_1$ WH FREQ	
		-	
Year Month	Date Hou	r Minute Second	
2008 12	05 11	20 18	

Figura 4-5-9a	Decimal	(schermata	1)	
r iyura 4-5-9a.	Decimal	SUIEIIIala		

Figura 4-5-9b: Decimal	(schermata 2)
------------------------	---------------

Folder Name:	: WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.	XLS	
REC Date:	2008-11-28	00:03:17	
Sampling Tim	ne: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal : Basi	ic
Free Size:	1946 ME	Clamp Type: 120	0A
Total Size:	1946 ME	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	
Beep: ON		$\Phi_1$ WH FREQ	
Year Month	n Date H	lour Minute Second	
2008 12	05 1	.1 20 18	

#### 4.5.10 Impostazione del tipo di pinza su 200 A o 1200 A

- 1. Premere una volta SHIFT per disattivare il simbolo " SHIFT1 ". Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di pinza
- 2. Premere nuovamente SHIFT per tornare alla schermata 1 (Fig. 4-5-10a), quindi premere ▼ per accedere alla funzione successiva (Clamp type → RS232 Out Sel)

Folder Name:	WTA01			SETUP
File Name: 3	P401001.X	(LS		SHIFT 1
REC Date: 20	08-11-28	00:03:17		
Sampling Time:	2			
Delete File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Ty	pe: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out	: Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		$\Phi_1$ WH	FREQ	
Year Month	Date H	our Minute	Second	
2008 12	05 1	1 20	18	

Figura 4-5-10a: Clamp Type (schermata 1)

Figura 4-5-10b: Clamp Type (schermata 2)

Folder Name:	WTA01			SETUP
File Name:	3P401001.2	XLS		
REC Date:	2008-11-28	00:03:17		
Sampling Time	e: 2			
Delete File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decim	al: <u>B</u> asic	
Free Size:	1946 ME	Clam	<b>Type:</b> 1200	A
Total Size:	1946 ME	RS232	Out Sel:	
PT:	1:1	V1	I1 P1	
CT:	1:1	S1	Q1 PF1	
Beep: ON		$\Phi_1$	WH FREQ	
Year Month	Date H	lour Min	ute Second	
2008 12	05 1	.1 19	44	

#### 4.5.11 Impostazione dei parametri di uscita RS-232

- 1. Tenere premuto il tasto SHIFT per almeno due secondi e usare ▲ o ▼ per selezionare gli elementi dell'uscita (nove max.).
- 2. Quando il cursore è sull'elemento selezionato, premere nuovamente SHIFT fino a evidenziare l'elemento selezionato.
- 3. Se sono selezionati più di nove elementi, il display mostra l'indicatore " full ".
- 4. Al termine del processo di selezione, tenere premuto SHIFT per almeno due secondi per tornare alla schermata 1 (Fig. 4-5-11a) e visualizzare tutti gli elementi selezionati.
- 5. Premere ▼ nella schermata 1 per accedere alla funzione successiva (RS232 Out Sel → Year).

Fig	ura 4	-5-11a: RS232	Output Sele	ct (schermata 1)
RS2	232	OUTPUT S	SELECT	
	1/10	12	20	22 052
2	V12 V23	12.	P5 P5	23. PF2 24 PF3
3.	V31	13.	<b>S1</b>	25. PFΣ
4.	V1	15.	S2	26. <u>PFH</u>
5.	V2	16.	S3	27. <b>Φ1</b>
6.	V3	17.	SΣ	28. Φ2
8	12	18.	02	29. Φ3 30 WH
9.	I3	20.	Q2 Q3	31. SH
10.	P1	21.	QΣ	32. <u>QH</u>
11.	P2	22.	PF1	33. FREQ

Figura 4-5-11b: RS232 Output Select (schermata 2)

RS232 OUTP	UT SELECT	
1. V12	12. P3	23. PF2
2. V23	13. PΣ	24. PF3
3. V31	14. <b>S1</b>	25. PFΣ
4. V1	15. S2	26. PFH
5. V2	16. S3	27. <b>Φ1</b>
6. V3	17. <u>SΣ</u>	28. Φ2
7. I1	18. <b>Q1</b>	29. Φ 3
8. I2	19. Q2	30. WH
9. <u>I</u> 3	20. Q3	31. SH
10. <b>P1</b>	21. <u>QΣ</u>	32. <u>Q</u> H
11. P2	22. <b>PF1</b>	33. FREQ
		FULL

#### 4.5.12 Impostazione di ora e data

- 1. Premere una volta SHIFT per disattivare il simbolo " SHIFT1". Usare ▲ o ▼ per impostare i parametri (tenere premuto ▲ o ▼ per almeno due secondi per scorrere rapidamente).
- 2. Premere ▼ nella schermata 1 per accedere alla funzione successiva (Year -> Month)
- Le impostazioni (Month -> Date), (Date -> Hour), (Hour -> Minute), (Minute -> Second) sono configurate con lo stesso metodo descritto sopra ai passaggi 1 e 2.

Figura 4-5-12a: Data e ora (schermata 1)

E 1.1 NI	14/77.4.04		GETUR
Folder Name:	WIA01		SETUP
File Name:	3P401001.XLS	5	SHIFT 1
REC Date:	2008-11-28 00	):03:17	
Sampling Tim	e: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic
Free Size:	1946 MB	Clamp Typ	e: 1200A
Total Size:	1946 MB	RS232 Out	t Sel:
PT:	1:1	V1 I1	P1
CT:	1:1	S1 01	PF1
Beep: ON		Φ1 ŴΗ	FREQ
Margaret	Data Ula		Constant
Year Month	i Date Hou	r Minute	Second
2008 12	05 12	02	13

Figura	4-5-12b:	Data e ora	(schermata 2)	)
			(00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	

Folder Name:	WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XL	S	
REC Date:	2008-11-28 0	0:03:17	
Sampling Tim	ne: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic
Free Size:	1946 MB	Clamp Typ	be: 1200A
Total Size:	1946 MB	RS232 Ou	t Sel:
PT:	1:1	V1 I1	P1
CT:	1:1	S1 Q1	PF1
Beep: ON		Φ1 WH	FREQ
Year Month	n Date Ho	our Minute	Second
2008 12	05 12	02	28

#### 4.5.13 Uscita dalla modalità Setup

Al termine di tutte le programmazioni, premere il tasto EXIT per tornare alla schermata di misurazione.

#### 4.5.14 Definizioni della scheda di memoria SD

- USE: spazio di memoria utilizzato
- FREE SIZE: spazio di memoria libero
- TOTAL SIZE: capacità massima della scheda

Si noti che è possibile usare schede SD ed SDHC

#### 4.5.15 Tasto RESET

Premere il tasto RESET per riavviare lo strumento.

#### 5.1 Misurazione 1Φ2W (monofase - due fili) 1Φ2W



- Accendere lo strumento premendo il tasto di accensione, quindi premere il tasto 1Φ 3Φ per selezionare il sistema 1Φ 2W. Il nome selezionato del sistema è visualizzato in basso a sinistra sul display della schermata 2
- Collegare la tensione di linea L1, Vn (neutro) ai terminali V1 ed N dello strumento
- 3. Collegare la pinza (A1) al conduttore (A1)
- 4. Collegare la pinza 1 (A1) al terminale A1 dello strumento
- 5. Nel display appaiono i fattori di misurazione correlati
- 6. Le definizioni delle misurazioni sono consultabili nell'Appendice 1 (5-11)

#### 5.2 Misurazione 1Ф3W (monofase - tre fili)

1**0**3W



- Accendere lo strumento premendo il tasto di accensione, quindi premere il tasto 1Φ 3Φ per selezionare il sistema 1Φ 3W. Il nome selezionato della configurazione è visualizzato in basso a sinistra sul display della schermata 2
- 2. Collegare la tensione di linea L1, L2 e Vn (neutro) ai terminali V1, V2 ed N dello strumento
- 3. Collegare le due (2) pinze (A1 e A2) ai conduttori (A1) e (A2)
- 4. Collegare la pinza 1 e la pinza 2 (A1 e A2) ai terminali A1 e A2 dello strumento
- 5. Nel display appaiono i fattori di misurazione correlati
- 6. Le definizioni delle misurazioni sono consultabili nell'Appendice 1 (5-11)



Fig. 5-2

#### 5.3 Misurazione 3 3W (trifase - tre fili)

3**0**3W



- Accendere lo strumento premendo il tasto di accensione, quindi premere il tasto 1Φ 3Φ per selezionare il sistema 3Φ 3W. Il nome selezionato della configurazione è visualizzato in basso a sinistra sul display della schermata 2.
- 2. Collegare la tensione di linea L1, L2 ed L3 ai terminali V1, V2 e V3 dello strumento.
- 3. Collegare le tre (3) pinze (A1, A2, A3) ad A1, A2, A3.
- 4. Collegare le tre (3) pinze allo strumento utilizzando i terminali A1, A2 e A3.
- 5. Nel display appaiono i fattori di misurazione correlati.
- 6. Le definizioni delle misurazioni sono consultabili nell'Appendice 1 (5-11).



Fig. 5-3

#### 5.4 Misurazione 3 4W (trifase - quattro fili)





- Accendere lo strumento premendo il tasto di accensione, quindi premere il tasto 1Φ 3Φ per selezionare il sistema 3Φ 4W. Il nome selezionato del sistema è visualizzato in basso a sinistra sul display della schermata 2.
- Collegare la tensione di linea L1, L2, L3 e Vn ai terminali V1, V2, V3 ed N dello strumento.
- 3. Collegare le tre (3) pinze (A1, A2, A3) ai conduttori A1, A2, A3.
- 4. Collegare le pinze (A1, A2, A3) ai terminali A1, A2, A3 dello strumento.
- 5. Nel display appaiono i fattori di misurazione correlati.
- 6. Le definizioni delle misurazioni sono consultabili nell'Appendice 1 (5-11).



Fig. 5-4

# 5.5 Misurazioni del trasformatore di corrente (CT) / di potenziale (PT)



- Accendere lo strumento premendo il tasto di accensione, quindi premere il tasto 1Φ 3Φ per selezionare il sistema 3Φ 4W. Il nome selezionato del sistema è visualizzato in basso a sinistra sul display della schermata 2
- Collegare la tensione di linea L1, L2, L3 e Vn ai terminali V1, V2, V3 ed N dello strumento
- 3. Collegare le tre (3) pinze (A1, A2, A3) ai conduttori A1, A2, A3
- 4. Collegare le pinze (A1, A2, A3) ai terminali A1, A2, A3 dello strumento
- 5. Nel display appaiono i fattori di misurazione correlati
- 6. Le definizioni delle misurazioni sono consultabili nell'Appendice 1 (5-11)



Fig. 5-5

#### 5.6 – Funzione di registrazione dati

- 1. Premere una volta il testo REC per iniziare
- Se il display dello strumento mostra " Change Card " in basso a destra, la scheda di memoria SD è piena o danneggiata
- 3. Se la scheda SD è funzionale e ha spazio disponibile, ha inizio la registrazione dei dati



Fig.5-6a

- 4. Il display mostra i punti dati registrati in basso a destra della schermata
- Ogni file può salvare fino a 30.000 punti dati. Quando il numero di punti dati raggiunge 30.000, il sistema crea automaticamente un nuovo file. (Ad esempio, WTA01001.XLS è sostituito da WTA01002.XLS)
- 6. Premere nuovamente il tasto REC per interrompere la registrazione dati
- Le istruzioni relative all'esportazione dei dati salvati su un foglio di calcolo del PC sono fornite in un'altra sezione di questo manuale



Fig. 5-6b

V12:	0.0 V	V1:	0.0	V	A1:	0.00	А
V23:	0.0 V	V2:	0.0	V	A2:	0.00	A
V31:	0.0 V	V3:	0.0	V	A3:	0.00	А
P1: -	0.000 KW	S1:	0.000	KVA	Q1: -	0.000	KVAR
P2: -	0.000 KW	S2:	0.000	KVA	Q2: -	0.000	KVAR
<b>P3:</b> -	0.000 KW	S3:	0.000	KVA	Q3: -	0.000	KVAR
ΡΣ - PF1: PF5 -	0.000 KW - 0.00	SΣ : PF2: -	0.000	KVA	QΣ : - PF3: -	0.000 0.00	KVAR
Φ1:	- 0.0°	Φ2:-	0.0°		Φ3:-	0.0°	
WH: QH:	0.000 KWH 0.000 KVARH		SI FR	<b>1:</b> 0.0 REQ: 0.0	)00 KVAH ) Hz		
AUT 2	ΓΟ ΟΑ 3Φ4W	SEC:	2 C	r: 1	PT:	1	
		Fig	1.5-6	iC			

# 5.7 – Funzione di blocco dati

- 1. Durante una misurazione, premere una volta il tasto HOLD fino a visualizzare "HOLD" in basso a destra della schermata
- 2. Premere nuovamente il tasto HOLD per disattivare la funzione di blocco dati. Il display "HOLD" è disattivato



Fig. 5-7b

#### 5.8 – Tasto di retroilluminazione LCD

Premere per accendere o spegnere la retroilluminazione. Nota: l'uso della retroilluminazione richiede un maggiore consumo della batteria.

# 5.9 – Tasto A (corrente) RANGE (RANGE AUTOMATICO / MANUALE)

- 1. Usare il tasto A RANGE per scorrere fra i valori di range disponibili
- 2. Tenere premuto il tasto A RANGE per almeno 2 secondi per passare dal RANGE MANUALE al RANGE AUTOMATICO e viceversa



Fig. 5-9a



Fig. 5-9b

V12:		0.0	V	V1		0.0	V		A1:	0.00	А
V23:		0.0	V	V2		0.0	V		A2:	0.00	Α
V31:		0.0	V	V3	-	0.0	V		A3:	0.00	А
P1: - P2: -	0.0	000 H	<w <w< th=""><th>51 52</th><th></th><th>0.000</th><th>KVA KVA</th><th></th><th>Q1: - Q2: -</th><th>0.000</th><th>KVAR KVAR</th></w<></w 	51 52		0.000	KVA KVA		Q1: - Q2: -	0.000	KVAR KVAR
P3: - PΣ -	0.0	000 F	<w style="text-decoration-color: blue;"></w>	S		0.000	KVA KVA	Q	Q3: - E : -	0.000	KVAR KVAR
PF1: PFΣ : Φ1:	-	0.00 0.00 0.00		PF2: PFH:	-	0.00 0.00 0.0°		Pi	-3: 	0.00 0.0°	
WH:	0.0	0.0 100 F	(WH		-	 ड	:A (	ا 0.000		4	
QH:	0.0	000 H	(VARH			FI	REQ:	0.0	Hz		
20A	VV	30	⊅4W	S	C:	2 C	I:	1	PT:	1	

Fig. 5-9c



Fig. 5-9d

#### 5.10 - Indicazione batteria scarica (LOW BAT)

Quando è visualizzato l'indicatore LOW BAT, sostituire le batterie come descritto nella sezione Sostituzione delle batterie di questo manuale. L'uso di batterie quasi scariche compromette la precisione della misurazione e le prestazioni dello strumento.



### 5.10 – Appendice – Definizioni di misurazione

- V12, V23, V31: tensione di linea
- V1, V2, V3: tensione di fase
- A1, A2, A3: corrente di linea
- P1, P2, P3: potenza attiva di ogni fase (W)
- S1, S2, S3: potenza apparente di ogni fase. (VA)
- Q1, Q2, Q3: potenza reattiva di ogni fase (VAR)
- PX: potenza attiva totale (W)
- SX: potenza apparente totale (VA)
- QX: potenza reattiva totale (VAR)
- PF1, PF2, PF3: fattore di potenza di ogni fase
- PEX: fattore di potenza totale
- PFH: fattore di potenza medio a lungo termine (WH/SH)
- CD 1, CD 2, CD 3: angolo di fase di ogni fase
- WH: Watt ora
- SH: potenza apparente ora
- QH: potenza reattiva ora
- 1CD 2W: monofase a due fili
- 1CD 3W: monofase a tre fili
- 3CD 3W: trifase a tre fili
- 3CD 4W: trifase a quattro fili
- SEC: frequenza di campionamento del registratore dati
- CT: trasformatore di corrente
- PT: trasformatore di potenziale

### 6.0 Manutenzione



ATTENZIONE: rimuovere i puntali di test prima di aprire il coperchio del vano batterie. Sussiste il pericolo di scosse elettriche.

#### 6.1 Pulizia



ATTENZIONE: per la pulizia, utilizzare esclusivamente un panno asciutto. Non utilizzare liquidi di qualsivoglia tipo per pulire lo strumento.

#### 6.2 Sostituzione delle batterie

- 1. Quando il display mostra l'indicatore " LOWBAT " (rif. 5-10), sostituire quanto prima le batterie
- 2. Aprire il coperchio del vano batterie (3-19, Fig. 1) e rimuovere le batterie
- 3. Sostituire le otto (8) batterie (batterie 'AA' da 1,5 V CC) e chiudere il coperchio

L'utente finale è obbligato (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie e gli accumulatori usati. È proibito lo smaltimento con la spazzatura domestica!



Le batterie e gli accumulatori usati possono essere consegnati gratuitamente presso i pun ti raccolta nelle filiali della propria comunità o in qualsiasi punto vendita di batterie/accumu latori!

Smaltimento: seguire le clausole legali applicabili allo smaltimento dell'apparecchio al termine del suo ciclo di vita

# 7.1 Protocollo di interfaccia PC seriale RS-232

Lo strumento è dotato di un jack telefonico da 3,5 mm (3-16, Fig. 1) per l'utilizzo con l'interfaccia PC. L'uscita è un flusso dati a 16 cifre. Il flusso dati a 16 cifre è configurato come segue:



D15	Inizio parola		
D14	4		
	1 CH = 1	2 CH = 1 to 2	3 CH = 1 to 3
D15 D14 D13 D12 e D11 D10 D9 D8 - D1	4 CH = 1 to 4	5 CH = 1 to 5	6 CH = 1 to 6
	7 CH = 1 to 7	8 CH = 1 to 8	9 CH = 1 to 9
D12 e D11	Indicatore per il display		
	31=HZ	C0 = MW	D1 = GW/Hr
	32=GRADO	C1 = GW	D2 = TW/Hr
	48=K WATT	C2 = TW	D3 = KVA/Hr
	50=ACV	C3 = MVA	D4 = MVA/Hr
	52=ACA	C4 = GVA	D5 = GVA/Hr
	64=KVA	C5 = TVA	D6 = TVA/Hr
	65=KW/HR	C6 = KVAR	D7 = KVAR/Hr
	B6 = KACV	C7 = MVAR	D8 = MVAR/Hr
	B7 = MACV	C8 = GVAR	D9 = GVAR/Hr
	B8 = KACA	C9 = TVAR	E0 = TVAR/Hr
	B9 = MACA	D0 = MW/Hr	F9 = PF; G2 = PFH
D10	Polarità (0 =positiva; 1 =	negativa)	
D9	Punto decimale (DP), posiz 2 DP, 3 = 3 DP	ione da destra a sinistra 0	= No DP, 1= 1 DP, 2 =
D8 - D1	Visualizzazione lettura, D1 Ad esempio: visualizzazion	= LSD, D8 = MSD ne lettura = 1234; D8 - D1:	00001234
D0	Fine parola		

#### D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

#### Impostazioni RS232

Baud rate: 9600 Parità: Senza parità	N. bit di dati: 8 bit di dati	Bit di stop: 1 bit di stop

#### 7.2 Download di dati da scheda SD a PC

- 1. Dopo la sessione di registrazione dati, rimuovere la scheda SD dall'apposito slot (Sezione 3, voci 3-15)
- 2. Inserire la scheda SD nello slot SD del PC o in un adattatore per schede SD
- Accendere il computer ed eseguire il software del foglio di calcolo. Scaricare il file di dati salvato dalla scheda SD al PC (esempi di nomi file: 3P401001.XLS, 1P201001.XLS, 1P301001.XLS, 3P301001.XLS)
- 4. I file di dati possono essere aperti direttamente nel programma del foglio di calcolo

									5				
	🚔 📕 🍰	a 🖪 💝	🕺 🖻 🛍	🗠 + 🍓	∑. f. 🛃	🋍 😨 😤	Arial	1	· 12 · 1	R 7 🛛 🗎	≡≡∎E	8 f	ſ
12	12 15												
	K21	-	-										
	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	1	ĸ	L	Ĩ
1	Position	Date	Time	V12	Unit	V23	Unit	V31	Unit	V1	Unit	V2	
2	C	2009/1/14	08:58:53	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		)
3	C	2009/1/.4	08:58:55	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		)
-4	C	2009/1/:4	08:58:57	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		b
5	C	2009/1/_4	08:58:59	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		5
6	C	2009/1/:4	08:59:01	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		b
7	C	2009/1/:4	08:59:03	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		þ
8	C	2009/1/:4	08:59:05	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		)
9	C	2009/1/:4	08:59:07	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		j
10	C	2009/1/.4	08:59:09	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		j
11	0	2009/1/:4	08:59:11	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV		þ
12													
13													

Esempio 1 – File di dati aperto come foglio di calcolo

Esempio 2 - File di dati aperto come foglio di calcolo

D	i 🖬 😹	a 🖪 🖤	¥ 🖻 🖪	n • 🍓	Σ / 🕺	🛍 🕐 👋	新細明體		• 12 • I	3 <i>I</i> U		日 \$ 律
DA (												
	ZZ1	-	-									
	N	0	P	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y
1	V3	Unit	A1	Unit	A2	Unit	A3	Unit	P1	Unit	P2	Ur.it
2	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	ΚW
-3	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	ΚW	0	K₩
4	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	K₩
5	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	ΚW
6	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	ΚW
7	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	ΚW	0	K₩
8	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	ΚW
9	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	ΚW
10	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	ΚW	0	ΚW
11	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	КW	0	КW
12												
13												

#### Esempi 3 e 4 – File di dati aperto come foglio di calcolo

n	📽 🖬 🔒 🖀 🗟 🖤 🐰 B	🖻 🛍 🗠 • 🍓	Σ f* 🛃 🛍	⑦ ※ 新編明體	• 12 • I	; / U ≡ ≡ ≡	图 \$ 律						
1	四 認 職												
	AL21 •	-											
	AM754 AA	AB AC	AD	AE AF	AG AH	AI AJ	AK						
1	P3 Unit P(SU	JM) Unit	Sl Un	uit \$2	Unit S3	Unit S(SUM)	Unit						
2	0 K.W	0 K.W	0 K.V	/A 0.	KVA 0	KVA	0 KVA						
3	0 K W	0 K W	0 K V	/A 0	KVA 0	KVA	0 KVA						
4	0 KW	0 K W	0 KV	/A 0	KVA O	KVA	0 KVA						
5	0 KW	0 K.W	0 K.V	7A 0	KVA 0	KVA	0 KVA						
6	0 KW	0 KW	0 KV	7A 0	KVA 0	KVA	0 KVA						
7	0 KW	0 K.W	0 KV	7A 0	KVA 0	KVA	U KVA						
8	0 K W	0 K.W	0 K V	/A 0	KVA 0	KVA	0 KVA						
9	0 K W	0 KW	0 K V	/A 0	KVA 0	KVA	0 KVA						
10	0 KW	0 K.W	0 KV	7A 0	KVA 0	KVA	0 KVA						
11	0 KW	0 K.W	0 KV	/A 0	KVA 0	KVA	0 KVA						
12													
13													

۵	🚔 🖬 🚑	a 🕼 🕸	3, Pa 🛍	n - 🍓	Σ <i>f</i> ≈ <u>\$</u> ↓	🏨 🛛 💐	新組明的		• 12 • I	3 J U	= = = B	8 🕫
7	11 N											
	AX21	-	-									
	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1	Q.	Unit	Q2	Unit	Q3	Unit	Q(SUM)	Unit	PF.	Unit	PF2	Unit
2	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0	
3	)	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0	
4	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	SVAR	0		0	
5	2	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0	
6	3	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0	
7	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0	
8	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0	
9	)	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0	
10	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0	
11	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0	
12												
13												

Esempio 5 – File di dati aperto come foglio di calcolo

D	🛩 🖬 🔒	di 🗟 💞	👗 🖬 🛍	🗤 + 🍓	Σ f= 2	🛍 🕄 🦉	新細明體		• 12 • I	3 I U		8 律
12 12 18												
BJ21 - =												
	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
1	PF3	Unit	PF(SUM)	Unit	PFH	Unit	PHASE1	Unit	PHASE2	Unit	PHASE3	Unit
2	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
3	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
4	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
5	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
б	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
7	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
8	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
9	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
10	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
11	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree
12												
13												

#### Esempio 6 – File di dati aperto come foglio di calcolo

	🖻 📕 🖨	# 🖪 🚏	3 🖻 🛍	lor - 🧶	Σf×2↓	🛍 🖸 🖑	新細明體		• 12 • F	3 <u>1</u> <u>1</u> !	토 프 린 환	8 💷
BV13 - =												
	Bl	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
1	WH	Unit	SH	Unit	QH	Unit	FREQ	Unit				
2	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
3	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
4	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
5	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
6	0	KWH	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
7	0	KWH	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
8	0	KWH	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
9	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
10	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
11	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz				
12												
13												



Esempio - Schermata grafico 2



Esempio - Schermata grafico 3



Esempio - Schermata grafico 4





**Copyright © 2013-2015 FLIR Systems, Inc.** Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio

#### www.extech.com