

# **Type XXXX** PROFIBUS

Configuration on the PROFIBUS by means of GSD file Konfiguration am PROFIBUS mittels GSD-Datei Configuration au niveau PROFIBUS au moyen du fichier GSD

Customize Ctrl+Alt+E	2			
Edit Catalog Profile Update Catalog				
Install HW Updates		Find		101 m
Install G5D File		Profile:	Standard	•
Find in Service & Support		<b>₽</b> ₩	PROFIBUS DP	
Create GSD file for I-Device		± #	PROFIBUS-PA PROFINET IO	
		•	SIMATIC 300	
			SIMATIC 400 SIMATIC PC Based Control 300/400	
		• <u>•</u>	SIMATIC PC Station	
		PROFIB	US-DP slaves for SIMATIC S7, M7, and C7 (distri	buted rack) €

# Supplement to Operating Instructions

Ergänzung zur Bedienungsanleitung Complément aux manuel d'utilisation

We reserve the right to make technical changes without notice. Technische Änderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 20F€ - 2017

Operating Instructions 1706/0€\_EU-EN\_008€Í JGH / Original DE



# Configuration on the PROFIBUS by means of GSD file

## TABLE OF CONTENTS

1.	SUP	PLEMENTARY OPERATING INSTRUCTIONS	4
	1.1.	Symbols	4
2.	GENI	ERAL INFORMATION	5
	2.1.	Contact Addresses	5
	2.2.	Information on the Internet	5
	2.3.	Trademarks	5
3.	GENI	ERAL DESCRIPTION	6
	3.1.	Required Components	6
	3.2.	Definitions of terms	6
4.	INST	TALLATION OF THE GSD FILE	7
5.	CON	FIGURATION	8
	5.1.	Folder structure	8
	5.2.	Select Slave (ET200s) and function modules	10

english

З



# 1. SUPPLEMENTARY OPERATING INSTRUCTIONS

The supplementary operating instructions describe the configuration on the PROFIBUS by means of GSD file.

## Safety Information!

Safety instructions and information for using the device may be found in the corresponding operating instructions.

• The operating instructions must be read and understood.

# 1.1. Symbols

# DANGER!

Warns of an immediate danger!

• Failure to observe the warning will result in a fatal or serious injury.

## 

Warns of a potentially dangerous situation!

• Failure to observe the warning may result in serious injuries or death.

## 

#### Warns of a possible danger!

• Failure to observe this warning may result in a moderate or minor injury.

### NOTE!

#### Warns of damage to property!

• Failure to observe the warning may result in damage to the device or the equipment.



Indicates important additional information, tips and recommendations.



refers to information in these operating instructions or in other documentation.

 $\rightarrow$  designates a procedure which you must carry out.



# 2. GENERAL INFORMATION

## 2.1. Contact Addresses

#### Germany

Bürkert Fluid Control Systems Sales Center Christian-Bürkert-Str. 13-17 D-74653 Ingelfingen Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111 Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448 E-mail: info@de.buerkert.com

#### International

Contact addresses can be found on the final pages of the printed operating instructions.

And also on the Internet at:

<u>www.burkert.com</u>  $\rightarrow$  Bürkert  $\rightarrow$  Company  $\rightarrow$  Locations

## 2.2. Information on the Internet

The operating instructions and data sheets for device types can be found on the Internet at:

```
<u>www.burkert.com</u> \rightarrow Documentation \rightarrow Type XXXX
```

The complete documentation is also available on CD and can be ordered by quoting part no. 804625.

## 2.3. Trademarks

The brands listed below are trademarks of the corresponding companies / associations / organizations.

ET 200s Siemens AG

Step7 Siemens AG

PROFIBUS PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.



# 3. GENERAL DESCRIPTION

Suitable software is required to configure the Busmaster. In the following chapters the procedure is explained by means of the Step7 software from Siemens.

Before the Bürkert systems are configured, the corresponding GSD (download Bürkert homepage : GSD directly or link to cooperation partner) must be imported into the hardware catalog of the Tool.

## 3.1. Required Components

- Software suitable for the configuration: For example Step7 from Siemens
- GSD file

(Download from the Bürkert homepage: directly or via a link to the cooperation partner)

## 3.2. Definitions of terms

#### GSD (device master data file)

Device master files are required to link PROFIBUS stations to the PROFIBUS master system. These files contain device-specific information about device functions and configurations.

### Step7

Step7 is the current programming software of the Simatic-S7 PLC family from Siemens AG.

### ET200s

SIMATIC ET 200S is a decentralized multifunctional peripheral system with an extensive range of modules from Siemens.

### PLC (Programmable Logic Controller)

A PLC is a device which is used for open-loop or closed-loop control of a machine or plant and is programmed on a digital basis.

### **CPU (Central Processing Unit)**

Is the central processing unit of the programmable logic controller.



# 4. INSTALLATION OF THE GSD FILE

The procedure is described by means of the Step7 software from Siemens and uses the valve terminal 8644 as an example.

 $\rightarrow$  When Step7 has started, as illustrated in *Figure 1:*, go into the Hardware manager.

SIMATIC Manager - EC_315-2DP_8644_Siemens		8_8×
File Edit Insert PLC View Options Window Help		
🗅 🧀 🎇 🐖 👗 🛍 📾 😫 🗣 💁 😳 🔠 🏢 🔁 🛛 < No Filter >	✓ ୬ % @ 4 8 10 k?	
EC_315-2DP_8644_Siemens (Component view) C:\Programme\Siemens\Step7\s7pi	roj\EC_315_8	
EC_315-2DP_8644_Siemens		
E BII SIMATIC 300-Station(1)		
	select	

*Figure 1: Hardware manager* 

 $\rightarrow$  Before the installation, close all open projects in the Hardware manager.

 $\rightarrow$  In the "Options" menu $\rightarrow$  select "Install GSD File" (see Figure 2:).

🖳 HW Config: Configuring hardware	9 <u>- 8 ×</u>
Station PLC View Options Help	
Customize Ctrl+Alt+E	N?
Edit Catalog Profile Update Catalog	
Install HW Updates	
Install GSD File	Profile: Standard
Find in Service & Support	PROFIBUS DP
Create GSD file for I-Device,	● 器 PROFIBUS-PA
	SIMATIC 300 SIMATIC 400 SIMATIC PC Based Control 300/400 SIMATIC PC Station
	PROFIBUS-DP slaves for SIMATIC S7, M7, and C7 (distributed rack)
Installs new GSD files in the system and updates the contents of the ca	catalog.
	select



# 5. CONFIGURATION

## 5.1. Folder structure

After installing the GSD file (files), you must select the corresponding Bürkert version.

→ In the "PROFIBUS DP" folder open the "Additional Field Devices" subfolder (see Figure 3:).



The versions of the Bürkert devices can be found in the "I/O", "Valves" and "Closed-loop controllers" subfolders (see Figure 4:).

8



Configuration





Figure 4: Bürkert devices



# 5.2. Select Slave (ET200s) and function modules

How the Slave and the function modules are selected is explained below.



The procedure which is described using the valve terminal 8644 as an example with cooperation partner Siemens (ET200s) is almost identical for other versions.

→ Select Slave (ET200s) and pull onto the PROFIBUS using drag-and-drop (see Figure 5:).





A selection of the available function modules can be found in the catalog branch of the Slave (see Figure 6:).



Configuration



HW Config - [SIMATIC 300-Station(1) (	Configuration) EC_315-2DP_8644_Siemens]			<u>8_8×</u>
DD Station Edit Insert PLC View Option	s Window Help			8×
0 🔊 🐎 🖉 🖏 🥌 🛯 🛍 🛍	) 🏜 📳 🖼 🕺			
		<u> </u>		: 믜치
≥(0) UR	PROFILIE(1) DR Masterenter (1)	E	ind:	00 t 00 t
2 CPU 315-2 DP	Photibos(1), OP mastersystem (1)	E	rofile:	Standard
	(3) ET 2005		***	PROFIBUS DP
4 D016xDC24V/0.5A			•	Actuators
6			T,	General
7				Generation Switching Devices
9				
10				
				☐ ☐ ET 2005 (IM151) DPV1
				Universal module ES7 131-48800-0480 2DI DC24V
				6ES7 131-48800-0A80* 2DI DC24V
				6ES7 131-48801-0A80 2DI DC24V
				EST 131-48800-0440 201 DC24V

Figure 6: Overview of modules

→ Select required function modules from the catalog branch of the Slave (here ET200s) and pull onto the respective slot of the Slave station using drag-and-drop (see *Figure 7:*).



ightarrow After selecting all required function modules, save the hardware configuration.



Type XXXX Configuration

When saved, the hardware configuration is concluded. The programming of the blocks (OB) can now be started.

Тур ХХХХ



# Konfiguration am PROFIBUS mittels GSD-Datei

## INHALT

1.	ERG	ÄNZENDE BEDIENUNGSANLEITUNG	.14
	1.1.	Darstellungsmittel	.14
2.	ALLG	EMEINE HINWEISE	.15
	2.1.	Kontaktadressen	.15
	2.2.	Informationen im Internet	.15
	2.3.	Warenzeichen	.15
3.	ALLG	EMEINE BESCHREIBUNG	.16
	3.1.	Erforderliche Komponenten	.16
	3.2.	Begriffsdefinitionen	.16
4.	INS	TALLATION DER GSD-DATEI	.17
5.	KON	FIGURATION	.18
	5.1.	Aufbau der Ordnerstruktur	.18
	5.2.	Slave (ET200s) und Funktionsmodule auswählen	.20



# 1. ERGÄNZENDE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die ergänzende Bedienungsanleitung beschreibt die Konfiguration am PROFIBUS mittels GSD-Datei.

# <u>/!\</u>

#### Informationen zur Sicherheit!

Sicherheitshinweise und Informationen für den Einsatz des Gerätes finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

• Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden werden.

## 1.1. Darstellungsmittel

## GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr!

• Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.

## 🔨 WARNUNG!

Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation!

- Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

## VORSICHT!

Warnt vor einer möglichen Gefährdung!

• Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzungen zur Folge haben.

### **HINWEIS!**

#### Warnt vor Sachschäden!

Bei Nichtbeachtung kann das Gerät oder die Anlage beschädigt werden.



bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.



verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.

 $\rightarrow$  markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen.

**Typ XXXX** Allgemeine Hinweise



# 2. ALLGEMEINE HINWEISE

## 2.1. Kontaktadressen

#### Deutschland

Bürkert Fluid Control Systems Sales Center Christian-Bürkert-Str. 13-17 D-74653 Ingelfingen Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111 Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448 E-mail: info@de.buerkert.com

#### International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der gedruckten Bedienungsanleitung.

Außerdem im Internet unter:

www.burkert.com → Bürkert → Company → Locations

## 2.2. Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblätter zu den Gerätetypen finden Sie im Internet unter:

```
<u>www.buerkert.de</u> \rightarrow Dokumentation \rightarrow Typ XXXX
```

Desweiteren steht eine komplette Dokumentation auf CD bereit, die unter der Identnummer 804625 bestellt werden kann.

## 2.3. Warenzeichen

Die aufgeführten Marken sind Warenzeichen der entsprechenden Firmen / Vereine / Organisationen.

ET 200s	Siemens AG

Step7 Siemens AG

PROFIBUS PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.



# 3. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Zur Konfiguration des Busmasters ist eine geeignete Software notwendig. In den nachfolgenden Kapiteln wird die Vorgehensweise anhand der Software Step7 von Siemens erläutert.

Vor der Konfiguration der Bürkert Systeme muss die entsprechende GSD (Download Bürkert Homepage : direkt GSD oder Link auf Kooperationspartner) in den Hardware-Katalog des Tools importiert werden.

## 3.1. Erforderliche Komponenten

- Eine für die Konfiguration geeignete Software: Zum Beispiel Step7 von Siemens
- GSD-Datei

(Download von der Bürkert Homepage: direkt oder über einen Link auf den Kooperationspartner)

## 3.2. Begriffsdefinitionen

#### GSD (Geräte-Stammdaten-Datei)

Gerätestammdateien werden zur Anbindung von PROFIBUS-Teilnehmern im PROFIBUS-Mastersystem benötigt. In diesen Dateien sind gerätespezifische Informationen über Gerätefunktionen und Konfigurationen enthalten.

### Step7

Step7 ist die aktuelle Programmiersoftware der Simatic-S7-SPS-Familie der Siemens AG.

### ET200s

SIMATIC ET 200S ist ein dezentrales Multifunktionales Peripheriesystem mit umfassendem Modulspektrum der Fa. Siemens.

#### SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)

Eine SPS ist ein Gerät, das zur Steuerung oder Regelung einer Maschine oder Anlage eingesetzt wird und auf digitaler Basis programmiert wird.

### **CPU (Central Processing Unit)**

Ist die zentrale Recheneinheit der speicherprogrammierbaren Steuerung.



# 4. INSTALLATION DER GSD-DATEI



Die Vorgehensweise wird anhand der Software Step7 von Siemens und am Beispiel der Ventilinsel 8644 beschrieben.

→ Nach dem Start von Step7, wie in *Bild 1:* dargestellt, in den Hardwaremanager gehen.

SIMATIC Manager - EC_315-2DP_8644_Siemens	_ 8 ×
Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe	
🗅 😅 💱 🛲   3, 🖻 🛍 😰 🗣 💁 📴 🐨 🏢 🔁   <kein filter=""> 🗾 ゾ 器 😂 🖷 🖃 🕅 😵</kein>	
EC_315-2DP_8644_Siemens (Komponentensicht) C:\Programme\Siemens\Step7\s7proj\EC_315_8	
EC_315-2DP_8644_Siemens 🕅 Hardware	
⊞ SIMATIC 300-Station(1)	
auswählen	
Bild 1: Hardwaremanager	

 $\rightarrow$  Vor der Installation alle offenen Projekte im Hardwaremanager schließen.

 $\rightarrow$  Im Menü "*Extras"*  $\rightarrow$  "*GSD-Dateien installieren"* auswählen (siehe *Bild 2:*).

HW Konfig: Hardware ko	nfigurieren				8 _ 8 ×
Station Zielsystem Ansicht	Extras Hilfe				
	Einstellungen	Ctrl+Alt+E			
	Katalogprofile bearbeiten Katalog aktualisieren		Suphr		
	HW-Updates installieren		Suche	аг [	agi agt
	G5D-Dateien installieren		Profit:	Standard	•
	Suche in Service & Support		E - 20	PROFIBUS-DP	
	G5D-Datei für I-Device erstellen		* **	PROFIBUS-PA PROFINET IO	
				SIMATIC 300	
				SIMATIC 400 SIMATIC PC Based Control 300/400	
		$\backslash$		SIMATIC PC Station	
			PROF	BUS-DP-Slaves der SIMATIC S7, M7 un	d C7 Es
			(dezer	niralei Aurbauj	
Installiert neue GSD-Dateien ins	System und aktualisiert den Kataloginh	alt.			J
			$\mathbf{\lambda}$	auswählen	
				-	





# 5. KONFIGURATION

## 5.1. Aufbau der Ordnerstruktur

Nach der Installation der GSD-Datei (Dateien), müssen Sie die entsprechende Bürkert Ausführung auswählen. → Im Ordner "*PROFIBUS DP*" den Unterordner "*Weitere Feldgeräte*" öffnen (siehe *Bild 3:*).





Die Ausführungen der Bürkert Geräte finden Sie in den Unterordnern "I/O", "Ventile" und "Regler" (siehe Bild 4:).

Тур ХХХХ

Konfiguration





Bild 4: Bürkert Geräte



# 5.2. Slave (ET200s) und Funktionsmodule auswählen

Im folgenden wird erläutert wie der Slave und die Funktionsmodule ausgewählt werden.



Die Vorgehensweise die am Beispiel der Ventilinsel 8644 mit Kooperationspartner Siemens (ET200s) beschrieben wird, ist für andere Ausführungen nahezu identisch.

 $\rightarrow$  Slave (ET200s) auswählen und per Drag-and-drop an den PROFIBUS ziehen (siehe *Bild 5:* ).



Bild 5: Slave wählen

Im Katalog-Zweig des Slaves ist eine Auswahl der verfügbaren Funktionsmodule zu finden (siehe Bild 6:).

Typ XXXX Konfiguration





- Bild 6: Übersicht Module
- → Gewünschte Funktionsmodule aus dem Katalog-Zweig des Slaves (hier ET200s) auswählen und per Dragand-drop auf den jeweiligen Steckplatz der Slave-Station ziehen (siehe Bild 7:).



<sup>→</sup> Nach Auswahl aller gewünschten Funktionsmodule, die Hardwarekonfiguration speichern.



**Typ XXXX** Konfiguration

Mit dem Speichern ist die Hardwarekonfiguration abgeschlossen.

Es kann nun mit der Programmierung der Bausteine (OB) begonnen werden.

Туре ХХХХ



# Configuration au niveau PROFIBUS au moyen du fichier GSD

## CONTENU

1.	INST	RUCTIONS DE SERVICE COMPLÉMENTAIRES	24
	1.1.	Symboles	24
2.	INDI	CATIONS GÉNÉRALES	25
	2.1.	Adresses	25
	2.2.	Informations sur Internet	25
	2.3.	Marques déposées	25
3.	DES	CRIPTION GÉNÉRALE	26
	3.1.	Composants nécessaires	26
	3.2.	Définitions des termes	26
4.	INS	TALLATION DU FICHIER GSD	27
5.	CON	FIGURATION	28
	5.1.	Organisation de la structure de fichiers	28
	5.2.	Sélectionner Esclave (ET200s) et les modules fonctionnels	30



# 1. INSTRUCTIONS DE SERVICE COMPLÉMENTAIRES

Les instructions de service complémentaires décrivent la configuration au niveau PROFIBUS au moyen du fichier GSD.

#### Informations importantes pour la sécurité !

Vous trouverez les consignes de sécurité et les informations concernant l'utilisation de l'appareil dans les instructions de service correspondantes.

Les instructions de service doivent être lues et comprises.

## 1.1. Symboles

## DANGER !

Met en garde contre un danger imminent !

· Le non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.

## AVERTISSEMENT !

Met en garde contre une situation éventuellement dangereuse !

Risque de blessures graves, voire la mort en cas de non-respect.

## ATTENTION !

#### Met en garde contre un risque possible !

• Le non-respect peut entraîner des blessures légères ou de moyenne gravité.

#### **REMARQUE !**

Met en garde contre des dommages matériels !

• L'appareil ou l'installation peut être endommagé(e) en cas de non-respect.

désigne des informations complémentaires importantes, des conseils et des recommandations.



renvoie à des informations dans ces instructions de service ou dans d'autres documentations.

 $\rightarrow$  identifie une opération que vous devez effectuer.



# 2. INDICATIONS GÉNÉRALES

## 2.1. Adresses

#### Allemagne

Bürkert Fluid Control Systems Sales Center Christian-Bürkert-Str. 13-17 D-74653 Ingelfingen Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111 Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448 E-mail : info@de.buerkert.com

#### International

Les adresses se trouvent aux dernières pages des instructions de service imprimées.

Egalement sur internet sous :

www.burkert.com → Bürkert → Company → Locations

## 2.2. Informations sur Internet

Vous trouverez les instructions de service et les fiches techniques concernant les types d'appareil sur Internet sous :

```
<u>www.buerkert.fr</u> \rightarrow Fiches Techniques \rightarrow Type XXXX
```

Par ailleurs, une documentation complète est disponible sur CD ; elle peut être commandée sous le numéro d'identification 804625.

## 2.3. Marques déposées

Les marques mentionnées sont des marques déposées des sociétés / associations / organisations concernées.

ET 200s S	iemens AG
-----------	-----------

Step7 Siemens AG

PROFIBUS PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.



# 3. DESCRIPTION GÉNÉRALE

La configuration du maître du bus nécessite un logiciel approprié. La procédure à suivre à l'aide du logiciel Step7 de Siemens est expliquée dans les chapitres suivants.

Avant de procéder à la configuration des systèmes Bürkert, il convient d'importer le GSD correspondant (téléchargement de la page d'accueil Bürkert : directement ou via un lien avec le partenaire) dans le catalogue de matériel de l'outil.

## 3.1. Composants nécessaires

- Un logiciel approprié pour la configuration : Par exemple Step7 de Siemens
- Fichier GSD

(téléchargement de la page d'accueil Bürkert : directement ou via un lien avec le partenaire)

## 3.2. Définitions des termes

#### GSD (fichier appareils-données de base)

Les fichiers GSD sont nécessaires à l'intégration de participants PROFIBUS dans le système maître PROFIBUS. Ces fichiers contiennent des informations spécifiques à l'appareil concernant les fonctions de l'appareil ainsi que les configurations.

### Step7

Step 7 est le logiciel de programmation actuel de la famille Simatic-S7-SPS de Siemens AG.

### ET200s

SIMATIC ET 200S est un système périphérique décentralisé multifonctionnel avec une gamme de modules complète de la société Siemens.

#### API (Automate programmable industriel)

Un API est un appareil programmé sur une base numérique, utilisé pour la commande ou la régulation d'une machine ou d'une installation.

### CPU (Unité centrale de traitement)

Il s'agit de l'unité centrale d'une commande à programme enregistré.



# 4. INSTALLATION DU FICHIER GSD



La procédure à suivre est décrite au moyen du logiciel Step7 de Siemens et de l'exemple de l'îlot de vannes 8644.

→ Après le démarrage de Step7, comme représenté dans la *Figure 1 :*, aller dans le gestionnaire du matériel.

SIMATIC Manager - EC_315-2DP_8644_Siemens	_ 8 ×
Fichier Edition Insertion Système cible Affichage Outils Fenêtre ?	
🗋 😂 🚼 🛲   3, 🖻 🛍 🖆 🗣 🏪 😳 🔚 🏛 🚺 (Aucun filtre > 🗾 ゾ 号 🕾 🖷 🗖	) <u>N</u> ?
🗳 EC_315-2DP_8644_Siemens (Vue des composants) C:\Programme\Siemens\Step7\s7proj\EC_315_8	×
EC_315-2DP_8644_Siemens 📴 Hardware	-
IMATIC 300-Station(1)	
sélectionner	

Figure 1 : Gestionnaire de matériel

 $\rightarrow$  Avant l'installation, fermer tous les projets ouverts dans le gestionnaire de matériel.

 $\rightarrow$  Dans le menu « Outils »  $\rightarrow$  sélectionner « Installer des fichiers GSD » (voir Figure 2 : ).

HW Config: Configuration mat	térielle			<u>a _a ×</u>
Station Système cible Affichage	Outils ?			
<b>D 2</b> ₽ 8 8 8 1 8 1 9 1 9	Paramètres	Ctrl+Alt+E		
	Profils du catalogue Actualiser le catalogue			
	Installer mises à jour matérielles		Lehercher:	wi wi
	Installer des fichiers GSD	ert E	Profil : Standard	•
	Rechercher dans Service & Support		PROFIBUS-DP	
	Créer le fichier GSD pour I-Device			
			E SIMATIC 300	
			SIMATIC 400 SIMATIC PC Based Control 300/4	400
			E Station PC SIMATIC	
		$\backslash$		
			Esclaves PROFIBUS-DP pour SIMATIC S décentralisée)	67, M7 et C7 (configuration
Installe les pouveaux fishiers GSD des	r la cuttàme et actualice la catalogue			
Triscale les nouvedux numers abb dai	is le systeme et actualisé le catalogue.		J	1. 1.
		\	o á la atlan v - v	
selectionner				

Figure 2 : Installer le fichier GSD



# 5. CONFIGURATION

## 5.1. Organisation de la structure de fichiers

Après l'installation du fichier GSD (fichiers), vous devez sélectionner la version Bürkert correspondante. → Dans le fichier « *PROFIBUS DP* », ouvrir le sous-fichier « *Autres appareils de terrain* » (voir *Figure 3 :* ).



Figure 3 : Appareils de terrain supplémentaires

Vous trouverez les versions des appareils Bürkert dans les sous-fichiers « I/O », « Vannes » et «Régulateur » (voir Figure 4 : ).



Configuration





Figure 4 : Appareils Bürkert



# 5.2. Sélectionner Esclave (ET200s) et les modules fonctionnels

La sélection de l'esclave et des modules fonctionnels est expliquée ci-après.

Pour d'autres versions, la procédure à suivre est pour ainsi dire identique à celle décrite en prenant l'îlot de vannes 8644 avec le partenaire Siemens (ET200s) pour exemple.

→ Sélectionner l'esclave (ET200s) et le mettre dans PROFIBUS par Glisser et Déposer (voir Figure 5 : ).



Figure 5 : Sélectionner l'esclave

Vous trouverez une sélection de modules fonctionnels disponibles dans la rubrique « Esclave » du catalogue (voir *Figure 6 :* ).



Configuration





Figure 6 : Vue d'ensemble des modules

→ Sélectionner les modules fonctionnels souhaités de la rubrique « Esclave » du catalogue (ici ET200s) et les déplacer par Glisser et Déposer sur l'emplacement de la station esclave (voir *Figure 7 :*).



Figure 7 : Sélection des modules

→ Après la sélection de tous les modules fonctionnels souhaités, enregistrer la configuration du matériel.



Type XXXX Configuration

La configuration du matériel est terminée après son enregistrement.

Il est maintenant possible de commencer la programmation des blocs (OB).

MAN 1000127696 ML Version: C Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017



www.burkert.com