

# **3-Kanal Gleichstrom-Datenlogger**

# **Modell SD900**



# Inhaltsverzeichnis

1.	EINFÜHRUNG	3
2.	BESCHREIBUNGEN	4
3.	BEDIENUNG	5
	Stromversorgung	5
	Strommessleitungen anschließen	5
	Datenlogging	5
	Zeit/Datum/Aufzeichnungsrate (Abtastrate) überprüfen	6
	SD-Karte Datenstruktur	6
	Daten auf einen Computer transferieren	6
	Erweiterte Einstellungen	7
	System zurücksetzen	8
	RS232 Anschluss	8
	Hintergrundbeleuchtung	8
4.	WARTUNG	8
	Batterien ersetzen	8
	Reinigung und Aufbewahrung	8
5.	TECHNISCHE DATEN	9

# 1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Modell SD900 3-Kanal Gleichstrom-Datenlogger von Extech entschieden haben.

Der SD900 ist ein 3-Kanal Gleichstrommonitor und Datenlogger für 0 bis 20 mA. Daten werden mit einer wählbaren Geschwindigkeit gespeichert und können einfach in eine Tabellenkalkulationsdatei exportiert werden.

Das Gerät wird vollständig getestet sowie kalibriert ausgeliefert und bietet bei ordnungsgemäßer Verwendung jahrelange, zuverlässige Dienste. Besuchen Sie unsere Website (www.extech.com), um die Aktualität dieser Bedienungsanleitung zu überprüfen und um Produktupdates und Kundenunterstützung zu erhalten.

## Ausstattungsdetails

- Das dreifache LCD zeigt gleichzeitig drei (0 bis 20 mA) Stromkanäle an
- Die Aufzeichnung erfolgt mit Datums-/Zeit-Signatur und die Daten werden auf einer SD-Karte im Excel® Format für den einfachen Transfer auf einen Computer gespeichert.
- Wählbare Datenaufzeichnungsrate: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden, auto

- 1. Kanal 1 Anzeige
- 2. Kanal 2 Anzeige
- 3. Kanal 3 Anzeige
- 4. Tasten LOG und 🛏 (Enter)
- 5. Einstelltaste (SET)
- 6. Tasten ▲ und 🕒 (Zeit)
- 7. Tasten ▼ und() (Ein-/Ausschalten)



- 8. Wechselstromadapterbuchse
- 9. Resettaste
- 10. RS-232 Ausgang
- 11. SD-Kartensteckplatz



- 12. Kanal 1 Eingang
- 13. Kanal 2 Eingang
- 14. Kanal 3 Eingang



Hinweis: Batteriefach und Kippständer befinden sich auf der Rückseite des Messgeräts.

# 3. Bedienung

## Stromversorgung

- 1. Legen Sie sechs (6) 1,5 V "AAA"-Batterien in das Messgerät ein. Die Batterien dienen als Backup-Stromversorgung für die Uhr.
- 2. Schließen Sie den AC/DC-Netzadapter an den DC 9 V-Eingang am Messgerät an. Der Netzadapter ist für die Datenaufzeichnung erforderlich.
- 3. Wenn das Symbol in auf dem Display angezeigt wird, sind die Batterien verbraucht und müssen ersetzt werden. Nachdem die Batterietiefstandsanzeige erscheint, können jedoch noch mehrere Stunden lang Messungen vorgenommen werden.

## Strommessleitungen anschließen

- Verbinden Sie die Strommessleitungen mit dem Stecker, wie dargestellt, und stecken Sie dann den Stecker in die Buchsen auf der Unterseite des Dataloggers (beachten Sie die Polarität).
- 2. Bis zu drei Leitungen können angeschlossen werden. +
- 3. Der Strom für die eingesteckten Leitungen wird von oben nach unten als 1, 2 und 3 angezeigt.
- 4. Bei offenen oder nicht verwendeten Eingängen wird 0.00 angezeigt.

## Datenlogging

1. Öffnen Sie die Klappe auf der linken Seite und setzen Sie eine formatierte SD-Karte ein.

#### Hinweise:

- Die SD-Karte sollte eine Kapazität von 1 GB bis 4 GB haben.
- Verwenden Sie keine Speicherkarten, die von anderen Messgeräten oder Kameras formatiert wurden. Verwenden Sie die Formatierungsprozedur für SD-Karten im Abschnitt "Erweiterte Funktionen" in dieser Bedienungsanleitung, um eine SD-Karte richtig zu formatieren.
- Die interne Uhr muss auf die richtige Uhrzeit eingestellt werden. Siehe Abschnitt "Erweiterte Funktionen" in dieser Bedienungsanleitung, um die Uhr einzustellen.
- Die voreingestellte Datenstruktur verwendet einen Dezimalpunkt "." als numerische Dezimalanzeige. Siehe Abschnitt "Erweiterte Funktionen" in dieser Bedienungsanleitung, um vom Punkt zum Komma "," zu wechseln.
- Wurde keine SD-Speicherkarte eingesetzt, erscheint "EMPTY" auf dem Display.
- Wenn die Strommessleitung nicht angeschlossen wurde, befinden sich in der Datendatei möglicherweise Zufallswerte.
- Wenn die Strommessleitung nach dem Herunterladen der Daten nicht angeschlossen wurde, wird möglicherweise kein Maßeinheitensymbol auf dem Display angezeigt



• Fehlermeldungen:



Die Batterie ist erschöpft und die Datenprotokollierung wurde deaktiviert

no CArd

Die SD-Karte wurde nicht eingesetzt

- 2. Drücken Sie die Taste LOG länger als 2 Sekunden, um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Auf dem Display erscheint "DATALOGGER" und das Messgerät gibt jedes Mal einen Ton aus, wenn Daten gespeichert wurden (wenn der Signalton aktiviert wurde).
- Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung die Taste LOG länger als 2 Sekunden. Die Anzeige DATALOGGER wechselt zu "DATA" und das Messgerät zählt durch die aufgenommenen Daten herunter.

HINWEIS: Um eine Beschädigung der Daten zu vermeiden, entfernen Sie nicht die Speicherkarte ohne vollständiges Beenden der Aufzeichnungsfunktion.

## Zeit/Datum/Aufzeichnungsrate (Abtastrate) überprüfen

Halten Sie die Taste 🕒 länger als 2 Sekunden gedrückt und das Display zeigt automatisch nacheinander Datum, Zeit und Aufzeichnungsrate an.

## SD-Karte Datenstruktur

- 1. Wird eine SD-Karte das erste Mal in das Messgerät gesteckt, wird der Ordner MAA01 erstellt.
- Die erste Aufzeichnung erstellt die Datei MAA01001.XLS. Alle Daten werden nun in dieser Datei gespeichert, bis die Spaltenanzahl 30.000 erreicht.
- Nach 30.000 Spalten wird eine neue Datei MAA01002.XLS erstellt. Dies wiederholt sich alle 30.000 Spalten, bis zur Datei MAA01099.XLS. Nun wird ein neuer Ordner MAA02 erstellt und der Vorgang wiederholt sich. Der letzte mögliche Ordner ist MAA10.

## Daten auf einen Computer transferieren

- 1. Entfernen Sie die SD-Karte aus dem Datenlogger und stecken Sie sie in einen SD-Kartenleser am Computer.
- 2. Starten Sie das Tabellenkalkulationsprogramm und öffnen Sie die Datendatei auf der Speicherkarte. Die Datei wird ähnlich der unten dargestellten angezeigt.

	A	B	C	D	E	F	G	н	1	- 1
1	Position	Date	Time	Ch1_Value	Ch1_Unit	Ch2_Value	Ch2_unit	Ch3_Value	Ch3_unit	
2	1	2/15/2015	2:51:47	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
3	2	2/15/2015	2:51:49	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
4	3	2/15/2015	2:51:51	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
5	4	2/15/2015	2:51:53	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
6	5	2/15/2015	2:51:55	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
7	6	2/15/2015	2:51:57	4.03	MA	8.24	mA	19.04	mA	
8	7	2/15/2015	2:51:59	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
9	8	2/15/2015	2:52:01	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
10	9	2/15/2015	2:52:03	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
11	10	2/15/2015	2:52:05	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
12	11	2/15/2015	2:52:07	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
13	12	2/15/2015	2:52:09	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
14	13	2/15/2015	2:52:11	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
15	14	2/15/2015	2:52:13	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
16	15	2/15/2015	2:52:15	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
17	16	2/15/2015	2:52:17	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
18	17	2/15/2015	2:52:19	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
19										
20										
21										

## **Erweiterte Einstellungen**

Die SET-Funktion wird verwendet für:

- Formatieren der SD-Speicherkarte
- Einstellen von Datum und Zeit
- Einstellen der Aufzeichnungsrate
- Einstellen des Signaltons auf ON/OFF (Ein/Aus)
- Einstellen des Dezimalzeichen der Daten auf der SD-Karte
- Einstellen des RS232 Datenausgangs auf ON/OFF (Ein/Aus)
- Halten Sie die Taste SET l\u00e4nger als 2 Sekunden gedr\u00fcckt, um den Einstellmodus aufzurufen. Die erste Funktion (Sd F) wird auf dem Display angezeigt. Dr\u00fccken Sie die Taste SET, um schrittweise durch alle sechs Funktionen zu gehen. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die ausgew\u00e4hlte Funktion ein. Wechseln Sie mit der Taste "LOG" zwischen den Felder innerhalb einer Funktion. Wenn im Einstellmodus 5 Sekunden lang keine Taste gedr\u00fcckt wird, geht der Datenlogger wieder zur\u00fcck zum Standardmodus.
- Sd F Formatieren der SD-Karte. Wählen Sie mit der Taste Adie Option "yES" oder "no" aus. Bestätigen Sie die Option "yES" mit der Taste J. Wenn "yES" und "Ent" angezeigt werden, bestätigen Sie erneut mit der Taste J, um die Karte zu formatieren und alle vorhandenen Daten zu löschen. Während der Speicher gelöscht und formatiert wird, zeigt das Display ein blinkendes "yES" und "ESC" an
- dAtE Datum und Uhrzeit einstellen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das ausgewählte (blinkende) Feld einzustellen. Drücken Sie die Taste ← , um den Wert zu speichern und um schrittweise durch die verschiedenen Felder (Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde) zu gehen.
- 4. SP-t Aufzeichnungsrate einstellen. Wählen Sie mit der Taste ▲ die gewünschte Abtastrate aus und speichern Sie die Auswahl mit der Taste Enter. Einstellbar sind: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden und AUTO. Bei der Option AUTO werden die Daten jedes Mal gespeichert, wenn eine Änderung des Werts um mehr als 10 Digits stattfindet.
- bEEP Signalton ein oder ausschalten.
  Wählen Sie mit der Taste ▲ die Option ON (Ein) oder OFF (Aus) aus und speichern Sie die Auswahl mit
- dEC Dezimalzeichen der Daten auf der SD-Karte einstellen.
  Wählen Sie mit der Taste ▲ die Option USA (Punkt) oder EURO (Komma) aus und speichern Sie die Auswahl mit ←.
- 8. ESC Verlässt den Einstellungsmodus. Drücken Sie die Taste SET, um zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren.

## System zurücksetzen

Sollte der Fall eintreten, dass das Gerät auf Eingaben nicht mehr reagiert, drücken Sie die Taste RESET auf der Seite des Datenloggers (verwenden Sie eine Heftklammer oder ähnlich spitzen Gegenstand), um das Messgerät zurück zu setzen.

## **RS232** Anschluss

Für das Streaming von Daten auf einen PC über die RS232-Ausgangsbuchse werden der optionale 407001-USB-Kit (RS232-nach-USB-Kabel und Treiber-CD) zusammen mit der 407001 Software (kostenlos erhältlich auf www.extech.com) benötigt.

## Hintergrundbeleuchtung

Schalten Sie mit der Taste () die Hintergrundbeleuchtung ein. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch nach 5 Sekunden wieder aus.

## 4. Wartung

#### **Batterien ersetzen**

- 1. Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube auf der Rückseite von der Batteriefachabdeckung, um die Batterien einzulegen oder auszuwechseln.
- 2. Ersetzen Sie die sechs AAA-Batterien (verwenden Sie verwenden Sie Alkali-Hochleistungsbatterien) unter Beachtung der Polarität.
- 3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie diese.

Sicherheitshinweise für Batterien: Entsorgen Sie die Batterien umweltfreundlich. Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer, diese könnten explodieren oder auslaufen. Entnehmen Sie bei einer geplanten Aufbewahrungsdauer des Messgeräts von mehr als 60 Tagen die Batterien aus dem Gerät und bewahren Sie diese separat auf. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Verwenden Sie Batterien des gleichen Typs und mit gleichem Ladestand.



Verbrauchte oder wiederaufladbare Batterien niemals im Hausmüll entsorgen. Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alte Batterien an geeigneten Sammelstellen, im Geschäft des ursprünglichen Kaufs oder überall dort, wo Batterien verkauft werden,

abzugeben.

**Entsorgung:** Entsorgen Sie dieses Messgerät nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

## **Reinigung und Aufbewahrung**

Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsoder Lösungsmittel.

Wenn das Messgerät längere Zeit nicht aufbewahrt wird, entfernen Sie die Batterien.

# Technische Daten (bei 23 ±5 °C)

Display	60 x 50 mm (2,4 x 2,0") LCD mit Hintergrundbeleuchtung					
Speicherkarte	SD-Speicherkarte, 1 GB bis 16 GB (4 GB oder weniger					
	empfohlen)					
Eingangssignal	0 bis 20 mA (3 Kanäle)					
Auflösung	0,01 mA					
Genauigkeit	± (0.5 % + 0.02mA)					
Datenlogger Abtastrate	1/2/5/10/30/60/120/300/600 Sekunden/auto					
Aktualisierungsfrequenz der Anzeige	Ca. 1 Sekunde (Wobei die sampling Rate auf '1'					
	gesetzt, zweite einige Punkte Daten könnten verloren					
	gehen)					
Daten Fehler nummer	≤ 0,1% Anzahl der insgesamt gespeicherten Daten in der					
	Regel					
Datenausgang	RS 232					
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)					
Betriebsluftfeuchtigkeit	< 85 % R.H.					
Stromversorgung	9 V Netzadapter wird für Datalogging benötigt					
	6 AAA (UM4) Alkali- oder Hochleistungsbatterien 1,5 V					
	Batterien werden nur für die Backup-Stromversorgung der					
	Uhr und Messwertanzeige verwendet.					
Batterielebensdauer	Abhängig von der Abtastrate, bei frischen Alkalibatterien und 60					
	Sekunden Abtastrate typischerweise mehr als einen Monat.					
	Höhere Abtastraten reduzieren die Batterielebensdauer deutlich.					
	Die Lebensdauer der Batterie wird decrese Wenn der Summer wird					
	gesetzt auf					
Gewicht	199 g (0,44 lbs)					
Abmessungen	132 x 80 x 32 mm (5,2 x 3,1 x 1,3")					

*Hinweis:* Oben genannte technische Daten beziehen sich nur auf eine Testumgebung mit einer RF-Feldstärke von *weniger als 3 V/M und Frequenzen weniger als 30 MHz.* 

#### Copyright © 2015-2016 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten einschließlich des Rechts auf vollständige oder teilweise Vervielfältigung in jeglicher Form.

ISO-9001 Certified

#### www.extech.com