

Analisador de Potência Trifásico 1200A /Registrador de Dados

MODELO 382100



1.0	INTRODUÇÃO	
	1-1 Características	. 3
	1-2 Segurança	4
2.0	ESPECIFICAÇÕES	
	2-1 Especificações Gerais	5
	2-2 Especificações Elétricas	5
3.0	DESCRIÇÃO DO MEDIDOR	9
4.0	PREPARAÇÃO DO MEDIÇÃO	
	4-1 Tela inicial	.10
	4-2 Entrar na Tela de medição	10
	4-3 Resumo de Descrição do Teclado	.10
	4-4 Chave de CONFIGURAÇÃO	.11
	4-5 Configuração das Funções do Medidor (Cartão SD, PT/CT, Alarme Sono Decimal, Tipo de Pinça, RS-232, Hora/Data, Tecla de Restabelecimento)	ro, Ponto .12
5.0	PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO	
	5-1 Medição de 1Φ 2W (monofásico a dois fios)	.25
	5-2 Medição de 1Φ 3W (monofásico a três fios)	.26
	5-3 Medição de 3Φ 3W (trifásico a três fios)	.27
	5-4 Medição de 3Φ 4W (trifásico a quatro fios)	.28
	5-5 Medição de CT e PT	.29
	5-6 Registrador de dados	30
	5-7 Manter Dados	.31
	5-8 Tecla de luz de fundo do Display	.32
	5-9 Tecla de variação (corrente)	.33
	5-10 Tela de LOWBAT (Bateria fraca)	.34
	5-11 Anexo – Definições para Medição	.35
6.0	MANUTENÇÃO	
	6-1 Limpeza	.35
	6-2 Substituição das Baterias	.35
7.0	INTERFACE COM O PC	
	7-1 Protocolo RS-232	36
	7-2 Baixar Dados do Cartão SD	37

1.0 Introdução

Parabéns pela sua compra do Analisador de Potência Modelo 382100. Este instrumento foi completamente testado e calibrado antes da entrega; a utilização e manutenção adequadas deste medidor fornecerão muitos anos de serviço confiável.

1.1 Características

- LCD com luz de fundo, numérico, com grande matriz de pontos
- Análise completa do sistema com até 35 parâmetros:
 - V (fase- fase), V (fase-terra)
 - A (fase-terra)
 - KW / KVA / KVAR / PF (fase)
 - KW / KVA / KVAR / PF (sistema)
 - KWH / KVAH / KVARH / PFH (sistema)
 - Ângulo de fase
- Pinças de corrente de alta precisão Auto-reguláveis (0.2A a 1200.0A)
- Entrada de 600.0VAC com regulação de segurança CAT III-600V
- Transformador de Corrente (CT) Ajustável e Transformador de potencial (PT) com variação para sistemas de elevada distribuição de energia
- Registra até 30,000 leituras no cartão de memória SD removível em formato Excel®
- Ampla variação de amostragem de freqüência (de 2 segundos até 2 horas)
- Medições capturadas importadas diretamente para o Excel a partir do cartão de memória SD
- Menu de leitura fácil na tela
- Exterior moldado resistente e fácil de segurar

1.2 Segurança

- AVISO: Risco de choque elétrico. Não tente abrir nem desmontar o aparelho enquanto faz medições
- AVISO: Não tente medir uma Tensão ou Corrente que exceda os limites especificados
- · Remova os cabos de teste do medidor antes de abrir o compartimento das baterias
- Use apenas um pano seco para limpar o exterior do aparelho. Não use qualquer tipo de líquidos para limpar o aparelho
- Símbolos de Segurança:



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO



Condições Ambientais

- Instalação de Categoria III 600V
- Grau 2 de Poluição
- Limite de Altitude: 2000m
- Apenas para uso no interior
- Umidade Relativa máxima: 80%

2.1 Especificações Gerais

Circuito	Circuito LSI microprocessador com um chip personalizado		
Display	Medida do LCD: 81.4 X 61 mm (3.2 X 2.4")		
	Matriz de pontos da luz de fundo do LCD (320 X 240 pixels)		
Medições	ACV / ACA	/ AC Watts (Potência Efetiva)	
	AC Watts (Potência Aparente)		
	AC Watts (P	Potência Reativa)	
	Fator de por	tência	
	Ângulo de fa	ase	
	Frequência		
Conexões elétricas	1P/2W, 1P/3	W, 3P/3W, 3P/4W.	
Variações de tensão	10 ACV a 60	0 ACV (Variação Automática)	
Variações de corrente	0.2 ACA a 1	200 ACA (Variação Automática / Manual)	
Norma de segurança	IEC1010 CA	T III 600 V	
Impedância de entrada ACV	10M ohms		
Seleção de Variação	ACV	Variação Automática	
	ACA	Variação Automática / Manual	
Freqüência de	40 Hz a 1 K	Hz	
resposta da pinça			
Frequência testada	45 a 65 Hz		
Proteção contra	ACV	720 ACV RMS	
sobrecarga	ACA	1300 ACA com sonda de pinça	
Indicador de Sobre-faixa	"OL"		
Indicador de → Sub-Faixa	"UR"		
Manter Dados	Mantém a le	itura exibida	
Registro de Dados	Cartão de memória SD		
Tempo de Amostragem	Aprox. 1 segundo		
Registrador de Dados	O registrador de dados em tempo real armazena os dados no cartão de memória SD a fim de os baixar para o PC (o ficheiro de dados abre diretamente na planilha)		
Taxa de amostragem: 2 segundos a 7200 se		ostragem: 2 segundos a 7200 segundos	
Erro Data logger	≤ 0,1% do número total de dados guardados (típico).		
Saída de Dados	Conexão Serial ou USB (cabo fornecido)		
Temp. de funcionamento	0 a 50°C (0 a 122°F)		
U.R. de Funcionamento	80% de Umidade Relativa Máx.		

Fonte de Alimentação	Oito (8) baterias 'AA' de 1.5VDC ou transformador de corrente AC - DC 9V
Consumo de Energia	Medidor: 300 mA DC; Pinça: 34 mA DC
Tamanho Máx. do Condutor	A pinça pode acomodar até 86 mm (3.4") de diâmetro
Peso	Medidor: 955g (2.1 lbs.) (com baterias); Pinça: 467g (1.0 lbs)
Dimensões	Medidor: 225 X 125 X 64 mm (8.86 X 4.92 X 2.52")
	Pinça: 210 X 64 X 33mm (8.3 X 2.5 X 1.3")
	Garra de Pinça: 86 mm (3.4")
Acessórios Incluídos	Manual de instruções Cabos de teste: 1 Conjunto (4 peças) Pinças tipo jacaré: 1 Conjunto (4 peças) Sonda de Pinça (3) Transformador 9V de AC para DC Cartão SD (4 GB) Estojo de transporte

2.1 Especificações Elétricas

Nota: Quando o valor de potência (P1 a P3) e valor da Potência Aparente (S1 a S3) mostra o sinal " -" e o sensor de corrente está posicionado com a polaridade invertida com relação à corrente medida.

ACV

Faixa	Resolução	Precisão
10.0V to 600.0V Fase para neutro	0.1V	± (0.5%+0.5V)
10.0V to 600.0V Fase a fase		

ACA

Faixa	Resolução	Precisão
20A	0.001A (<10A) / 0.01A (≥10A)	± (0.5%+0.1A)
200A	0.01A (<100A) / 0.1A (≥100A)	± (0.5%+0.5A)
1200A	0.1A (<1000A) / 1A (≥1000A)	±(0.5%+5A)

Factor de Potência

Faixa	Resolução	Precisão
0.00 a 1.00	0.01	± 0.04

PFH (Power Factor Hours): Factor de Potência a Longo Prazo

Para 1 Φ 3W configurações: **PF** Σ = **P** Σ / **S** Σ Para 1 Φ 2W configurações: **PF1** = **P1** / **S1**

Ângulo de Fase

Faixa	Resolução	Precisão
-180° a 180°	0.1°	±1°* ACOS (PF)

Frequência

Faixa	Resolução	Precisão
45 a 65 Hz	0.1 Hz	0.1 Hz

Potência (Real) Ativa

Faixa	Resolução	Precisão
0.000 a 9.999 KW	0.001/0.01/0.1 KW*	± (1%+0.008KW)
10.00 a 99.99 KW	0.01/0.1 KW*	± (1%+0.08KW)
100.0 a 999.9 KW	0.1 KW	± (1%+0.8KW)
1.000 a 9.999 MW	0.001 MW	± (1%+0.008MW)

*Resolução muda de acordo com a ACA gama

Potência Aparente

Faixa	Resolução	Precisão
0.000 a 9.999 KVA	0.001/0.01/0.1 KVA*	± (1%+0.008KVA)
10.00 a 99.99 KVA	0.01/0.1 KVA*	± (1%+0.08KVA)
100.0 a 999.9 KVA	0.1 KVA	± (1%+0.8KVA)
1.000 a 9.999 MVA	0.001 MVA	± (1%+0.008MVA)

*Resolução muda de acordo com a ACA gama

Potência Reativa

Faixa	Resolução	Precisão
0.000 a 9.999 KVAR	0.001/0.01/0.1 KVAR*	± (1%+0.008 KVAR)
10.00 a 99.99 KVAR	0.01/0.1 KVAR*	± (1%+0.08 KVAR)
100.0 a 999.9 KVAR	0.1 KVAR	± (1%+0.8 KVAR)
1.000 a 9.999 MVAR	0.001 MVAR	± (1%+0.008 MVAR)

*Resolução muda de acordo com a ACA gama **Notas:**

- Quando o valor da potência reativa (Q1 e Q3) mostra o sinal de menos () e, em seguida, a fase atual está atrasada a fase de tensão (indutivo).
- Quando o valor da potência reativa (Q1 e Q3) não mostrar o sinal (), então a fase atual leva a fase de tensão (capacitivo).

Watt Hour (Potência Ativa Hora): WH

Faixa	Resolução	Precisão
0.000 a 9.999 KWH	0.001 KWH	± (2%+0.008 KWH)
10.00 a 99.99 KWH	0.01 KWH	± (2%+0.08 KWH)
100.0 a 999.9 KWH	0.1 KWH	± (2%+0.8 KWH)
1.000 a 9.999 MWHR	0.001 MWH	± (2%+0.008 MWH)

VA Hour (Potência Aparente Hora): SH

Faixa	Resolução	Precisão
0.000 a 9.999 KVAH	0.001 KVAH	± (2%+0.008 KVAH)
10.00 a 99.99 KVAH	0.01 KVAH	± (2%+0.08 KVAH)
100.0 a 999.9 KVAH	0.1 KVAH	± (2%+0.8 KVAH)
1.000 a 9.999 MVAH	0.001 MVAH	± (2%+0.008 MVAH)

VAR Hour (Potência Reativa Hora): QH

Faixa	Resolução	Precisão
0.000 a 9.999 KVARH	0.001 KVARH	± (2%+0.008 KVARH)
10.00 a 99.99 KVARH	0.01 KVARH	± (2%+0.08 KVARH)
100.0 a 999.9 KVARH	0.1 KVARH	± (2%+0.8 KVARH)
1.000 a 9.999 MVARH	0.001 MVARH	± (2%+0.008 MVARH)

3.0 Descrição do Analisador

- 3-1 Display
- 3-2 Botão de Fase/Fio
- 3-3 Botão 🔺
- 3-4 Botão 🔻
- 3-5 Botão Manter
- 3-6 Botão de luz de fundo
- 3-7 Botão de alimentação
- 3-8 Botão de saída
- 3-9 Botão REC
- 3-10 Botão Variação de Amp
- 3-11 Botão Shift
- 3-12 Botão Configuração
- 3-13 Terminais de entrada de Volt
- 3-14 Tomadas de entrada de Sonda
- 3-15 Entrada de cartão SD
- 3-16 Tomada RS232
- 3-17 Botão de Reiniciar
- 3-18 Tomada de adaptador 9V
- 3-19 Compartimento das baterias
- 3-20 Apoio
- 3-21 Pinça de Sensor de Corrente
- 3-22 Disparador
- 3-23 Tomada para sonda de corrente







4-1 Tela de Início

- Quando o medidor é ligado surge a tela de início pedindo ao usuário para aguardar ("please wait").
- O medidor também verifica se foi inserido um cartão de memória SD. Surgirá na tela 'SD check'. Se estiver inserido um cartão SD, a tela intermitente se desliga após alguns segundos. Quando não foi inserido um cartão o display exibe 'No disk'.

4-2 Tela Principal

A tela principal exibe todos os dados de medição de potência.

Figura 4-2: Tela Principal



4.3 Layout do teclado

- 1. TECLA DE ENERGIA (*POWER*) (3-7, Fig. 1): Pressione para Ligar/Desligar (ON/OFF) o aparelho
- TECLA 1Φ 3Φ (fase/fio) (3-2, Fig. 1): Pressione para selecionar a função de medição (1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W)
- TECLA DE VARIAÇÃO A (corrente) [A RANGE] (3-10, Fig. 1): Pressione para mudar o modo de corrente de VARIAÇÃO AUTOMÁTICA para VARIAÇÃO MANUAL
- 4. TECLA REC (3-9, Fig. 1): Tecla de gravação de dados para o cartão de memória SD
- 5. TECLA MANTER (HOLD) (3-5, Fig. 1): Pressione para congelar a leitura do display
- 6. TECLA DE LUZ DE FUNDO (*BACKLIGHT*) (3-6, Fig. 1): Pressione para Ligar/Desligar (On/Off) a luz de fundo do LCD
- TECLA DE CONFIGURAÇÃO (SETUP) (3-12, Fig. 1): Pressione para configurar uma função antes de medir
- 8. TECLA DE SAÍDA (EXIT) (3-8, Fig. 1): Pressione para sair da tela de configuração
- 9. TECLA SHIFT (3-11, Fig. 1): Usada para programar as funções na tela de configuração
- 10. TECLA PARA CIMA (▲)(3-3, Fig. 1): Pressione para mover o cursor para cima
- 11. TECLA PARA BAIXO (▼)(3-4, Fig. 1): Pressione para mover o cursor para baixo

4.4 Descrições da Chave de Configuração

4.4.1 TECLA SHIFT

SHIFT 1: Quando os símbolos " SETUP " e " SHIFT 1 " são visíveis na parte superior direita da tela (Fig. 4-4a), use a tecla ▲ ou ▼ para selecionar um item.

SHIFT 2: Quando os símbolos " SETUP " e " SHIFT 2 " são visíveis na parte superior direita da tela (Fig. 4-4b), use a tecla ▲ ou ▼ para selecionar 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, ou 3P/4W para a função de Nome de Arquivo.

Folder	Name:	WTA0 3P40100	1 1.XLS	_	SETUP SHIFT 1
REC Da Samplii Delet F SD Fori Use Siz Free Siz Total S	ate: ng Timo ile: mat: re: ze: ize:	2008-11-28 e: 2 0 0 388 1946 1946	8 00:03:1 % KB E MB C MB F	.7 Decimal: Clamp Typ RS232 Out	Basic be: 1200A t Sel:
PT: CT: Beep:	ON	$\begin{array}{c}1:1\\1:1\end{array}$	\ 9 Ф	/1 I1 51 Q1 1 WH	P1 PF1 FREQ
Year 2008	Month 12	n Date 05	Hour 11	Minute 15	Second 18

Figura 4-4a: Tecla SHIFT (Tela 1)

Figura 4-4b: Tecla SHIFT (Tela 2)

Folder File Na	Name:	WTA0: 3P40100:	1 1.XLS			SET SHIFT	UP 2
REC Da Samplir Delet F SD Fori Use Siz Free Siz Total S	ite: 20 ng Time: ile: mat: e: ze: ze: ize:	08-11-28 2 0 % 388 H 1946 N 1946 N	00:03: % % %B %B %B %B	17 Decima Clamp RS232	al: Type Out	Basic : 1200A Sel:	
PT: CT: Beep:	ON	1:1 1:1	đ	V1 S1	I1 Q1 WH	P1 PF1 FREQ	
Year 2008	Month 12	Date 05	Hour 11	Minu 15	ute	Second 18	

4.4.2 Menu de Função de Configuração

- Folder Name (Nome da Pasta): Selecione um nome no CARTÃO SD; a variação é de WTA01 a WTA10
- File Name (Nome de Arquivo): Defina um nome de arquivo no CARTÃO SD (são permitidos 50 nomes de arquivo)
- REC Data: Exibe o carimbo de data-hora de um arquivo (Ano / Mês / Data / Hora / Min / Seg)
- Sampling Time (Tempo de Amostragem): Define a taxa de amostragem de 2 a 7200 segundos
- Delete File (Apagar arquivo): Apaga um arquivo de dados existente no CARTÃO SD
- SD Format (Formatar SD): Formata o CARTÃO SD
- PT: Define o Transformador de Potência de 1 a 1000
- CT: Define o Transformador de Corrente de 1 a 600
- Audible Tone (Aviso Sonoro): Defina Ligado (ON) ou Desligado (OFF)
- Clamp Type (Tipo de pinça): Selecione 200A ou 1200A
- RS232 out Select (Selecionar saída RS232): função de saída RS232 (pode dar saída de até nove itens)
- Year (Ano): Defina o ano.
- Month (Mês): Defina o mês
- Date (Data): Defina a data
- Hour (Hora): Defina a hora
- Minute (Minuto): Defina o minuto
- Second (Segundo): Defina o segundo

4.5 Configuração de Funções do Medidor

Pressione SETUP para entrar na tela de Funções, e os itens selecionados irão surgir em destaque.

4.5.1 Nome de pasta: Defina o nome de uma pasta no Cartão de Memória SC

- 1. A variação de Nome de Pasta é de "WTA01" a "WTA10"
- Pressione ▲ ou y para selecionar um número de pasta, os números disponíveis são de "01 a 10"
- Pressione ▲ ou y continuamente durante pelo menos dois segundos para deslocação rápida.
- Pressione SHIFT uma vez e surgirá o símbolo " SHIFT1"; depois Pressione y para entrar na Tela 2 (Folder Name [Nome de pasta] -> File Name [Nome de arquivo])

Folder Nam	e WTA01			SETUP
File Name:	3P401001.XL	S		
REC Date:	2008-11-28 00	0:03:17		
Sampling Tin	ne: 2			
Delet File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Typ	be: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Ou	t Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		Φ_1 WH	FREQ	
Year Mont	h Date Ho	ur Minute	Second	
2008 12	05 11	14	49	

Figura 4-5-1a: Nome de Pasta (Tela 1)

	Figura 4-5-1b:	Nome de	Pasta (Tela 2)
Folder Na	me: WTA01			SETUP
REC Date:	2008-11-28 00:	03:17		SHIFTI
Sampling T	ime: 2			
Delet File:	0%			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size: Total Size:	1946 MB 1946 MB	Clamp Typ RS232 Out	e: 1200A : Sel:	
PT: CT: Beep: ON	1:1 1:1	V1 I1 S1 Q1 Φ1 WH	P1 PF1 FREQ	
Year Mor 2008 12	nth Date Hour 05 11	r Minute 14	Second 34	

4.5.2 Nome de Arquivo: Defina o nome de um Arquivo no Cartão de Memória SC

- 1. A tela exibirá o indicador " NO File " na área da opção REC Data (Registro de dados) quando for selecionado um arquivo novo
- 2. A tela exibirá a data e a hora de registro na área de opção de REC Data para os arquivos de dados existentes

		iguit			ic ut		quivo ()
	Folder	Name:	WTA0	3				SETUP
	File Na	ame:	3P40100	1.XLS				
•	REC Da	ate:	NO File					
	Sampli	ng Tim	e:	2				
	Delet F	ile:	0 %	6				
	SD For	mat:	0 %	6				
	Use Siz	ze:	388	KB D	ecima	1:	Basic	
	Free Si	ze:	1946 I	ИВ С	lamp ⁻	Туре	e: 1200A	
	Total S	ize:	1946	MB R	S232	Out	Sel:	
	PT:		1:1	V	'1 I	1	P1	
	CT:		1:1	S	1 (21	PF1	
	Beep:	ON		Φ	21 V	VH	FREQ	
	Year	Month	Date	Hour	Minu	te	Second	
	2008	12	05	15	10		55	

Figura 4-5-2a: Nome de Arquivo (Tela 1)

Figura 4-5-2b. Nome de Arquivo	(Tela 2	١
i igula 4-0-20. Nome de Alquivo		,

	Foldor	Namo	W/TAO	1				CETUD
	Folder	Name.	WIAU.	1				SETUP
-	File Na	ame: 3	P40100	1.XLS				
-	REC Da	ate: 20	08-11-2	8 00:	03:17	7		
	Sampli	ng Time:	Ĩ	2				
	Delet F	ile:	0%	ó				
	SD For	mat:	0%	ó				
	Use Siz	e:	388 H	КB	Decin	nal:	Basic	
	Free Si	ze:	1946 N	4B	Clam	о Тур	e: 1200A	
	Total S	ize:	1946 N	4B	RS23	2 Out	Sel:	
	PT:		1:1		V1	I1	P1	
	CT:		1:1		S1	Q1	PF1	
	Beep:	ON			$\Phi 1$	ŴН	FREO	
	Year	Month	Date	Hour	Mir	nute	Second	
	2008	12	05	11	15		31	

 Descrição do Nome de Arquivo: Pressione ▲ ou y na tela 2 (Fig. 4-5-2b) para selecionar um número de arquivo de 001 a 050.

Nota: Ao premir **A** ou y durante mais de 2 segundos, obtém uma deslocação rápida.

Exemplos:

1P201001: 1P2 é monofásico a dois fios, 01 é o número da pasta e 001 é o número do arquivo

1P301001: 1P3 é monofásico a três fios, 01 é o número da pasta e 001 é o número do arquivo.

3P301001: 3P3 é trifásico a três fios, 01 é o número da pasta e 001 é o número do arquivo.

3P401001: 3P4 é trifásico a quatro fios, 01 é o número da pasta e 001 é o número do arquivo.

- O display exibirá o símbolo " SHIFT1 " quando a tecla SHIFT é premida uma vez na tela 2 (Fig. 4-5-2b); Pressione y para entrar na Tela 3 (File Name [Nome de arquivo] ~ Sampling Time [Tempo de amostragem])
- O display exibirá o símbolo " SHIFT2 " quando a tecla SHIFT é premida novamente na tela 4 (Fig. 4-5-2d), use ▲ ou ▼ para selecionar 1P/2W(1P2), 1P/3W(1P3), 3P/3W(3P3), ou 3P/4W(3P4)
- 6. Agora use a tecla SHIFT para selecionar as funções desejadas

Folder Name:	WTA01			SETUP
File Name: 3P	2401001.XLS			SHIFT 1
REC Date: 200	08-11-28 00	:03:17		
Sampling Time:	2			
Delet File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type:	1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out S	el:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 01	PF1	
Beep: ON		Φ1 ŴΗ	FREQ	
Year Month	Date Hou	r Minute Se	econd	
2008 12	05 11	15 06	5	

Figura	4-5-2d:	Nome	de	Arauivo	(lela 4)

-			
Folder Name	e: WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XL	S	SHIFT 2
REC Date:	2008-11-28 0	0:03:17	
Sampling Tir	me: 2		
Delet File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal: Basi	с
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 1200	A
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
PT.	1 · 1	V1 T1 P1	
CT.	1 · 1	S1 01 PE1	
Beep: ON		DI WH FRF	0
		• • • • • •	.
Year Mont	h Date Ho:	ur Minute Secon	t
2008 12	05 11	15 18	

4.5.3 Definir o Tempo de Amostragem (variação do registro de dados) para o Cartão de Memória SD

- 1. Ao premir a tecla SHIFT uma vez, o símbolo " SHIFT1 " é desligado, use ▲ ou ▼ para ajustar o tempo de amostragem, a variação é de 2 a 7200 segundos
- O display exibirá o símbolo " SHIFT1 " após pressionar novamente a tecla SHIFT, Pressione ▼ para entrar na próxima configuração (Sampling Time [Tempo de amostragem] ~ Delete File [Apagar arquivo])

		Figura 4-5-	3a: Tax	a de A	Amost	ragem (Tela	1)	
Folder	Name:	WTA01					SETUP	
File Na	me:	3P401001	.XLS				SHIFT 1	-
REC Da	ate: 2	008-11-28	00:03:	17				
Sampl	ing Tim	1 e: 2						
Delet F	ile:	0 %)					
SD For	mat:	0 %)					
Use Siz	e:	388 K	B	Decim	al:	Basic		
Free Siz	ze:	1946 M	BC	Clamp	Type	e: 1200A		
Total S	ize:	1946 M	BF	RS232	2 Out	Sel:		
PT:		1:1	\	/1	I1	P1		
CT:		1:1	S	51	Q1	PF1		
Beep:	ON		Φ	1	WH	FREQ		
Voor	Month	Data	Hour	Min	uto	Second		
2000	10	Date	11	1 5	ute	Second E1		
2008	12	05	11	15		21		

Figura 4-5-3b: Taxa de Amostragem (Tela 2)

	J · · ·			,- ()	
Folder Nan	ne: WTA	01			SETUP
File Name:	3P4010	01.XLS			
REC Date:	2008-11-2	8 00:03:1	17		
Sampling	Time:	2			
Delet File:	0	%			
SD Format	: 0	%			
Use Size:	388	KB D	ecimal:	Basic	
Free Size:	1946	MB C	lamp Type	e: 1200A	
Total Size:	1946	MB R	S232 Out	Sel:	
PT:	1:1	V	1 I1	P1	
CT:	1:1	S	1 Q1	PF1	
Beep: O	N	Φ	1 WH	FREQ	
Voor M	onth Doto	Llour	Minute	Cocond	
	Din Date	nour	rinute 1€	Second	
2008 12	. 05	11	10	01	

4.5.4 Apagar um arquivo no Cartão de Memória SD

- 1. Pressione e segure a tecla SHIFT durante pelo menos 2 segundos e o indicador " Y ou N " surgirá no lado direito do display
- Pressione ▲ e o display exibirá " Y " em destaque, Pressione novamente a tecla SETUP para confirmar, o arquivo selecionado (ex: 3P401001.XLS) será apagado e o medidor regressa à tela 1 (Fig. 4-5-4a)
- 3. Pressione ▼ na tela 1 (Fig. 4-5-4a) para entrar na configuração da função seguinte (Delete File [Apagar arquivo] → SD Format [Formatar SD])

		1.2	- (,
Folder Name:	WTA01			SETUP
File Name:	3P401001.XL	S		SHIFT 1
REC Date: 2	2008-11-28 0	0:03:17		
Sampling Time	2: 2			
Delete File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type:	: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out S	Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		Φ_1 WH	FREQ	
Year Month	Date Ho	ur Minute S	Second	
2008 12	05 11	16 2	20	

Figura 4-5-4a: Apagar Arquivo (Tela 1)

Figura 4-5-4b: Apagar Arquivo (Tela 2)

	Folder	Name:	WTA01	L				SETUP
	File Na	me: 3F	P40100:	L.XLS				SHIFT 1
	REC Da	ate: 200	08-11-2	8 00	03:17	,		
	Sampli	ng Time:	2					
•	Delete	e File: Y	OR N					
	SD For	mat:	0 %	5				
	Use Siz	e:	388 k	ſΒ	Decin	nal:	Basic	
	Free Si	ze:	1946 N	1B	Clamp	э Тур	e: 1200A	
	Total S	ize:	1946 N	1B	RS23	2 Out	Sel:	
	PT:		1:1		V1	I1	P1	
	CT:		1:1		S1	Q1	PF1	
	Beep:	ON			$\Phi 1$	WH	FREQ	
	Year	Month	Date	Hour	· Mir	nute	Second	
	2008	12	05	11	16		45	

4.5.5 Formatar um Cartão de Memória SD

- 1. Pressione e segure a tecla SHIFT durante pelo menos 2 segundos e o indicador " Y ou N " surgirá no lado direito do display, Pressione ▲ e o display exibirá o " Y " em destaque
- 2. Pressione novamente SETUP para confirmar a formatação do CARTÃO SD
- 3. Pressione ▼ na tela 1 (Fig.4-5-5a) para entrar na configuração da função seguinte (SD Format [Formatar SD]→ PT)

			(
Folder Name	: WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XL	S	SHIFT 1
REC Date:	2008-11-28 0	0:03:17	
Sampling Tir	ne: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal: Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	
Beep: ON		Φ_1 WH FREQ	
Year Mont	h Date Ho	ur Minute Second	
2008 12	05 11	17 05	

Figura 4-5-5a:	Formatar	Cartão S	SD (Tela 1)
----------------	----------	----------	-------------

Figura 4-5-5: Formatar Cartão SD (Tela 2)

Folder Name:	WTA01				SETUP
File Name: 3	P401001.X	(LS			SHIFT 1
REC Date: 20	08-11-28	00:03:1	7		
Sampling Time:	2				
Delete File:	0 %				
SD Format:	OR N				
Use Size:	388 KB	Deci	mal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clan	пр Тур	e: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS2	32 Out	Sel:	
PT:	1:1	V1	I1	P1	
CT:	1:1	S1	Q1	PF1	
Beep: ON		Φ_1	WH	FREQ	
Year Month	Date H	lour M	inute	Second	
2008 12	05 1	1 17	7	20	

4.5.6 Configurar o Transformador de Potencial (PT)

- 1. Pressione SHIFT uma vez e o símbolo " SHIFT1 " é desligado; Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o valor de PT (a variação é de 1 a 1000)
- 2. Pressione SHIFT novamente para voltar à tela 1 (Fig. 4-5-6a) e depois Pressione ▼ para entrar na função seguinte (PT CT)

•		0,	•	,
Folder Name:	WTA01			SETUP
File Name: 3	P401001.XLS	5	S	HIFT 1
REC Date: 20	08-11-28 00):03:17		
Sampling Time:	2			
Delete File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type:	1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out S	el:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		Φ_1 WH	FREQ	
Year Month	Date Hou	r Minute Se	econd	
2008 12	05 11	17 5	3	

Figura 4-5-6a: Configuração de PT (Tela 1)

Figura 4-5-6b: Configuração de PT (Tela 2)

Folder Name: WTA01	SETUP
File Name: 3P401001.XLS	
REC Date: 2008-11-28 00:03:17	
Sampling Time: 2	
Delete File: 0 %	
SD Format: 0 %	
Use Size: 388 KB Decimal: Basic	
Free Size: 1946 MB Clamp Type: 1200A	
Total Size: 1946 MB RS232 Out Sel:	
PT: 1:1 V1 I1 P1	
CT: 1:1 S1 Q1 PF1	
Beep: ON Φ_1 WH FREQ	
Year Month Date Hour Minute Second	
2008 12 05 11 19 07	

4.5.7 Configurar o Transformador de Corrente (CT)

- 1. Pressione SHIFT uma vez e o símbolo " SHIFT1 " é desligado; Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o valor do CT (a variação é de 1 a 600)
- Pressione SHIFT novamente para voltar à tela 1 (Fig. 4-5-7a) e depois Pressione ▼ para entrar na função seguinte (CT → BEEP)

Folder Name: WTA01	SETUP
File Name: 3P401001.XLS	SHIFT 1
REC Date: 2008-11-28 00:03:17	
Sampling Time: 2	
Delete File: 0 %	
SD Format: 0 %	
Use Size: 388 KB Decimal: Basic	
Free Size: 1946 MB Clamp Type: 1200A	
Total Size: 1946 MB RS232 Out Sel:	
PT: 1:1 V1 I1 P1	
CT: 1:1 S1 Q1 PF1	
Beep: ON Φ_1 WH FREQ	
Year Month Date Hour Minute Second	
2008 12 05 11 19 20	

Figura 4-5-7a: Configuração do CT (Tela 1)

|--|

Folder Na	me: WT	A01			SETUP
File Name	e: 3P401	001.XLS			
REC Date	: 2008-1	1-28 00:0)3:17		
Sampling	Time:	2			
Delete Fil	e: 0) %			
SD Forma	at: C) %			
Use Size:	388	KB D	Decimal:	Basic	
Free Size	: 194	6 MB C	Clamp Typ	e: 1200A	
Total Size	e: 194	6 MB F	RS232 Out	Sel:	
PT:	1:	1 V	/1 I1	P1	
CT:	1:	1 5	51 Q1	PF1	
Beep: C	DN	đ	Þi WH	FREQ	
Year M	onth Dat	e Hour	Minute	Second	
2008 12	2 05	11	19	30	

4.5.8 Ligar/Desligar (ON/OFF) o Alarme Sonoro

- 1. Pressione SHIFT uma vez e o símbolo " SHIFT1 " é desligado; Pressione ▲ ou ▼ para Ligar/Desligar o alarme
- 2. Pressione SHIFT novamente para voltar à tela 1 (Fig. 4-5-8a) e depois Pressione ▼ para entrar na função seguinte (BEEPER [ALARME] → Decimal type [Tipo Decimal])

Folder Name	: WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XL	5	SHIFT 1
REC Date:	2008-11-28 00	0:03:17	
Sampling Tim	ne: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal: Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	
Beep: ON		Φ_1 WH FREQ	
Year Month	h Date Hou	ır Minute Second	
2008 12	05 11	19 44	

Figura 4-5-8a: Alarme (Tela 1)

Figura 4-5-8b: Alarme (Tela 2)

				. ,	
Folder Name:	WTA01				SETUP
File Name:	3P401001.	XLS			
REC Date:	2008-11-28	00:03:17	7		
Sampling Tim	e: 2				
Delete File:	0 %				
SD Format:	0 %				
Use Size:	388 KB	Decir	nal:	Basic	
Free Size:	1946 ME	8 Clam	р Тур	e: 1200A	
Total Size:	1946 ME	8 RS23	2 Out	Sel:	
PT:	1:1	V1	I1	P1	
CT:	1:1	S1	Q1	PF1	
Beep: ON		$\Phi 1$	ŴΗ	FREQ	
				-	
Year Month	n Date H	lour Mi	nute	Second	
2008 12	05 1	.1 19		58	

4.5.9 Formato Decimal (Básico ou Europeu)

Nota: Os Cartões de Memória SD são predefinidos em um formato decimal básico que usa um ponto, por exemplo: 20.00. O formato Europeu usa uma vírgula, por exemplo: 20,00

- 1. Pressione SHIFT uma vez e o símbolo " SHIFT1 " é desligado; Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o formato decimal (BASIC ou EURO)
- Pressione SHIFT novamente para voltar à tela 1 e depois Pressione ▼ para entrar na função seguinte (Decimal type [Tipo decimal] → Clamp type [Tipo de pinça])

ļ	iyula 4-5-	sa. Decimai (Tela	1)
Folder Name:	WTA01		SETUP
File Name: 3	3P401001.XL	S	SHIFT 1
REC Date: 20	008-11-28 0	0:03:17	
Sampling Time:	2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal : Ba	isic
Free Size:	1946 MB	Clamp Type: 12	.00A
Total Size:	1946 MB	RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	
Beep: ON		Φ_1 WH FREC	ξ
Year Month	Date Ho	ur Minute Second	
2008 12	05 11	20 18	

Figura 4-5-9a: Decimal (Tela 1)

Folder Name: WTA01	SETUD
	SETUP
File Name: 3P401001.XLS	
REC Date: 2008-11-28 00:03:17	
Sampling Time: 2	
Delete File: 0 %	
SD Format: 0 %	
Use Size: 388 KB Decimal : Basic	
Free Size: 1946 MB Clamp Type: 1200A	
Total Size: 1946 MB RS232 Out Sel:	
PT: 1:1 V1 I1 P1	
CT: 1:1 S1 Q1 PF1	
Beep: ON Φ_1 WH FREQ	
Year Month Date Hour Minute Second	
2008 12 05 11 20 18	

4.5.10 Definir tipo de pinça para 200 A ou 1200 A

- 1. Pressione SHIFT uma vez e o símbolo " SHIFT1 " é desligado; Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um tipo de pinça
- Pressione SHIFT novamente para voltar à tela 1 (Fig. 4-5-10a) e depois Pressione ▼ para entrar na função seguinte (Clamp type [Tipo de pinça] → RS232 Output Select [Selecionar saída RS232])

-				
Folder Name:	WTA01			SETUP
File Name: 3	3P401001.XL	S		SHIFT 1
REC Date: 20	08-11-28 0	0:03:17		
Sampling Time:	2			
Delete File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Ty	pe: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out	Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		Φ_1 WH	FREQ	
			-	
Year Month	Date Hou	ur Minute	Second	
2008 12	05 11	20	18	

Figura	4-5-10a ⁻	Tipo (de pinca	a (Tela 1)	
i iguiu	- 0 iou.				

Figura 4-5-10b: Tipo de pinça (Tela 2)

Folder Name:	WTA01			SETUP
File Name: 3	P401001.XL	5		
REC Date: 20	08-11-28 00	0:03:17		
Sampling Time:	2			
Delete File:	0 %			
SD Format:	0 %			
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic	
Free Size:	1946 MB	Clamp Ty	pe: 1200A	
Total Size:	1946 MB	RS232 Out	Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		$\Phi 1$ WH	FREQ	
Year Month	Date Hou	ur Minute	Second	
2008 12	05 11	19	44	

4.5.11 Definir parâmetros de Saída RS-232

- 1. Pressione e segure a tecla SHIFT durante pelo menos dois segundos e use ▲ ou ▼ para selecionar os itens para saída (máx. nove itens).
- 2. Quando o cursor estiver no item selecionado, Pressione SHIFT novamente e o item selecionado surgirá em destaque no display
- 3. Se forem selecionados mais de nove itens o display apresenta o indicador " full " (cheio)
- Após completar o processo de seleção, Pressione e segure SHIFT durante pelo menos dois segundos para voltar à tela 1 (Fig. 4-5-11a) e mostrar todos os itens selecionados.
- Pressione ▼ na tela 1 para entrar na configuração da função seguinte (RS232Out Sel [Sel. Saída RS232] → Year [Ano])

Figura 4-5-11a: Saída RS232 (Tela 1)						
RS232 OUT	PUT SELECT	ſ				
1. V12 2. V23 3. V31 4. V1 5. V2 6. V3 7. 11 8. I2 9. I3 10. P1 11. P2	12. P3 13. PΣ 14. S1 15. S2 16. S3 17. SΣ 18. Q1 19. Q2 20. Q3 21. QΣ 22. PF1	 23. PF2 24. PF3 25. PF5 26. PFH 27. Φ1 28. Φ 2 29. Φ 3 30. WH 31. SH 32. QH 33. FREQ 				
Figura 4	4-5-11b: Saída R	S232 (Tela 2)				
RS232 OUTI	PUT SELECT					
1. V12 2. V23 3. V31 4. V1 5. V2 6. V3 7. I1 8. I2 9. I3 10. P1 11. P2	 P3 PΣ 14. S1 15. S2 16. S3 17. SΣ 18. Q1 19. Q2 20. Q3 21. QΣ 22. PF1 	23. PF2 24. PF3 25. PFΣ 26. PFH 27. Φ1 28. Φ 2 29. Φ 3 30. WH 31. SH 32. QH 33. FREQ				

4.5.12 Definir Hora e Data

 Pressione SHIFT uma vez e o símbolo " SHIFT1 " é desligado; Use ▲ ou ▼ para definir os parâmetros (Pressione e segure ▲ ou ▼ durante pelo menos dois segundos para deslocação rápida)

FULL

- Pressione ▼ na tela 1 para entrar na configuração da função seguinte (Year [Ano] -> Month [Mês])
- As definições (Mês -> Data), (Data -> Hora), (Hora -> Minuto), (Minuto -> Segundo) são configuradas usando o mesmo método descrito acima nos pontos 1 e 2.

Folder Name:	WTA01		SETUP
File Name: 3	P401001.XLS	5	SHIFT 1
REC Date: 20	08-11-28 00):03:17	
Sampling Time:	2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic
Free Size:	1946 MB	Clamp Type	: 1200A
Total Size:	1946 MB	RS232 Out	Sel:
PT:	1:1	V1 I1	P1
CT:	1:1	S1 Q1	PF1
Beep: ON		Φ1 ŴΗ	FREQ
Voor Manth	Data Usu	Minute	Casand
Year Month	Date Hou	ir Minute	Secona
2008 12	05 12	02	13



Figura 4-5-12b: Data e Hora (Tela 2)

Folder Name:	WTA01		SETUP
File Name:	3P401001.XL	5	
REC Date:	2008-11-28 00	0:03:17	
Sampling Tim	e: 2		
Delete File:	0 %		
SD Format:	0 %		
Use Size:	388 KB	Decimal:	Basic
Free Size:	1946 MB	Clamp Typ	be: 1200A
Total Size:	1946 MB	RS232 Ou	t Sel:
PT:	1:1	V1 I1	P1
CT:	1:1	S1 Q1	PF1
Beep: ON		Φ1 WH	FREQ
Year Month	Date Hou	ır Minute	Second
2008 12	05 12	02	28

4.5.13 Sair do Modo de Configuração

Quando toda a programação estiver completa, Pressione a tecla EXIT para voltar à tela de medição

4.5.14 Definições do Cartão de Memória SD

- USE (Usado): Espaço de memória que foi preenchido
- FREE SIZE (Espaço livre): Quantidade de espaço com memória livre
- TOTAL SIZE (Tamanho total): Espaço máximo do cartão de memória

Note que podem ser usados cartões SD e SDHC

4.5.15 Tecla RESET

Pressione a tecla RESET para reiniciar o instrumento.

5.1 Medição de 1Φ2W (Monofásico – Dois Fios) 1Φ2W



- Ligue o instrumento (ON) pressionando a tecla POWER, depois Pressione a tecla 1Φ 3Φ para selecionar o sistema 1Φ 2W, o nome do sistema selecionado será mostrado no canto inferior esquerdo do display na tela 2
- 2. Ligue a tensão de linha L1, Vn (Neutra) aos terminais V1 e N do instrumento.
- 3. Ligue a pinça (A1) ao condutor (A1)
- 4. Ligue a pinça 1 (A1) ao terminal A1 do instrumento
- 5. Os fatores de medição relacionados surgirão no display
- 6. As definições de medição podem ser consultadas no Anexo 1 (5-11)

V 1 : A 1 :	0.0 V 0.00 A		
P 1 : - S 1 :	0.000KW 0.000KVA	PF1 : - 0.00 PFH : 0.00	
Q1:- WН:	0.000KVAR	Φ1: - 0.0°	
S Н : Q Н :	0.000KVAH 0.000KVARH	FREQ: 50.1	Hz
AUTO			

Fig. 5-1

5.2 Medição de 1Φ3W (monofásico – três fios)

1Φ3W



- Ligue o instrumento (ON) pressionando a tecla POWER, depois Pressione a tecla 1Φ 3Φ para selecionar 1Φ 3W, o nome da configuração selecionada surgirá no canto inferior esquerdo do display na tela 2.
- 2. Ligue a tensão de linha L1, L2 e Vn (Neutra) aos terminais V1, V2 e N do instrumento
- 3. Ligue as duas (2) pinças (A1 e A2) aos condutores (A1) e (A2)
- 4. Ligue a pinça 1 e a pinça 2 (A1 e A2) aos terminais A1 e A2 do instrumento
- 5. Os fatores de medição relacionados surgirão no display
- 6. As definições de medição podem ser consultadas no Anexo 1 (5-11)



26

5.3 Medição de 3 **Φ** 3W (trifásico – três fios)

3**Φ**3W



- Ligue o instrumento (ON) pressionando a tecla POWER, depois Pressione a tecla 1Φ 3Φ para selecionar 3Φ 3W, o nome da configuração selecionada surgirá no canto inferior esquerdo do display na tela 2.
- 2. Ligue a tensão de linha L1, L2 e L3 aos terminais V1, V2 e V3 do instrumento.
- 3. Ligue as três (3) pinças (A1, A2, A3) a A1, A2, A3
- 4. Ligue as três (3) pinças ao medidor usando os terminais A1, A2, e A3
- 5. Os fatores de medição relacionados surgirão no display
- 6. As definições de medição podem ser consultadas no Anexo 1 (5-11)



Fig. 5-3

5.4 Medição de 3 • 4W (trifásico – quatro fios)

3**04**W



1. Ligue o instrumento (ON) pressionando a tecla POWER, depois Pressione a tecla $1\Phi 3\Phi$ para selecionar o sistema $3\Phi 4W$, o nome do sistema selecionado surgirá no canto inferior esquerdo do display na tela 2

2. Ligue a tensão de linha L1, L2, L3 e Vn aos terminais V1, V2, V3 e N do instrumento

- 3. Ligue as três (3) pinças (A1, A2, A3) aos condutores A1, A2, A3
- 4. Ligue as pinças (A1, A2, A3) aos terminais A1, A2, A3 do medidor
- 5. Os fatores de medição relacionados surgirão no display
- 6. As definições de medição podem ser consultadas no Anexo 1 (5-11)



Fig. 5-4

5.5 Medição do Transformador de Corrente (CT) / Potencial (PT)



1. Ligue o instrumento (ON) pressionando a tecla POWER, depois pressione a tecla $1\Phi 3\Phi$ KEY para selecionar o sistema $3\Phi 4W$ o nome do sistema selecionado surgirá no canto inferior esquerdo do display na tela 2

- 2. Ligue a tensão de linha L1, L2, L3 e Vn, aos terminais V1, V2, V3 e N do instrumento
- 3. Ligue as três (3) pinças (A1, A2, A3) aos condutores A1, A2, A3
- 4. Ligue as pinças (A1, A2, A3) aos terminais A1, A2, A3 do medidor
- 5. Os fatores de medição relacionados surgirão no display
- 6. As definições de medição podem ser consultadas no Anexo 1 (5-11)



Fig. 5-5

5.6 - Função de Registro de dados

1. Pressione a tecla REC uma vez para iniciar

2. Se o display do medidor exibir " Change Card " (Mudar Cartão) no canto inferior direito, isso significa que a memória do CARTÃO SD ficou cheia ou o CARTÃO SD ficou danificado

3. Se o CARTÃO SD estiver funcional e houver espaço suficiente, é iniciado o registro de dados



4. O display exibirá os pontos de dados registrados no canto inferior direito da tela

5. Cada arquivo pode armazenar até 30.000 pontos de dados. Quando o número de pontos de dados atingir 30.000 o sistema criará automaticamente um novo arquivo. (Por exemplo, WTA01001.XLS será substituído por WTA01002.XLS)

6. Pressione a tecla REC duas vezes para parar o registro de dados

7. São fomecidas instruções em outro lugar neste manual para exportar os dados guardados para uma planilha em um PC.



Fig. 5-6b



5.7 – Função de Manter Dados

1. Durante uma medição, Pressione a tecla HOLD (Manter) uma vez, o display exibirá "HOLD" no canto inferior direito da tela

2. Pressione a tecla HOLD duas vezes para desativar a função de MANTER Dados; o display de "HOLD" é desligado



5.8 – Tecla de Luz de Fundo do LCD

Pressione para Ligar ou Desligar a luz de fundo. Nota: O uso da luz de fundo irá sobrecarregar a energia das baterias.

5.9 – Tecla de FAIXA de Corrente (A) (VARIAÇÃO AUTOMÁTICA / MANUAL)

1. Use a Tecla A RANGE (FAIXA A) para passar pelas variações de corrente disponíveis no display

2. Pressione e segure a Tecla A RANGE (FAIXA A) durante pelo menos 2 segundos para mudar de VARIAÇÃO MANUAL para FAIXA AUTOMÁTICA



Fig. 5-9a

V12: V23: V31:	0.0 V 0.0 V 0.0 V	V1: V2: V3:	0.0 V 0.0 V 0.0 V	A1: A2: A3:	0.00 0.00 0.00	A A A
P1: - P2: - P3: -	0.000 KW 0.000 KW 0.000 KW	S1: S2: S3:	0.000 KVA 0.000 KVA 0.000 KVA	Q1: - Q2: - Q3: -	0.000 0.000 0.000	kvar Kvar Kvar
ΡΣ - PF1: PFΣ : Φ1:	0.000 KW - 0.00 0.00 - 0.0°	SΣ: PF2: - PFH: Φ2:-	0.000 KVA 0.00 0.00 0.0°	QΣ: - PF3: - Φ3:-	0.000 0.00 0.0°	KVAR
WH: QH:	0.000 KWH 0.000 KVARH		SH: 0 FREQ: 0).000 KVAH).0 Hz		
MAN 1200	NU DA 3Φ4W	SEC:	2 CT: 1	l PT:	1	

Fig. 5-9b



Fig. 5-9d

5.10 – Indicação de Baterias Fracas (LOW BAT)

Quando surgir o indicador de LOW BAT, troque as baterias tal como se descreve na seção de Substituição das Baterias deste manual. O uso de baterias fracas irá comprometer a precisão das medições e o desempenho do medidor.



33

5.10 – Anexo – Definições para Medição

- V12, V23, V31 : Tensão de linha
- V1, V2, V3 : Tensão de fase
- A1, A2, A3 : Corrente da linha
- P1, P2, P3 : Potência Efetiva de cada fase (W)
- S1, S2, S3 : Potência Aparente de cada fase. (VA)
- Q1, Q2, Q3 : Potência Reativa de cada fase (VAR)
- PX : Potência Efetiva Total (W)
- SX : Potência Aparente Total (VA)
- QX : Potência Reativa Total (VAR)
- PF1, PF2, PF3 : Fator de Potência de cada fase
- PEX : Fator de Potência Total
- PFH : Fator de Potência Média a Longo Prazo (WH/SH)
- CD 1, CD 2, CD 3 : Ângulo de fase de cada fase
- WH : Watt-Hora (tempo de potência ativa)
- SH : Tempo de Potência Aparente
- QH : Tempo de Potência Reativa
- 1CD 2W : Monofásico a dois fios
- 1CD 3W : Monofásico a três fios
- 3CD 3W : Trifásico a três fios
- 3CD 4W : Trifásico a quatro fios
- SEC : Tempo de amostragem do registrador de dados
- CT : Transformador de Corrente
- PT : Transformador de Potencial

6.0 Manutenção



AVISO: Remova os cabos de teste antes de abrir a tampa das baterias; Perigo de Choque Elétrico.

6.1 Limpeza



AVISO: Para limpar use apenas um pano seco. Não use líquidos de qualquer tipo para limpar o medidor.

6.2 Substituição das Baterias

1. Quando o display exibir o indicador " LOWBAT " (ref. 5-10), troque as baterias o quanto antes.

- 2. Abra a Cobertura das Baterias (3-19, Fig. 1) e retire as baterias usadas.
- 3. Troque as oito (8) baterias (baterias 'AA' de 1.5Vdc) e feche a cobertura das baterias.



entregar todas as baterias e acumuladores usados; o descarte em lixo comum é proibido!

Você pode entregar suas baterias/acumuladores usados, gratuitamente, nos pontos de coleta em sua comunidade ou em qualquer local onde são vendidas baterias/acumuladores!

Você, como o usuário final, é legalmente responsável (Regulamentação da Bateria) por

Descarte: Siga as cláusulas legais válidas em relação à eliminação do dispositivo no final de seu ciclo de vida.

7.0 Interface com o PC

7.1 Protocolo de Interface Serial RS-232 com o PC

O medidor vem equipado com um conector de 3.5mm de diâmetro (3-16, Fig. 1) para fins de interface com o PC. A saída é um fluxo de dados de 16 dígitos. O fluxo de dados de 16 dígitos está configurado como se segue:



D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

D15	Iniciar Word								
D14	4								
	1 CH = 1	2 CH = 1 to 2	3 CH = 1 to 3						
D13	4 CH = 1 to 4	5 CH = 1 to 5	6 CH = 1 to 6						
	7 CH = 1 to 7	8 CH = 1 to 8	9 CH = 1 to 9						
D12 & D11	Anunciador para Display	,							
	31=HZ	C0 = MW	D1 = GW/Hr						
	32=GRAUS	C1 = GW	D2 = TW/Hr						
	48=K WATT	C2 = TW	D3 = KVA/Hr						
	50=ACV	C3 = MVA	D4 = MVA/Hr						
	52=ACA	C4 = GVA	D5 = GVA/Hr						
	64=KVA	C5 = TVA	D6 = TVA/Hr						
	65=KW/HR	C6 = KVAR	D7 = KVAR/Hr						
	B6 = KACV	C7 = MVAR	D8 = MVAR/Hr						
	B7 = MACV	C8 = GVAR	D9 = GVAR/Hr						
	B8 = KACA	C9 = TVAR	E0 = TVAR/Hr						
	B9 = MACA	D0 = MW/Hr	F9 = PF; G2 = PFH						
D10	Polaridade (0 = Positiva	; 1 = Negativa)							
D9	Ponto Decimal (DP), pos 1= 1 DP, 2 = 2 DP, 3 =	ição da direita para a es 3 DP	querda 0 = Sem DP,						
D8 a D1	Leitura do Display, D1 = LSD, D8 = MSD Por exemplo: Leitura do Display = 1234; D8 a D1 é: 00001234								
D0	Finalizar Word								

Configurações de RS232

Taxa de transmissão : 9600	Bit de dados nº. : 8 Bits de dados
Paridade : Sem paridade	Bit de parada : 1

7.2 Baixar Dados do Cartão SD para o PC

1. Após uma sessão de registro de dados, remova o cartão SD da tomada de cartão SD (Seção 3, item 3-15)

2. Conecte o cartão SD no slot de cartão SD do PC ou em um adaptador de cartão SD.

3. Ligue o computador e execute o software de planilha. Baixe o arquivo de dados armazenado do Cartão SD para o PC (exemplos de nomes de arquivos: 3P401001.XLS, 1P201001.XLS, 1P301001.XLS, 3P301001.XLS)

4. Os arquivos de dados podem ser abertos diretamente em um programa de planilha

				-								
	🛎 🔳 🍙	a 🕼 🗳	👗 🖻 🛍	🗠 - 🍓	Σ. J. ĝ↓	🛍 🝳 "	Arial		12 - 1	R 7 🛛 🛛	E ≡ ≡ E	8 🕸
12	12 🐔											
	K21	-	-									
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	К	L
1	Position	Date	Time	V12	Unit	V23	Unit	V31	Unit	V1	Unit	V2
2	0	2009/1/14	08:58:53	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
3	0	2009/1/_4	08:58:55	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
4	0	2009/1/:4	08:58:57	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
5	0	2009/1/_4	08:58:59	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
6	0	2009/1/14	08:59:01	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
7	0	2009/1/_4	08:59:03	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
8	0	2009/1/:4	08:59:05	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
9	0	2009/1/:4	08:59:07	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
10	0	2009/1/.4	08:59:09	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
11	0	2009/1/:4	08:59:11	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
12												
13												

Exemplo 1 – Arquivo de Dados aberto em uma planilha

D	🛩 🖬 🍰	a 🐧 🖤	👗 🖻 🛍	🗠 + 🍓	Σ <i>f</i> * 🛃	🛍 🕐 👋	新細明體		• 12 • I	3 <i>I</i> U	E B B B	8 🛱	
124													
-	ZZ1	-	=										
	N	0	P	Q	R	s	Т	U	V	W	Х	Y	
1	V3	Unit	A1	Unit	A2	Unit	A3	Unit	P1	Unit	P2	Unit	
2	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW	
.3	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	ΚW	0	КW	
4	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	ΚW	
5	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	ΚW	
6	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	ΚW	
7	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	КW	0	K₩	
8	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	K₩	
9	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW	
10	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	K₩	0	ΚW	
11	0	ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	ΚW	0	КW	
12													
13													

Exemplos 3 e 4 – Arquivo de Dados aberto em uma planilha

Π	× 🖬 🔒 🖀 🗟 🖤 👗	. 🗈 🛍 I	n • 🍓 🕽	Σ <i>f</i> ∗ <mark>2</mark> ↓	🖲 🕐 🕐	新細明體		12 - 1	3 <i>I</i> U I		日 \$ 律		
12	2 12 11												
	AL21 •	-											
	名稱万壤 AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	ДJ	AK		
1	P3 Unit P(SUM) U	Jnit	S1	Unit	s2	Unit	s3	Unit	S(SUM)	Unit		
2	0 K.W	0 8	CW	0	КVА	0	ΚVΑ	0	KVA	0	KVA		
3	0 K W	0 F	CW .	0	KVA	0	KVA	0	KVA	0	KVA		
4	0 KW	0 F	(W	0	KVA	0	KVA	0	KVA	0	KVA		
5	0 KW	0 F	W	0	KVA	0	KVA	0	KVA	0	KVA		
6	0 KW	0 8	(W)	0	KVA	0	KVA	0	KVA	0	KVA		
7	0 KW	0 F	(W)	0	KVA	IJ	KVA	0	KVA	0	KVA		
8	0 KW	0 8	CW	0	KVA	0	KVA	0	KVA	0	KVA		
9	0 KW	0 8	CW	0	KVA	0	KVA	0	KVA	0	KVA		
10	0 KW	0 F	W	0	KVA	0	KVA	0	KVA	0	KVA		
11	0 KW	0 8	(W)	0	KVA	0	KVA	0	KVA	0	KVA		
12													
13													

	🛎 🖬 🚑	a 🕹 🖗	እ 🖻 🛍	n • 🍓	Σ <i>f</i> ~ <u>\$</u> ↓	🏨 😰 💐	新細明碧		• 12 • I	3 J U	= = = 8	9 \$ 👎		
74														
	AX21	-	-											
	AL	AM	AN	AO	Ař	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW		
1	Q.	Unit	Q2	Unit	Q3	Unit	Q(SUM)	Unit	PF.	Unit	PF2	Unit		
2	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0			
3	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0			
4	C	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	SVAR	0		0			
5	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0			
6	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0			
7	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0			
8	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0			
9	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0			
10	0	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0			
11	C	KVAR	0	KVAR	0	KVAR	0	XVAR	0		0			
12														
1.3														

Exemplo 5 – Arquivo de Dados aberto em uma planilha

D	🎽 🖬 🍝	i 🗟 🖉	🏅 🖬 🛍	🗠 + 🚷	Σ f≈ 2.	🛍 🛛 👋	新細明體		• 12 • I	8 <i>I</i> U		日 \$ 律	
12	四 職 職												
	BJ21	-	-										
	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	
1	PF3	Unit	PF(SUM)	Unit	PFH	Unit	PHASE1	Unit	PHASE2	Unit	PHASE3	Unit	
2	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
3	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
4	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
5	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
6	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
7	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
8	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
9	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
10	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
11	0		0		0		0	Degree	0	Degree	0	Degree	
12													
13													

Exemplo 6 – Arquivo de Dados aberto em uma planilha

	🛎 📕 🔒	# 🖪 🚏	3 🖻 🛍	v • 🍓	Σ <i>f</i> ∗ 2↓	🛍 🕄 🖏	新福明體		• 12 • E	<u>1</u>		\$	
12													
	BV13	-	-										
	Bl	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	
1	WH	Unit	SH	Unit	QH	Unit	FREQ	Unit					
2	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
3	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
4	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
5	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
6	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
7	0	KWH	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
8	0	KWH	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
9	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
10	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
11	0	K₩H	0	KVAH	0	KVARH	0	Hz					
12													
13													



Exemplo de Tela Gráfica 2



Exemplo de Tela Gráfica 4





Copyright © 2013-2015 FLIR Systems, Inc. Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma.

www.extech.com