

Datenlogger zum Messen und Speichern von Feuchtigkeits-, Temperatur- und Druckwerten

Modell RHT50



Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Datenlogger zum Messen und Speichern von Feuchtigkeits-, Temperatur- und Druckwerten. Dieser Datenlogger kann bis zu 10.000 Messwerte ermitteln und speichern. Sie haben die Möglichkeit, die Speicherrate, die Alarmfunktion beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und den Startmodus einzustellen. Außerdem können Sie gespeicherte Daten herunterzuladen, indem Sie den Datenlogger an den USB-Port eines Computers anschließen und die mitgelieferte PC-Software installieren. Anschließend können Sie Daten graphisch darstellen, ausdrucken oder in andere Anwendungen exportieren. Der Datenlogger verfügt über eine langlebige Lithiumbatterie, die ungefähr ein Jahr lang hält. Dieses Gerät wird vollständig getestet sowie kalibriert ausgeliefert und bietet bei ordnungsgemäßer Verwendung jahrelange, zuverlässige Dienste.

Merkmale

- Speichert bis zu 10.000 Temperatur-, Feuchtigkeits- und Druckwerte
- Datenabtastrate verstellbar: 1 Minute bis 18 Stunden
- Manueller und automatischer Start
- Rote/gelbe und grüne LED-Statusanzeige
- USB-Stecker f
 ür den Setup und Download von Daten
- Alarmfunktion mit programmierbaren Grenzwerten
- Langlebige Batterie

Messgerätbeschreibung

- 1. USB-Stecker
- 2. LED-Alarmanzeige (rot/gelb)
- 3. LED-Speicherstatusanzeige (grün)
- 4. Start-Taste
- 5. Verriegelung des Batteriefachs
- 6. Tripod-Befestigung
- 7. RH-, Temperatur-, Drucksensoren
- 8. Befestigungsbügel





INSTALLATION DER GRAFIKSOFTWARE

Installieren Sie die mitgelieferte Windows[™] PC Datalogger Software, indem Sie die mitgelieferte Disc in das CD-ROM Laufwerk Ihres PC einlegen. Falls die Installation nicht automatisch startet, müssen Sie die Software selbst starten und den Anleitungen auf dem Bildschirm folgen. Öffnen Sie dafür am Computer das CD-ROM Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei SETUP.EXE. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

Schließen Sie den RHT50 an den PC an und installieren Sie die USB Treiber-Software gemäß den Anleitungen im nächsten Abschnitt, bevor Sie den Datenlogger verwenden.

INSTALLATION DES USB-TREIBERS

Schließen Sie den RHT50 an einen freien USB-Port an Ihrem PC an. Falls der RHT50 das erste Mal an einen bestimmten USB-Port des PC angeschlossen wird, erscheint folgende Anzeige:



Vergewissern Sie sich, dass die Software-Disc noch immer im CD-ROM Laufwerk Ihres PC eingelegt ist. Wählen Sie die Option "Recommended" und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Installation des Treibers durchzuführen. Hatten Sie den RHT50 bereits früher an den gleichen USB-Port angeschlossen, wird die Installation des Treibers automatisch übersprungen.

Unter dem Menüpunkt HELP der Software finden Sie ausführliche Anleitungen zum Gebrauch der Software im Hinblick auf das Herunterladen und Bearbeiten von gespeicherten Daten. Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die LED-Statusanzeigen.

LED-STATUSANZEIGEN

LED	Erläuterung	
Speicherung Alarm		
$ \cap \cap $	LED aus	Speichervorgang nicht gestartet
	LED aus	Speichervorgang beendet *
	LED aus	Batterie leer **
	Blinkt grün (einmal):	Speicheranzeige *****
	Blinkt grün (fünfmal)	Rückstellung
Grün	Blinkt grün (sechsmal)	Speichervorgang startet
	Blinkt aller 30 Sek. zweimal rot	Batterie schwach ***
	Blinkt einmal rot	Speichervorgang, Alarm ****
	Blinkt rot (sechsmal)	Speichervorgang beenden *
Rot		
	Blinkt aller 20 Sek. gelb	Speicher voll *
Gelb		

- * Schließen Sie den Datenlogger zum Herunterladen der Daten an einen PC an.
 ** Ersetzen Sie die Batterie. Die Daten bleiben erhalten.
 *** Speichervorgang wird beendet. Daten verbleiben im Speicher.
 **** Alarm wurde aktiviert. ٠
- •
- •
- ٠
- ***** Das Blinkintervall wird von der Software vorgegeben. •

Technische Daten

	Messbereich	Genauigkeit	
Relative Feuchtigkeit	0 bis 20 und 80 bis 100%	±5,0%	
	20 bis 80%	±3,5%	
Temperatur	-40 bis 32°F und 104°F bis 158°F -40 bis 0°C und +40 bis +70°C	±3,6°F/±2°C	
	32°F bis/0°C bis +40°C	±1,8°F/±1°C	
Druck	950 bis 1050hPa	Genauigkeit: ±0,25%FSO @ (25°C) Wiederholpräzision: ±0,25%Max+±0,3%FSO)	
	(kPa, Bar, PSI)	Linearität/Hysterese: ±0,24%FSO Temperaturkoeffizient: ±0,1%FSO	
	Hinweise: FSO: Vollständiger Messbereich 1 psi = 68,947 mbar = 0,068947 bar 1 psi = 6894,7 Pa = 68,947 hPa = 6,8947 kPa		
Auflösung	0,1%rF, 0,1°C/F, 0,1hPa		
Speicher	10.000 Messwerte		
Speicherrate	Abtastrate verstellbar: 1 Minute bis 18 Stunden		
Betriebstemperatur	-35 bis 80°C (-31 bis 176°F)		
Batterie	3,6V Lithiumbatterie (1/2 AA) (SAFT LS14250, Xeno XL050F oder gleichwertig)		
Lebensdauer Batterie	1 Jahr (normal), je nach Speicherrate, Umgebungstemperatur & Nutzung der LED- Anzeigen für die Alarmfunktion		
Abmessungen/Gewicht	101 x 25 x 23 mm (4 x 1 x 0,9") / 172g (6oz)		

Batterie austauschen

Es wird empfohlen, die Batterie aller 12 Monate oder vor dem Speichern wichtiger Daten auszutauschen.

Der RHT50 verliert keine Daten, wenn die Batterie schwächer oder ausgetauscht wird. Der Speichervorgang wird jedoch unterbrochen und kann erst wieder gestartet werden, wenn die Batterie ausgetauscht und die gespeicherten Daten auf den PC übertragen wurden.

Verwenden Sie nur 3,6V Lithiumbatterien. Trennen Sie den Datenlogger vor dem Austauschen der Batterie vom PC. Folgen Sie den illustrativen Anleitungen in den nachfolgenden Abbildungen.

HINWEIS: Sie sollten den RHT50 nicht länger als notwendig am PC angeschlossen lassen, da die Batterie während des Anschlusses Energie verbraucht.

- 1. Schrauben Sie den Sensor schützende Kappe gegen den Uhrzeigersinn.
- 2. Die Schutzkappe entfernen und sicher legen Sie es beiseite.
- 3. Beim Einlegen einer kleinen Schlitzschraubendreher in die Öffnung und Anwendung von mäßigem Druck auf die Verriegelung und ziehen Sie die vordere (USB-Seite) des RHT50 nach außen.
- 4. Komplett zerlegen das Messgerät für den Zugriff auf das Batteriefach.
- 5. Akku einlegen.
- 6. Zusammenbau der Meter.
- 7. Ersetzen Sie die Kappe.
- 8. Ziehen Sie von Hand die GAP in eine Bewegung im Uhrzeigersinn. Nicht zu fest anziehen.



WARNUNG: Gehen Sie mit Lithiumbatterien vorsichtig um. Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Batteriegehäuse. Entsorgen Sie die Batterie gemäß Ihren örtlich geltenden Vorschriften.



Als Endverbraucher sind Sie verpflichtet (**EU-Batterieverordnung**), Altbatterien an Sammelstellen abzugeben. **Die Entsorgung über den Haushaltsmüll ist verboten!** Sie können Altbatterien / Akkus an Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort, wo Batterien verkauft werden, abgeben!

Entsorgung: Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Copyright © 2014-2015 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten einschließlich des Rechts auf vollständige oder teilweise Vervielfältigung in jeglicher Form. Zertifizierung nach ISO-9001

www.extech.com