

GUIA DO USUÁRIO

Registro de Utilização de Dados, Monitor de CO₂

Modelo CO220



Introdução

Parabéns pela sua compra do Medidor de Dióxido de Carbono Modelo CO220. Este medidor mede a concentração de CO₂, temperatura do ar e umidade relativa. O CO200 inclui um Registro de Dados de Memória 99 para armazenamento e recuperação das leituras com a impressão da data e hora.

Os alarmes sonoros tornam este instrumento ideal para os diagnósticos da qualidade do ar interno (IAQ). O dióxido de carbono (CO₂) é um componente gasoso da atmosfera terrestre. A concentração de CO₂ no ar ambiente natural é aproximadamente de 0.04% ou 400ppm.

Este medidor é embarcado totalmente testado e calibrado e, com uso adequado, fornecerá anos de serviço confiável. Por favor, visite o site (www.extech.com) para verificar a versão mais recente deste Guia do Usuário, Atualizações do Produto e Suporte ao Cliente.

CARACTERÍSTICAS

- LCD extragrande exibe simultaneamente o nível de CO₂, Temperatura do Ar e Umidade Relativa
- Relógio e calendário visualizados.
- 6 (seis) ícones que indicam os níveis de qualidade de ar internos (350 / 450 / 700 / 1000 / 1250 / 5000ppm)
- Sensor NDIR Estável para detecção de CO2
- Função de Calibragem da Linha de Base Automática (CBA)
- Alarme sonoro de alta concentração de CO₂ com limiar de alto alarme selecionável
- Medições de temperatura de Bulbo Úmido e Ponto de Condensação

Descrições

MEDIDOR

- 1. Leitura CO₂
- 2. Leitura de Umidade Relativa
- 3. Leitura de Temperatura do Ar
- 4. Visualização de Data/Hora
- 5. Botão SET (ajustar)
- 6. Botão ESC MEM
- 7. Botão SELECT RECALL
- 8. Botão C/F %RH
- 9. Botão CO₂
- 10. Tomada adaptador CA



OBS.: Sensores de HR, Temperatura e CO₂ na parte posterior do instrumento

DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS DE VISUALIZAÇÃO

ppm	Unidade de medição de concentração de CO ₂
8	350ppm a 450ppm
٢	450ppm a 700ppm
•	700ppm a 1000ppm
\bigotimes	1000ppm a 2500 ppm
8	2500ppm a 5000ppm
8	5000ppm e superior
Air Temp	Temperatura do Ar
TWA	Média Ponderada de Tempo (8 h)
STEL	Limite de Exposição a Curto Prazo (média ponderada de 15 minutos)
IPS%	Litros por segundo por pessoa
cfm/p	Pés cúbicos por minuto por pessoa
WB	Temperatura de Bulbo Úmido
DP	Temperatura de Ponto de Condensação
MAX/MIN	Leitura de Máximo ou Mínimo

DESCRIÇÃO DO BOTÃO DE PRESSÃO

SET	Entrar no modo de configuração Salvar e confirmar os ajustes	
ESC - MEM	Sair das páginas de programação e configuração	
	Termina a sessão de calibragem	
	Registro de Dados de Memória (99 pontos)	
SELECT/RECALL	Selecionar/Chamar e Apagar as Leituras de Memória do Registro de Dados	
°C/°F - %RH	Mudança Unidade de Temperatura/Modos Umidade Relativa/Temperatura	
CO2	Escalonamento da página de modo CO ₂	

Operação

LIGANDO O INSTRUMENTO

Ligue a unidade conectando o adaptador CA no medidor e na fonte CA. O medidor irá ligar com um breve bip.

Por favor, use uma fonte de energia apropriada: 100 a 240VCA (50-60Hz). A tensão de saída do adaptador CA é 7.5 a 9.0V e sua corrente de saída é 0.5A. O uso de um 3º adaptador CA pode danificar o medidor.

O LCD exibirá a concentração de CO₂ atual, temperatura do ar, umidade relativa, data e hora (data e hora alternando-se a cada 10 segundos). Seis ícones faciais indicam o nível de qualidade do ar interna aparecem na área de visualização do nível superior (veja a figura à direita e a seção intitulada Símbolos de Visualização antes neste guia para detalhes adicionais).



CONSIDERAÇÕES DE MEDIÇÃO DE CO2

O medidor inicia a medição ao ligar e as leituras se atualizam a cada 6 segundos.

Tempo de resposta é de 10 segundos para o CO₂ e 2 segundos para a Umidade Relativa.

Se as condições ambientais mudam (por exemplo, uma oscilação de temperatura de baixa à alta) por favor, espere por 30 segundos para que as leituras de CO₂ e 30 minutos para que as leituras de Umidade Relativa se estabilizem.

OBS.: Não segure o medidor próximo à boca ou qualquer outra fonte de CO₂.

MUDANÇA DAS UNIDADES DE TEMPERATURA (°C/°F)

Para a mudança das unidades de medição da temperatura visualizada:

- 1. Pressione e mantenha pressionado o botão SET (ajustar)
- 2. Enquanto mantém pressionado o botão SET (ajustar), pressione o botão °C/°F
- 3. Repita estes passos para mudar as unidades novamente

PÁGINAS DE VISUALIZAÇÃO DE CO2

Pressione o botão CO_2 para mudar a página de visualização do CO_2 na área LCD da camada superior. As páginas são mostradas abaixo para CO_2 , Max-Min, TWA, STEL, IPS% e cfm/p.



MÉDIA PONDERADA DA HORA (TWA)

TWA é a Média Ponderada da Hora (8 horas); o medidor atualiza a leitura a cada 60 segundos. Se o medidor foi ligado por menos de 8 horas, o valor TWA será a média ponderada das leituras obtidas desde que a unidade foi ligada.

LIMITE DE EXPOSIÇÃO A CURTO PRAZO (STEL)

STEL é o Limite de Exposição a Curto Prazo (média ponderada de 15 minutos); o medidor atualiza as leituras a cada 60 segundos. Se o medidor tiver sido ligado por menos de 15 minutos, o valor STEL mostrará a média ponderada obtida desde que a unidade foi ligada.

LPS%

LPS% representa os Litros por segundo, por pessoa.

CFM/P

CFM/P representa pés cúbicos por minuto, por pessoa.

VENT.R (ventilação controlada sob demanda com base CO₂)

A ventilação controlada sob demanda com base CO_2 se refere à prática de uso de concentrações de dióxido de carbono como um indicador para uma taxa de ventilação por pessoa. Neste contexto, CO_2 é monitorado como um produto de respiração em vez de um contaminante interno. A taxa em que as pessoas produzem CO_2 varia com dieta e saúde, assim como com a duração e intensidade da atividade física. Quanto mais se implica esforço em uma atividade, mais dióxido de carbono é produzido.

MUDANÇA DA COMBINAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DO 2º NÍVEL

Com pressões repetidas do botão C/F-RH% se passa pelas seguintes combinações de parâmetros:

- Umidade + Temperatura do Ar
- Umidade + Temperatura de Bulbo Úmido
- Umidade + Temperatura do Ponto de Condensação

MEMÓRIA MÁX./MÍN.

O medidor registra automaticamente as leituras Máxima e Mínima quando o medidor é ligado. No modo normal, pressione o botão CO_2 para ver os níveis máximo e mínimo de CO_2 . Enquanto se vê a leitura Máx. ou Mín., pressione e mantenha pressionado o botão SELECT/RECALL (selecionar/chamar) para reinicializar a memória MÁX. ou MÍN. O ícone "Clr" aparecerá por 2 segundos e a visualização iniciará a acompanhar as novas leituras MÁX. e MÍN.

LEITURAS DA MEMÓRIA 99 DO REGISTRO DE DADOS

O usuário pode armazenar até 99 leituras de CO_2 na memória para posterior chamada. Pressione o botão ESC-MEM temporariamente para salvar a leitura CO_2 real com a impressão de data/hora. O medidor emitirá um breve bip e o número de localização da memória substituirá a leitura de RH por 2 segundos antes de voltar para a leitura RH.

Depois que a memória estiver completa, o medidor irá sobrescrever o primeiro ponto de dados armazenado e continuar a sobrescrever as leituras existentes, assim como as novas leituras são armazenadas.



Para chamar os dados, use o botão SELECT/RECALL (selecionar/chamar). A visualização do nível médio mostrará o número da localização da memória e a visualização do nível superior mostrará a leitura armazenado em ppm. A visualização do nível inferior mostra a impressão da data/hora para a leitura visualizada.

Pressione o botão °C/°F-RH% temporariamente para voltar ao modo de operação normal.

Pressione e mantenha pressionado o botão SELECT/RECALL (selecionar/chamar para reinicializar o banco de memória de 99 pontos, o ícone "Clr" aparecerá por 2 segundos antes de voltar ao modo de visualização normal.

Modo de Configuração

Pressione e mantenha pressionado o botão SET (ajustar) por 2 segundos do modo de operação para acessar o modo de CONFIGURAÇÃO.

Ajuste do Ano

Quando o número do ano de dois dígitos aparece, use o botão SELECT (selecionar) para aumentar o valor do ano. Pressione SET (ajustar) para se mover para o próximo ajuste.

Ajuste do Mês

Quando o mês de dois dígitos aparece no LCD, pressione SELECT (selecionar) para aumentar o mês. Pressione SET (ajustar) para salvar e se mover para o próximo ajuste.

Ajuste da Data

Quando a data de dois dígitos aparece no LCD, pressione SELECT (selecionar) para aumentar a data. Pressione o botão SET (ajustar) para salvar e se mover para o próximo ajuste.

Ajuste das Horas

Quando a hora de dois dígitos aparece no LCD, pressione SELECT (selecionar) para aumentar a hora. Pressione SET (ajustar) para se mover para o próximo ajuste.

Ajuste dos Minutos

Quando o valor dos minutos de dois dígitos aparece no LCD, pressione SELECT (selecionar) para aumentar os minutos. Pressione SET (ajustar) para se mover para o próximo ajuste.

Ajuste dos Segundos

Quando o valor dos segundos de dois dígitos aparece no LCD, pressione SELECT (selecionar) para aumentar os segundos. Pressione SET (ajustar) para ir para o próximo ajuste (alarme alto abaixo).

Alarme CO₂ Alto

No modo CONFIGURAÇÃO, depois da data e hora ser ajustada (como detalhado acima), o ícone **A-on** será exibido na visualização superior. Pressione o botão SELECT (selecionar) para ligar ou desligar o alarme. Veja o diagrama abaixo.



Quando o alarme está ligado, pressione o botão SET (ajustar) para salvar o ajuste e mover-se para o ajuste do alarme CO₂.

O medidor mostra o CO₂ 1000 ppm como alarme padrão. Para mudar o Alarme Alto, pressione o botão SELECT (selecionar) para aumentar o valor (pressione e mantenha pressionado o botão SELECT (selecionar) para rolar mais rápido). Pressione SET (ajustar) para salvar e pressionar ESC para votar para o modo de operação normal.

Agora quando a leitura excede o limite programado, o medidor baterá uma vez por segundo. O medidor tocará o alarme até que a leitura excede o limite de alarme, o usuário muda o valor do limite de alarme, o alarme é desligado como descrito acima ou a força do medidor é removida.

Calibragem da Linha de Base Automática (CBA)

O CBA (Automatic Baseline Calibration - ABC) estabelece uma calibragem da linha de base para eliminar o desvio do zero do sensor de infravermelhos. A função CBA está sempre ligada quando o medidor está ligado. O CBA é destinado a calibrar o medidor na leitura de CO₂ mínima durante o monitoramento contínuo de 7,5 dias (com a força ligada). Ele presume que a área que está sendo testada recebe ar fresco com um nível de CO₂ de, aproximadamente, 400ppm no mesmo período durante sete dias. **Não é adequado usar CO₂ da área de trabalho em área fechada com níveis consistentemente altos de CO₂, 24 horas por dia.**

OBS.: Depois que o medidor tiver sido ligado por um dia, pressione o botão CO₂ para determinar se o ambiente é adequado para a calibragem da linha de base automática.

Manutenção

Limpeza e armazenamento

- 1. O medidor deve ser limpo com um pano úmido e detergente suave, quando necessário. Não use solventes ou abrasivos.
- 2. Armazene o medidor em uma área com umidade e temperatura moderada.

Especificações

Função	Intervalo	Resolução	Precisão	
CO2	0 a 9999ppm	1ppm	± (5%rdg +50ppm) de 0 a 2000ppm	
Temperatura	-10 a 60°C 14 a 140°F	0.1°	±0.6°C / 1.0°F	
Umidade Relativa	0.1 a 99.9%	0.1%	± 3% (10 a 90%) ± 5% (< 10% ou > 90%) @25°C	
Visualização		LCD Multifunções 3-níveis		
Tipo de Sensor		CO₂: tecnologia NDIR (infravermelhos não dispersivos) Umidade: Sensor de capacitância; Temperatura (ar): Termistor		
Registro de dado	S	99 pontos		
Condições de Op	eração	0 a 50°C (32 a 122°F); 5 a 80% RH		
Condições de Arr	mazenamento	-20 a 50°C (14 a 122°F); 5 a 90% RH		
Alimentação de F	orça	Adaptador tomada universal 9VCC		
Dimensões		155 x 87 x 81.5mm (6.1 x 3.4 x 3.2")		
Peso		178g (6.2 oz.)		

Resolução de Problemas

Medidor não liga	Verifique para ver se o adaptador está adequadamente plugado.
Resposta lenta	Verifique se os canais de fluxo de ar na parte posterior do medidor apresentam folgas.

Códigos de Erro:

E-1	Sensor CO ₂ está danificado	Devolver para reparo
E-2	Sensor de umidade está danificado	Devolver para reparo
E-3	Sensor de temperatura está danificado	Devolver para reparo
E-4	A temperatura de operação está muito alta	Coloque o medidor na temperatura da câmara típica por 30 minutos, se o problema persistir, devolver para reparo
E-5	A temperatura de operação está muito baixa	Coloque o medidor na temperatura da câmara típica por 30 minutos, se o problema persistir, devolver para reparo
E-6	Hardware falhou	Devolver para reparo

OBSERVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE IMPORTANTE

Os dados da diretriz de CO_2 aqui fornecidos são destinados apenas para fins informativos e não se destina como uma recomendação direta da Extech Instruments ou FLIR Systems. O usuário deve assumir a total responsabilidade quando determinar como esta informação deve ser usada.

Níveis de Referência Não-Forçados

- 250 350 ppm nível de ar externo do plano de fundo (normal)
- 350- 1,000 ppm nível típico encontrado em espaços ocupados com a troca de ar bom.
- 1,000 2,000 ppm nível associado com queixas de sonolência e ar insatisfatório.
- 2,000 5,000 ppm nível associado com dores de cabeça, sonolência e ar abafado, estagnado e pouco. Falta de concentração, perda de atenção, aumento da frequência cardíaca e leve náusea também podem se apresentar.
- >5,000 ppm A exposição pode levar à privação de oxigênio, resultando em graves danos cerebrais permanentes, coma e mesmo morte.

Limites de exposição regulatórios

- Norma ASHRAE 62-1989: 1000ppm: A concentração de CO₂ em prédio ocupado, não deve exceder 1000ppm.
- OSHA: 5000ppm: A média ponderada das horas acima de cinco dias de trabalho de 8 horas não deve exceder 5000ppm
- Boletim do prédio 101 (Bb101): 1500ppm. Normas do Reino Unido para escolas dizem que CO₂ médio por todo o dia (isto é, 9:00 às 15:30h) não deve exceder 1500ppm.
- Alemanha, Japão, Austrália, RU: 5000ppm, o limite de exposição ocupacional de média ponderada de 8 horas é de 5000ppm.

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte de qualquer forma

www.extech.com