

Type S077

MAN 1000284389 ML Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.03.2020

RACCORD-CAPTEUR INLINE A ROUES OVALES

INLINE POSITIVE DISPLACEMENT FLOW SENSOR-FITTING

INLINE DURCHFLUSS SENSOR-FITTING MIT OVALRÄDERN

Consignes de sécurité



L'installation et la maintenance doivent être réalisées par un personnel qualifié. En cas de difficultés lors de l'installation, contacter votre fournisseur Bürkert.



- S'assurer que les matériaux du raccord-capteur sont chimiquement compatibles avec le liquide mesuré.
- Pour nettoyer le raccord-capteur, utiliser des produits chimiquement compatibles avec les matériaux du raccord-capteur.
- Lors du démontage du raccord-capteur de la conduite, prendre toutes les précautions liées au processus.

Safety instructions



Installation and maintenance work must only be carried out by specialist staff. If any difficulties may occur during installation, contact your nearest Bürkert sales office for assistance.



- Make sure the sensor-fitting materials are chemically compatible with the measured liquid.
- To clean the sensor-fitting, use products that are chemically compatible with the sensor-fitting materials.
- When dismantling the sensor-fitting from the pipe, take all the precautions linked to the process.

Sicherheitshinweise



Einbau und/oder Reparatur dürfen nur durch eingewiesenes Personal erfolgen. Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, setzen Sie sich bitte mit Bürkert in Verbindung.



- Sicherstellen, dass die Werkstoffe des Sensor-Fittings mit der Messflüssigkeit kompatibel sind.
- Sicherstellen, dass die Werkstoffe des Sensor-Fittings mit den Reinigungsmedien kompatibel sind.
- Vor dem Ausbau des Sensor-Fittings und dem verwendeten Prozess entsprechend geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Utilisation

Le raccord-capteur est destiné à la mesure du débit de liquides, particulièrement les liquides visqueux (max. 1000cps).

→ Utiliser le raccord-capteur avec un transmetteur ou un détecteur à seuil type SE30, SE32, SE35 ou SE36, équipés d'un capteur à effet Hall.

Use

The sensor-fitting is designed to measure the flow rate of all liquids, especially viscous liquids (max. 1000cps).

→ Combine the sensor-fitting with a Type SE30, SE32, SE35 or SE36 transmitter or threshold detector, with Hall sensor.

Verwendung

Der Sensor-Fitting ist zur Durchflussmessung von allen Flüssigkeiten, besonders viskose Flüssigkeiten (max. 1000cps) geeignet.

→ Den Sensor-Fitting mit einem Transmitter oder Schwellen-Detektor Typ SE30, SE32, SE35 oder SE36 mit Hall-Sensor benutzen.

Sous réserve de modifications techniques / Subject to technical change without notice / Technische Änderung vorbehalten

Description et principe de mesure


La conception du raccord-capté repose sur des roues ovales pour mesurer le débit volumétrique.

Description and measuring principle

The design of the sensor-fitting is based on the oval-rotor principle and uses the volumetric method of measuring flow rate.

Beschreibung und Messprinzip

Das Sensor-Fitting wurde nach dem Ovalrad Messprinzip entwickelt und nutzt volumetrische Methode zur Messung des Durchflusses.



Principe de fonctionnement des roues ovales
Operating mode of oval rotors
Funktionsweise der Ovalräder

Installation et montage

Installation and mounting

Installation und Einbau

! Le raccord-capté tolère des tailles de particule jusqu'à 250 µm. Pour éviter tout dommage dû à des particules, installer un filtre à mailles de 250 µm en amont et aussi près que possible du raccord-capté.



! The sensor-fitting can handle particle sizes up to 250 µm. To prevent any damage from dirt or foreign matter, install a 250 µm (60 mesh) wire-mesh strainer as close as possible to the inlet side of the sensor-fitting.

! Das Sensor-Fitting verträgt Partikel bis zu einer Größe von 250 µm. Um Schaden durch Partikel zu verhindern, einen 250 µm-Drahtgitterfilter so nah wie möglich am Eingang des Sensor-Fittings einbauen.

→ Installer le raccord-capté positionné que les axes des roues soient dans un plan horizontal.

→ Install the sensor-fitting so that the rotor shafts are always in a horizontal plane.

→ Sensor-Fitting so montieren, dass die Achsen waagrecht liegen.



Instruction pour un raccord-capté à raccords filetés

→ Utiliser un produit d'étanchéité pour filetage.

Instruction for a sensor-fitting with threaded connections

→ Use thread sealant on all pipe threads.

Hinweis für ein Sensor-Fitting mit Gewindeanschlüssen

→ Gewinde mit Dichtwerkstoff abdichten.

Instructions pour un raccord-capteur à brides

À réception du raccord-capteur, les brides sont fixées au corps. Les brides d'un raccord-capteur en DN25, DN40 ou DN50 sont rotatives pour aligner les trous sur les trous des brides de la canalisation.

- Ne pas dévisser les brides du raccord-capteur.
- Monter le raccord-capteur complet dans la canalisation.
- Si les brides DN25, DN40 et DN50 ne sont pas alignées avec les brides de la canalisation, tourner les brides du raccord-capteur. Si les brides ne tournent pas, desserrer légèrement les écrous du raccord-capteur pour libérer la rotation des brides.

Instructions for a sensor-fitting with flanges

Upon reception of the sensor-fitting, the flanges are attached to the body. The flanges of a DN25, DN40 or DN50 sensor-fitting can be rotated to align the holes with the holes of the pipe flanges.


- Do not unscrew the flanges from the sensor-fitting.
- Mount the complete sensor-fitting in the pipe.
- If the DN25, DN40 or DN50 flanges are not aligned with the pipe flanges, rotate the flanges of the sensor-fitting. If the flanges do not rotate, slightly loosen the nuts of the sensor-fitting to allow the flanges to rotate.

Hinweise für ein Sensor-Fitting mit Flanschanschlüssen

Bei Lieferung des Sensor-Fittings sind die Flanschen am Gehäuse befestigt. Die Flanschen eines DN25, DN40 oder DN50 Sensor-Fittings sind drehbar, um die Löcher mit den Löchern der Rohrflanschen auszurichten.

- Flanschen nicht vom Sensor-Fitting abschrauben.
- Das komplette Sensor-Fitting in die Rohrleitung montieren.
- Wenn die DN25, DN40 oder DN50 Flanschen nicht mit den Rohrleitungsflanschen ausgerichtet sind, die Flanschen des Sensor-Fittings drehen. Wenn sich die Flanschen nicht drehen, die Muttern des Sensor-Fittings leicht lösen, damit sich die Flanschen drehen können.

Écrous du raccord-capteur
Nuts of the sensor-fitting
Muttern des Sensor-Fittings



Brides rotatives, DN25, DN40, DN50
Rotating flanges, DN25, DN40, DN50
Drehende Flanschen, DN25, DN40, DN50

- Lorsque les brides sont alignées, serrer les écrous d'un raccord-capteur en DN25, DN40, DN50 au couple indiqué dans le tableau suivant.

- When the flanges are aligned, tighten the nuts of a DN25, DN40 or DN50 sensor-fitting to the torque listed in the following table.

- Wenn die Flanschen miteinander ausgerichtet sind, Muttern eines DN25, DN40 oder DN50 Sensor-Fittings mit dem in der folgenden Tabelle gegebenen Drehmoment anziehen.

DN	Couple de vissage / Tightening torque / Anziehdrehmoment
25	20 N·m
40	30 N·m
50	40 N·m

- Terminer l'installation.

- Complete the installation

- Installation beenden.

Mise en service, utilisation

Start-up, use

Inbetriebnahme, Bedienung



La canalisation doit être remplie de liquide et exempte de bulles d'air. Eviter des purges à l'air.



The pipe must be filled with liquid and free from air bubbles. Avoid air purge of the system.



Die Rohrleitung muss voll mit Flüssigkeit und luftfrei sein. Reinigung mit Druckluft verhindern.

Caractéristiques techniques

Technical data

Technische Daten

Pour connaître toutes les caractéristiques techniques du raccord-captteur, se référer à la fiche technique type S077, disponible sous : www.burkert.fr

For any technical data related to the sensor-fitting, refer to the Type S077 data sheet that is available at: www.burkert.com

Alle technischen Daten zum Sensor-Fitting finden Sie in Datenblatt zu Typ S077 unter: www.buerkert.de

Facteur K (standard)

- 1/2": 112 impulsions/l
- 1": 36 impulsions/l
- 1 1/2": 14.5 impulsions/l
- 2": 6.68 impulsions/l
- 3": 2.58 impulsions/l
- 4": 2.30 impulsions/l

→ Pour améliorer l'écart de mesure, utilisez le facteur K spécifique, gravé sur le raccord-captteur.

K-factor (standard)

- 1/2": 112 pulse/l
- 1": 36 pulse/l
- 1 1/2": 14.5 pulse/l
- 2": 6.68 pulse/l
- 3": 2.58 pulse/l
- 4": 2.30 pulse/l

→ To improve the measurement deviation, use the specific K factor, engraved on the sensor-fitting.

K-Faktor (Standard)

- 1/2": 112 Puls/l
- 1": 36 Puls/l
- 1 1/2": 14.5 Puls/l
- 2": 6.68 Puls/l
- 3": 2.58 Puls/l
- 4": 2.30 Puls/l

→ Um die Messabweichung zu verbessern, benutzen Sie den spezifischen K-Faktor, der direkt auf dem Sensor-Fitting ablesbar ist.

Pression du liquide

- DN15 / DN25 : 55 bar (800 psi)
- DN40 / DN50 : 18 bar (260 psi)
- DN80 : 12 bar (174 psi)
- DN100 : 10 bar (145 psi)

Liquid pressure

- DN15 / DN25 : 55 bar (800 psi)
- DN40 / DN50 : 18 bar (260 psi)
- DN80: 12 bar (174 psi)
- DN100: 10 bar (145 psi)

Flüssigkeitsdruck

- DN15 / DN25 : 55 bar (800 psi)
- DN40 / DN50 : 18 bar (260 psi)
- DN80: 12 bar (174 psi)
- DN100: 10 bar (145 psi)

Température du liquide

- Corps Al : -20.. +80°C
- Corps inox : -20.. +120°C

Liquid temperature

- Al body: -20.. +80°C (-4.. 176°F)
- SSt body: -20.. +120°C (-4.. 248°F)

Flüssigkeitstemperatur

- Aluminium-Gehäuse: -20.. +80°C
- Edelstahl-Gehäuse: -20.. +120°C

Température ambiante

0..60°C

Ambient temperature

0..60°C (32..140°F)

Umgebungstemperatur

0..60°C

Matériaux

- Corps : Aluminium ou acier inoxydable (316L - 1.4401)
- Roues : PPS, Aluminium ou acier inoxydable (316L - 1.4401)
- Paliers : acier inoxydable (316L - 1.4401)
- Joint : FKM ou FEP/PTFE


Materials

- Meter body: Aluminium or stainless steel (316L - 1.4401)
- Rotors: PPS, Aluminium or stainless steel (316L - 1.4401)
- Shafts: stainless steel (316L - 1.4401)
- Gasket: FKM or FEP/PTFE

Werkstoffe

- Gehäuse: Aluminium oder Edelstahl (316L - 1.4401)
- Ovalräder: PPS, Aluminium oder Edelstahl (316L - 1.4401)
- Lager: Edelstahl (316L - 1.4401)
- Dichtung: FKM oder FEP/PTFE

MAN 1000284389 ML Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.03.2020



- 1 Corps
Body
Gehäuse
- 2 Joint
Gasket
Dichtung
- 3 Roues ovales
Rotors
Ovalräder
- 4 Paliers
Shafts
Lager
- 5 Couvercle
Cover
Deckel

Maintenance

Maintenance

Wartung

Accéder aux roues ovales


- Couper la pression dans la conduite.
- Vider la conduite.
- Desserer les vis et retirer le couvercle [5].
- Retirer le joint [2] et vérifier l'aspect; remplacer si nécessaire.
- Retirer les roues [3], nettoyer et vérifier; remplacer si endommagées.

Access to the oval rotors

- Cut the pressure in the line.
- Empty the line.
- Remove the screws and the cover [5].
- Remove gasket [2] and inspect; replace if damaged.
- Remove rotors [3], clean and inspect; replace if damaged.

Zugang zu den Ovalrädern

- Druck in der Leitung abschalten.
- Leitung entleeren.
- Die Schrauben lösen und den Deckel [5] abnehmen.
- Dichtung [2] entfernen und untersuchen; wenn nötig austauschen.
- Ovalräder [3] entfernen, reinigen und untersuchen; wenn beschädigt austauschen.



Roue active (coté lisse)
Active rotor (smooth side)
Magnetisches Rad (glatte Seite)

31 | Roue active (avec aimant)
Active rotor (with magnet)
Magnetisches Rad

32 | Roue neutre (sans aimant)
Neutral rotor (no magnet)
Unmagnetisches Rad

11 | Repère
Dimple
Vertiefung

Remontage

- Identifier la roue active [31] en approchant un objet métallique de sa face lisse.
- L'autre roue ovale est la roue neutre [32] (sans aimant).
- Remplacer la roue active [31] :
 - face lisse (coté aimanté) au fond du corps [1].
- Remplacer la roue neutre [32] à 90° de la roue active [31] (voir schéma ci-dessus).
- Tourner doucement les roues avec le doigt : elles doivent tourner librement.
- Remplacer le joint [2].
- Remettre le couvercle [5].
- Resserrer les vis en croix au couple de serrage suivant :

Reassembly

- Identify the active rotor [31] by running a metal object over the face (smooth side).
- The neutral rotor [32] is the other one (without magnet).
- Replace the active rotor [31]:
 - nearest the dimple [11],
 - smooth side at the bottom of the meter body [1].
- Replace the neutral rotor [32] at 90° to the active rotor [31] (see fig above).
- Lightly rotate the rotors by hand: they must turn freely.
- Install gasket [2].
- Replace the meter cover [5].
- Replace screws and fasten in an alternating pattern to the following tightening torque:

Aufbau


- Ein metallisches Objekt an die Radseite annähern, um das magnetische Rad [31] zu identifizieren.
- Das andere Ovalrad ist unmagnetisch [32].
- Das magnetische Rad [31] so ausrichten:
 - Auf der Seite der Vertiefung [11],
 - Die glatte Seite nach hinten im Gehäuse [1].
- Das unmagnetische Rad [32] um 90° mit Rad [31] verdreht positionieren (Siehe Bild oben).
- Die Räder leicht per Hand drehen: sie müssen sich reibungslos bewegen.
- Dichtung [2] einlegen.
- Deckel [5] auflegen.
- Schrauben über Kreuz mit dem folgenden Drehmoment festziehen:

DN		15	25	40	50	80	100
Couple de serrage	Pour corps aluminium et inoxydable						
Torque rating	for aluminium and stainless steel body						
Drehmoment	für Alu- und Edelstahl-Gehäuse	(Nm)	6,5	15		33	

Montage des brides DN25, DN40, DN50 après une opération de maintenance

Assembling the DN25, DN40, DN50 flanges after maintenance work

Aufbau der DN25, DN40, DN50 Flanschen nach Wartungsarbeiten



1	Anneau élastique Circlip Sicherungsring
2	Joint torique O-ring O-Ring
3	Joint plat Flat seal Flachdichtung
4	Écrou Nut Mutter
5	Bride Flange Flansch

Version: A Status: 000284-01

MAN 1000284389 ML Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.03.2020

Description Beschreibung	Raccordement au process Process connection Prozessanschluss		Matériau Material Werkstoff	Référence article Article number Artikelnummer
	[mm]	[inch]		
	Roue ovale Rotor Ovalrad	DN15		
Acier inoxydable Stainless steel Edelstahl			567 742	
DN25		1"	PPS	567 743
		Acier inoxydable Stainless steel Edelstahl	567 744	
DN40		1 1/2"	PPS	567 745
		Acier inoxydable Stainless steel Edelstahl	567 746	
DN50	2"	PPS	567 747	
	Acier inoxydable Stainless steel Edelstahl	567 748		
Joint torique O-ring O-Ring	DN15	1/2"	FEP/PTFE	567 754
		FKM	567 755	
	DN25	1"	FEP/PTFE	567 756
		FKM	567 757	
	DN40	1 1/2"	FEP/PTFE	567 758
		FKM	567 759	
DN50	2"	FEP/PTFE	567 760	
	FKM	567 761		

Résolution de panne

Problème	Cause	Solution
Le liquide ne s'écoule plus à travers le raccord-capteur	A- Raccord-capteur obturé B- Filtre obturé C- Roues endommagées	A- Démontez et nettoyez les roues ovales. Installez un filtre adapté en amont du raccord-capteur. B- Nettoyez le filtre C- Changez les roues
Débit réduit à travers le raccord-capteur	A- Filtre partiellement obturé B- Liquide trop visqueux	A- Nettoyez le filtre B- Maximum 1000 cps, prenez des roues haute viscosité
Mesure incohérente	A- Plage de débit du raccord-capteur inadaptée B- Air dans la conduite C- Frictions dues à un mauvais remontage du raccord-capteur	A- Vérifiez spécifications, adaptez le raccord-capteur ou le débit B- Purgez l'air de la conduite C- Vérifiez l'assemblage du raccord-capteur et des roues
Pas de sortie impulsion	A- Aimant défectueux B- Roues montées dans le mauvais sens	A- Remplacez les roues B- Démontez le boîtier du raccord-capteur et changez la position des roues

Troubleshooting guide

Trouble	Possible causes	Solution
Liquid not flowing through the sensor-fitting	A- Foreign matter blocking B- Line strainer clogged C- Damaged rotors	A- Dismantle the sensor-fitting, clean rotors. Install a strainer in the line upstream the sensor-fitting B- Clean strainer C- Change rotors
Reduced flow through the sensor-fitting	A- Line strainer partially clogged B- Liquid too viscous	A- Clean strainer B- Maximum 1000 cps, change to high viscosity rotors
Sensor-fitting reading inaccurate	A- Flow rate range out of specifications B- Air in liquid C- Excess wear caused by incorrect assembly of the sensor-fitting	A- Check specifications, adapt size of sensor-fitting or adapt flow rate B- Bleed air from system C- Check assembly of the sensor-fitting body and rotors
No pulse output	A- Faulty magnet B- Rotors installed in wrong position	A- Change rotors B- Refer to correct rotor positioning

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Kein Durchfluss durch das Sensor-Fitting	A- Fremdkörper eingeklemmt B- Filter verstopft C- Räder beschädigt	A- Sensor-Fitting ausbauen und Räder reinigen. Passenden Filter vor dem Sensor-Fitting in die Rohrleitung einbauen B- Filter reinigen C- Räder auswechseln
Reduzierter Durchfluss durch das Sensor-Fitting	A- Filter teilweise verstopft B- Flüssigkeit zu viskos	A- Filter reinigen B- Maximum 1000 cps, auf hochviskose Räder umstellen
Messung ungenau	A- Durchfluss außerhalb des Messbereichs B- Luft in der Leitung C- Reibung durch schlechten Zusammenbau des Sensors	A- Sensor-Fitting oder Durchfluss anpassen B- Luft ablassen C- Montage des Gehäuses und der Räder überprüfen
Kein Pulsausgang	A- Defekte Magnete B- Räder in falscher Position eingebaut	A- Räder auswechseln B- Sensor ausbauen und Räder richtig positionieren

INBETRIEB-
NAHME

Wir bieten Ihnen die Inbetriebnahme unserer Produkte durch unsere Servicetechniker direkt am Einsatzort an.

Kontaktieren Sie uns:

Deutschland Tel.: +49 (0) 7940 / 10-110

Österreich Tel.: +43 (0) 1 894 1333

Schweiz Tel.: +41 (41) 758 6666

BürkertPlus

Exzellenter Rundum-Service für Ihre Anlage

Als kompetenter Ansprechpartner für komplexe Systemlösungen und innovative Produkte bietet Ihnen Bürkert neben dem Engineering auch ein umfassendes Serviceangebot, das Sie den kompletten Produktlebenszyklus lang begleitet – den BürkertPlus Rundum-Service für Ihre Anlage.



SCHULUNG

STÖRFALL-
BESEITIGUNGINBETRIEB-
NAHME

WARTUNG

ANLAGEN-
MODERNISIERUNG

Email: technik@buerkert.com

Internet: www.buerkert.de/buerkertplus

MAN 1000284389 ML Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.03.2020

MAN 1000284389 ML Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.03.2020

MAN 1000284389 ML Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.03.2020